प्रथम संस्करण १९३९ पुनर्सुद्रित १९४२ द्वितीयबार पुनर्सुद्रित १९४८

यह किताव हाथ कागजपर छपी है।

कीमत रु० १-८-०

प्रकाशक: —श्री जे० सी० कुसारपा मंत्री, अ० भा० ग्रा० उ० संघ, वर्धा, सी. पी.

मुद्रक: —गो. भा. जोशी भास्कर प्रेच, वर्घा.

भूमिका

जिलाकि इस पुस्तिका के नाम से प्रकट है, इसे लिलने का उद्देश, घर ही साबुन बनाने के साधनों और तरीकों का क्यान करना है। जहांतक हो सका वहांतक देशी चीजों के ही प्रयोग का ध्यान रखा गया है। साबुन बनाने के पिके भी आसान बनाकर लिखे गये हैं और वैज्ञानिक वारीकियों से बचने का निक्या गया है। परन्तु ऐसा करते हुए इस हुनर के अनुलों को नजर अन्दाज ही किया गया, क्यों के चाहे देशी चीजें बरते चाहे विदेशी, अुमूल तो वही के ही रहते हैं।

पालुन बनाने में तेलों और कॉस्टिक सोडा या पोट्स की ज़रूरत पड़ती।

पहला क्या माल अर्थात तेल तो सब कहीं बहुतायत से मिलता है, परन्तु सरा क्या माल कहाँ से प्राप्त होता है यह बहुत कम लोग जानते हैं। औसत ख़िनसाज़ यही जानते हैं कि कॉस्टिक सोडा बिदेश से आता है और सरते मों खरीदा जा सकता है। जियोग्राफिकल एण्ड जियोलाजिकल सब आव ण्ड्या (भारत सरकार का भूगोल तथा भूगर्भ-सम्बन्धी पैमायश का विभाग) के कि देखेन से और भारत में क्या-क्या क्या माल मिल सकता है इस एय के अन्य साहित्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि रहे, सजी मिट्टी, कुछ नस्पतियों की राखों और सिन्ध की ढांड तथा लोनार आदि खारी झीलों से लिन वाले पापड़खार के रूप में भारत में देशी खार प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। त सब चीजों में कम या अधिक परिमाण में सोडियम कारवोनेट या घोवों डिंग नामक लवण (नमक) होते हैं। साजुन बनाने के लिए जिस कॉस्टिक डिंग नामक लवण (नमक) होते हैं। साजुन बनाने के लिए जिस कॉस्टिक डिंग नामक लवण (नमक) होते हैं। साजुन बनाने के लिए जिस कॉस्टिक डिंग नामक एडता है वह इन सब चीजों से निकाला जा सकता है। इनके उप चून की ज़रूरत पड़ेगी, जोकि स्वयम एक देशी ही चीज है। साजुन में नमक पड़ता है वह भी भारत में ही तैयार होता है।

यह काम सीखकर कोई भी आदमी अपने घर में ही थोडी मात्रा में ाम देने लायक साबुन बना सकता है। और उसके लिए औजार भी, ड़ाही, टीन के खाली पीपे, लोहे की कड़ली, अँगीठी आदि ऐसे ही ज़रुरी

		,	-	
			• ,	•
•		• , •		
परिशिष्ट (क):	थरमामीटर की सेण्टीग्रेड	ड और फारनहाइ <i>ट</i>		·
-	डोप्रियों को एक दूसरे में			હ
परिशिष्ट (ख):	हाइड्रोमीटर; स्पेसिफिक	ग्रेविटी या विशि	ष्ट गुरुत्वः	
क	र्गिस्टिक सोडा की वोमी	और ट्रवैडल डिग्नि	याँ	હ
परिशिष्ट (ग) :	वाजारी कॅस्टिक सोडा	के एक गैलन घो	लं (लाइ)	
सं	शुद्ध कास्टिक सोडा का	। अनुपात पौण्डों म	Ť	· · હ
परिशिष्ट (घ:) त	तेलों में पूर्ण साबुन-क्रिया	के लिए कॉस्टिक	सोंडा व	
	र्गिस्टक पोटॅश का अनुपा	, ,		

· · · ·	चिः	त्र-सूचि		
्रेट चित्र सं. १ व	मॉस्टिक वनाने की टंकिय	π̈́		and R
चित्र सं. २ स	साबुन उवालने के कढाए	और मही की व	यवस्था ः	T
• •	साबुन जमानेका फेम			· = - • •
- · ·	साबुन की शिलाएं काटन	॥, निशान लगाने	का	· ()
	कलम, शिलाएं और पट्टि			(
	tracial territorial and a second			
	शिल-कटना; पट्टी-कटना;	.टिकियां काटने व		
चित्रं सं. ५		टिकियां काटने व	का फेर्म	er En

· .

होंगे जो हर घर में मिल सकते हैं। यदि सातुन चड़ी मात्रा में बनाना है। तो पही काम मशीनों से किया जा सकता है। अब गाँचों तक में सातुन घर-घर ज़रूरत की चीज वन चुका है। और इस तरह यह कारीगरी गृहोद्योग के रूप में जारी करने तथा शत-प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बनाने के लिए सब अवस्थाएँ अनुकूल होने के कारण, अ. भा. ग्राम उद्योग संब ने हाल ही में इसकी खोज शुरू की है। वर्षा के उद्योग-मवन में इस उद्योग (कारीगरी) से सम्बद्ध अनेक समस्याओं को हल किया जा रहा है। 'कॉस्टिम्सेनेशन ' (कॉस्टिक बनाने की) की विधि ज़रा झंझट की है। इसलिए इरादा यह है कि इसे थोड़ा-थोड़ा छोड़ दिया जाय और ऐसे उपायों से काम लिया जाय जिनमें तेलों को, एरण्ड के बीज के सत द्वारा, चिकनाई के तेजावों और लिसरीन में भाड़ा जा सके। जिन तेलों में चिकनाई वाले तेजाब वड़ी मात्रा में मौजूद हों बे, शुन्द किये हुए रेह, सज्जी मिट्टी आदि स्वामाविक खारों के साथ मिलकर आसानी से साबुन बना देते हैं। परन्तु वे ताबुन अधूरे होते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए उनमें थोड़ा कॉस्टिक सोड़ा मिलाना पड़ता है। इसकी भी खोज हो रही है।

इस पुश्तिका में सावुन बनाने के तमाम नुस्ते लिखने या मिलावटी माल तैयार करने के तरीके बतलाने का यत्न नहीं किया गया। हमारी राय में ध मिलावटी माल न केवल अनजान बाहक को ठगने के लिए बनाये जाते हैं, बालिक इस उद्योग को भी बदनाम करते हैं।

यदि किसी सज़्जन को इस पुस्तिका में कोई भूल या ग़लत वात दिखाई दे तो वह उसकी तरफ लेखक का ध्यान खींचने की कृपा करें।

इस पुस्तिका के चित्र जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, वम्बई के शिल्पविद्यार्थी श्री. बी. एस. साठे ने बनाये हैं।

-के. बी. जोशी

का रंग मटमेला का होता है। यदि उस में एरण्डी का तेल मिला दिया जाय तो साबुन पारदर्शक होजाता और पानी में तुरंत घुल जाता है। परन्तु इससे सफ़ाई नहीं होती। साधारण तरीकों से जो पारदर्शक साबुन बनाया जाता है उसमें मिलाने के लिए यह एक यहुत आवश्यक चीज़ है। एरण्डी के तेल के साबुन रंगाईमें और कपड़े के कारखानों में काम आते हैं। इस तेल में ठण्डी हालत में ही गन्थक का तेज़ाब (सहम्प्र्रिक ऐसिड) डालकर, उसे नमक के पानी से धोकर और बचे हुए तेल को सोडा से तेज़ाब रहित करके, 'टर्का रेम् आयल ' (टर्का पक्षी के रंग का लाल तेल) बनाया जाता है, जो कपड़ों के फारखानों में काम आता है।

टकी रेड ऑईल बनाने का तरीका-जितना टकी रेंड ऑईल बनाना हो उसके ढ़ाई गुने मिकदार के चीनी मिट्टी के वर्तन या लकड़ी के हौज इसके लिये चाहिये। लकडी के होज में सीसे के चदर अच्छी तरह जुड़ाई कर वैठाने चाहिये और वह तांवेकी कीलों से होज में जड़ देने चाहिये। टकी रेड ऑईल बनाने के लिये अंडी का तेल विलकुल साफ होना चाहिये। घानी के तेल में नमक का घोल मिलाकर उसे उवालना चाहिये ताकि कचरा तेल से अलग हो जावेगा । विशुद्ध तेल ही काम में लानाः चाहिये। वजन से ५ माग तेल लीजिये और १.८६ विशिष्ट गुरुत्व बाला १ भाग नमक का तेजाब लीजिये। तेल भे थोड़ा थोड़ा नमक का तेजाव मिलाते जाना चाहिये ताकि तेल की उप्णता एकदम न वढ जाय । मिश्रण में अंगुली डालकर मामूली गरम माल्स हो इनकी भिक्र करनी चाहिये। जब तेजाय भिळाया जाता है तब वह भिश्रण अच्छी तरह से लकड़ी द्वारा हिलाना चाहिये । तेजाव का कुछ हिस्सा मिलाने के बाद भिश्रण गाढ़ा वन जायगा । सारा तेजाव मिला देने के वाद वह मिश्रण ३६ घंटोंतक रख देना चाहिये। उसके बाद उसमें वरावरी का पानी मिलाकर वह एक रात तक विना हिलाये रहने देनां चाहिये। दूसरे दिन नीचे का पानी टीटी से या सायफन की पदति से निकाल देना चाहिये। इस प्रकार एक बार पानी से धुला हुआ मिश्रण मामूजी नमक या ग्लाउवर नमक के ७ १ के मिश्रण से तीन या चार वार धोना चाँहिये।

विषय-सूचि

प्रस्तावना

The same of the sa	1. July 3. 3. 1	i
१. प्रारम्भ की वार्ते	*	2
२. साबुन के गुण	, T	?
३. साबुन बनाने का कच्चा माल	¥	٤.
क. तेल और चिकनाइयां	ų	ι,
ख. अलग-अलग तेल	१२	Š
ग. तेल साफ़ करना	२५	ι.
्रधः खार अस्ति १००० वि	२६	
च. विभिन्न ज़रियों से कॉस्टिक सोडा व	३३	<i>.</i>
ं छ. धोबी –सोडा ू _{र्य अल्लास}	: , 3,8	
ज. कॉस्टिक पोटेंश	38	
्झ. चूना ुः हे १००० भी १००	80	:
ट. साधारण नमक	ጀ ዩ	
ं ट. पानी ^{ं कि} र्म करा है के किस	४२	
ड. साबुनमें पडनेवाले सुगन्धित तेल	४२	
४. उपकरण (औजार)	४३	
९. साबुन बनाने की विधियाँ	४६—६०	,
१. ठण्डी;२. गरम विधि; ३. अध-उत्रली विधि; ४. दानेदार	साबुन;	
५. 'फिटेड' साबुन; ६. नरम साबुन; ७. श्रङ्कार के साबुन	•	
सावन जमाने के सांचे	. ξο	

साबुन का काटना व 'फिनिश' करना

इसके वाद तेज कॉस्टिक सोडा के घोल द्वारा तेल में का तेजाब का अंश नष्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार सम वने निश्रण में अर्थात् टकीरेड ऑईल में आवस्यकतानुसार ४०, ५० या ६० ल्पानी मिलाकर वह काम में लाया जाता है।

बरोजा और चिकने नेजावों की श्रेणी—इस श्रेणी के तेलों का जो अश साबुन गनाने में काम आता है वह तेजावी होता है, और इस कारण कॉस्टिक सोडा या पोटॅझ या सोडिअम कारवोनेट या पोटॅझिअम कारवोनेट के साथ तुरंत मिल जाता है, और अन्य तेलों की माँति उससे क्लिसीन नहीं निकलता । जब इसका मेल कारवोनेटों से होता है तब खूब बुलबुले उठते हैं। इस श्रेणी के साबुनों का गुण भी, उसे बनाने में बरते गए नाल के अनुसार, अलग-अलग होता है। इस श्रेणी के तेलों से साबुनिक्रया करते समय बरतन भी बड़े बड़े लेने पहते हैं। बरोजा से बने साबुन की टिकिया नहीं बनती, वह लगदी-सा होता है। बरोजा का साबुन घोने के काम नहीं आता, हाँ, अन्य साबुनों का झाग बढ़ाने के लिए उसे दूसरे तेलों में मिलाया जाता है। यह, साबुन में तेलों की गन्य को दवाने में भी, मदद करता है। बरोजा यहुवा घोने के साबुनों में मिलाया जाता है। यह, साबुनों में मिलाया जाता है।

वरोजा नहाने के साबुनों में और उन धोने के साबुनों में नहीं मिलाया गता जो रेशमी और उनी कपड़े धोने के लिए तैयार किये जाते हैं। वरोजा का ग्वन समय बीजने पर वेरंग या मटमें अन्ता पड़ जाता है। झाग बढ़ाने, रंग प्दर पीला बनाने और धुलाई की ताकत बढ़ाने के लिए मी साबुनों में बरोजा अया जाता है। बरोजा की सिलावट से साबुन नरम हो जाता और पानी में दा खुलने लगता है। इस से तेलों और अन्य चिक्रनाइयों की दुनेन्व भी हर ो है।

ख. अलग अलग तेल क. अग्रुष्क तेल

१. नारिचल का तेल-यह तेल खोपरे की गिरी से नियसता है। यह ॥न्त में, भारत के सनुद्र-तयों पर और अन्य गरम देशों व हीनों में हि पू

न्मापे

'हो दुद

हते द्वार

सैण्टींग्रेड तापमान पर जम जाता और लगभग २६ डिग्री तेण्टींग्रेड पर पियल जाता है। यह सब तेलों से पतला होता है। ग्रुद्ध किया हुआ नारियल का तेल मक्लन की जगह बरता जाता है और घी में इसकी मिलावट भी की जाती है। यह केश-तेलों और शैंग्यू आदि श्रंगार-सामग्रियों के बनाने में भी काम आता है। मामूली नारियल का तेल हलकी मशीनों में ल्यूब्रिकेन्ट? (चिकनाहट पहुँचाने) का काम भी देता है। खार के तेज घोलों के साथ भी इसकी साबुन किया तुरन्त हो जाती है, इसलिए यह ठण्डी तथा गरम दोनों विधियों से साबुन बनाने के लिए अधिक उपयोगी है।

इस तेल से बना हुआ साबुन सख्त और टूट जाने वाला होता है। यह नरम और सख्त पानियों में, और नमकीन पानी तक में, खूब झाग देता है। और इसलिये जहां सख्त पानी मिलता हो यहां भी धोने के लिये अधिक उपयोगी है। जहाजों पर सदा यही साबुन बरता जाता है और समुद्री साबुन कहलाता है। इस तेल के रासायनिक गुण ये हैं:—

१५° सेण्टीग्रेड पर निशिष्ठ गुरुत्व (सोसिफिक ग्रेनिटी) ०.९२५ ३० हे सेण्टीग्रेड पर ०.९१५० साबुन-क्रिया का मूल्य २५५—२६० आयोडीन बेल्यू ८--१०

र खाकन तेल-यह तेल सदा इरी रहने वाली एक झाड़ी के बीजों से निकलता है। उसे लैटिन भाषा में सालवाडोरा ओर्नलओयडस और देशी अन्य भाषाओं में खाकन, पील या झाल कहते हैं। यह झाडी गुजरात में और उत्तरी भारत में पायी जाती है। वीजों में लगभग ४२ प्रतिशत तेल होता है, जो या तो बीजों को घानी में पेरकर निकाला जाता है और या बीजों को पीसकर,

नोट १—स्पेतिफिक मेनिट अथना निशिष्ट गुहत्नका मतल्य यह है कि कोई वस्तु लापने समान जगह में आने वाले पानी से कितना गुणा भारी या इक्की है। तेल पानी से हलका होता है अतः नारियल के तेल का निशिष्ट गुरुत्व १५ हिम्मी सेण्टीमेह ताप मान पर ०. ९२५ हुआ। ३० हिम्मी सेण्टीमेह ताप-मान पर तेल स्थादा पतला हो जायगा इसलिये एसका निशिष्ट गुरुत्व भी घट जायगा।

साबुनसाजी

१—प्रारम्भ की वार्ते

अपनी आदिम अवस्था में भी मनुष्य की अपनी दिन-भर का काम करने के बाद अपना शरीर और बरतन आदि साफ करने की जरूरत महसूस होती भी। इसके लिए वह उन दिनों मिडी, दूध, महा, गोवर और कुछ वृक्षों की छालों, पत्तों आदि का उवला हुआ पानी इस्तैमाल करता था। आर्य-धर्म के अन्थों में इन चीजों के प्रयोग का जिक्र है। नित्य की पूजा से पहले शरीर को शुद्ध करने का विधान है। कुंछ धार्मिक संस्कारों और यज्ञों में तथा त्यौहारों के अवसर पर शरीर को मिट्टी, गोवर, या लकड़ी की राख से शुद्ध करने, सुगन्धित तेलों की मालिश करने, दही से घोने, इल्दी या अन्य सुगान्धित वनस्पतियां मलने का विधान भी है। बीमारी के बाद अब भी बहुत से वैद्य बीमार को कुम्बिया की छाल या नीम के पत्ते आदि वनस्पतियां डाल कर उनाले हुए पानी से स्नान कराते हैं। इन सबसे दारीर की ग्रुद्धि और तरी-ताजगी होती है। इन सत्र वनस्पतियों आदि से शरीर की दुर्गन्य दूर होती है। इनमें रोग के कीटाणु नाश करने का गुण भी है। बाद को मनुष्य ने देखा कि सज़्ज़ी मिटी आदि खारी मिटियों में, अरीठों में और अन्य कई फलों के छिलकों में अधिक अन्छी तरह सफाई करनेवाले अंश मौजूद हैं। और ये चीजें आज तक इस काम में लाई जाती हैं। घोषी लोग रेशम या कनी कपडे धोने के लिए अरीठों और उनके छिलकों को ज्यादा पसन्द करते हैं, क्योंकि उनसे कुछ हानि नहीं होती, जबिक मामूली साबुन से ये कपड़े प्रायः खराव हो जाते हैं। यद्यपि यह पता नहीं कि भारत में साबन बनाना कव से शुरू हुआ तथापि यह निश्चित है कि कपड़ा घोने और उस पर से रंग के घट्टे आदि उड़ाने (व्लीच करने) की कला प्राचीन भारतीय भी जानते थे, क्योंकि कपहों की साई में पहले इसी की जरूरत होती है। विदेशी लेखकों की कल्पना यह है कि साबुन वनाने का आविष्कार पहले-पहल गॉल (फेंच) लोगों ने किया। ईसवी सन प्रारम्भ होने से बहुत पहले भी यह कला मौजूद थी। पीभियाई (इटली का एक पुराना शहर) के पुराने खण्डहरों में साबुन बनाने के कारखाने पाये गयं थे।

1133

पुराने समय में पश्चिमी देशों में लोग अपने घरों में छाबुन बनाते थे। हरें गिहिणी अपने लिए रसोई-घर की चिकनाई या चरवी से साबुन बना लेती थी और चूल्हें की राख को पानी में घोलकर नितार कर सोडा का घोल (लाई) तैयार कर लेती थी। खार का घोल खारीलानी नामक कुछ पाँधों को जलाकर उनकी राख से भी तैयार किया जाता था। भारत में भी इसी काम के लिए इन पाँधों की राख बनाई जाती थी। यूरोप में तेलों की रचना के विपय की खोजने और उसके साथ साथ लीवेंक की विधि से सोडा (धोबी सोडा) बनाने के आविष्कार ने साबुनमाजी के उद्योग में क्रान्ति कर दी।

मावुन वनाने में कुछेक रासायनिक कियाएँ करनी पड़ती हैं। रासायनिक भाषा में कहा जाय तो साधारणतया सब सावुन, चाहे नहाने के चाहे घोने के, खार और चिकनाई वाले तेजायों से मिलकर बने हुए लवण होते हैं, वे वानस्पतिक अथवा प्राणिज तेलों और चरवियों के साथ खार मिलाकर बनाये जाते हैं।

साबुन दो प्रकार के होते हैं—सख्त (हाडे) और नरम (सॉक्ट) पहली किस्म के साबुन कॉस्टिकसोड़ा से और दूसरी प्रकार के पोटॅश से बनते हैं। १. साबुन के बनाने में जो तेल और खार बरते जाते हैं, उनके अनुसार मी उसका श्रेणी-विभाजन किया जाता है। उदाहरणार्थ, सोड़ से बने हुए साबुन सख्त और पोटॅश से बने हुए नरम। २. उनके श्रेणी-विभाजन का एक और दंग, वे तरीके हैं जो उनके बनाने में बरते गये हों। जैसे—ठण्डे तरीके से बना हुआ साबुन, अध-उबला साबुन, दानेदार साबुन आदि। ३. उनके श्रेणी-विभाजन का तीसरा दंग उनके विविध उपयोगों के अनुसार है। जैसे, धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कपड़ों का साबुन, पर्श जा साबुन, डाक्टरी साबुन आदि।

नहाने के (टॉयलेट) मायुनों में हम बहुधा चन्दन का सायुन, खस का सायुन आदि नाम सुनते हैं। इन नामों का यह मतलव नहीं कि ये सायुन चन्दन या खस के तेल से बनाये गये हैं, बिल्क यह है कि उन में इस नाम की खुश दू टाली गयी है। इन खुशबुओं का काम सायुन को कवल खुशाबुदार बना देना

है। वे घोने में कुछ मदद नहीं करती। धुलाई तो केवल तेलों और खारों के बने हुए साबुनों से होती है। घोने के साबुनों में नकड़ी और असली का भेद भी करना चाहिए। असली साबुन में ,७० से ७५ प्रतिशत तक नच्चा युवा साबुन होता है। उनके महंगे होने पर भी वस्तने में उन्हीं से किफायत होती है। इसके सिवा कपड़े पर उनका कोई बुरा असरा नहीं होता। नकली सायुनों में कभी-कभी तो सायुन केवल १५ से २५ प्रतिशत तक होता है। बाकी सब सोडा, सिलीकेट, चीनी मिट्टी, स्टार्च, मैदा आदि मिलावटी चीजों और पानी की ही भरमार रहती है। ये साबुन सस्ते मिलने पर भी किफायती नहीं होते और कपड़ों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छे सावुन खूव झाग देते और धुलाई जल्दी करते हैं। वे ज्यादा चलते हैं और जल्दी नहीं घिसते। वे न पसीजते हैं न सड़ते हैं। वे हड़ी की तरह इतने सख्त भी नहीं होते कि कपड़े को ही फाड़ दें। विभिन्न तेलों से बने साबुनों के विभिन्न गुण होते हैं। इसलिए बढ़िया सावुनों में आवश्यक गुण लाने की, विविध तेल उचित अनुपात में मिलायें जाते हैं। घटिया साबुन ज्यादातर नारियल के तेल से बनाये जाते हैं; क्योंकि यह तेल पानी अधिक उठा सकता है और फिरभी इसका सायुन संख्त रहता है तथा उसमें मिलावट भी आसानी से हो जाती है। अलुभिनियम, पारा, लोहा, जस्ता, सीसा आदि धातुओं से भी सातुन वनाये जाते हैं, परंतु उनका इस्तैमाल या तो डाक्टरी कामों में होता है या कारवानों में । ये सावुन पानी में नहीं घुलते और सफाई बिलकुल नहीं करते।

२--साबुन के गुण

साधारण साबुन पानी में और स्पिरिटों (अलकोहल) में युल जाते हैं, परंतु पेट्रोल और किरासीन तेल में नहीं बुलते । साबुन टण्डे पानी में धीरे-धीरे बुलता है, परन्तु गरम अथवा उवलते हुए पानी में जल्दी बुल जाता है और उससे दूषिया गंदले रक्क का बोल बनता है।

साबुन का पानी में कम या स्थादा घुलना उन तेलों पर निर्मर करता है जो उसे बनोन में बस्ते गये हों। नारियल के तेल का साबुन बहुत जल्दी घुल जाता है। मूंगफली के तेल का साबुन भी खासा घुलता है, परन्तु महुए के तेल ा कम युलता है। एक ही तेल में बनाया हुआ पोटरा का साबुन ज्यादा युल जकता है और सोडे का कम। साबुन का बोल चिपचिपा होता है और पतले घोल में भी काफी चिपचिपापन आता है।

साबुन में थोने की ताकृद उसके कई रासायानिक गुणों के कारण होती है। साबुन पानी में घुळने पर बहुत थोड़ी मात्रा में घुद्ध खार अलग हो जाता है। और यह खार कपड़ों पर लगे हुए तेल आदि के धंक्यों को घोलकर साफ कर देता है। इसके सिवा साबुन के घोल में कपड़े की बनावट में घुस जाने तथा वहाँ से भैल को गला देने का गुण होता है। साबुन मलने से उत्पन्न हुआ झाग मैल की गला कर कपड़ा साफ कर देता है।

जिन घोलों में साबुन ०.५ प्रतिशत या इसते भी कम हो, उनमें घोने की ताकृत अच्छी होती है। घोल ज्यादा गाढ़ा होने पर धुलाई अच्छी नहीं होती, नयोंकि इसते घोल घना होकर चक्का वन जाता है और कपड़ों की बनावट में नहीं बुस पाता। नतीजा यह होता है कि साबुन बेकार जाता है। कपड़े धोने का सबसे बढ़िया तरीछा यह है कि या तो कपड़ों को साबुन के घोल में डाल दिया जाय या उनपर साबुन लगाकर छुछ देर तक रखा रहने दिया जाय और फिर मलकर पानी में मलीं मांति घो दिया जाय।

३—साबुन वनाने का कच्चा माल

मामूली साबुन वानस्पतिक और प्राणिज तेलों (चरवी) और चिकनाईबाले तेजावों को लार (कॉस्टिक सोडा या पोटेंब) के साथ मिलाने से बनता है। पानी एक सहायक वस्तु है, जिसके विना साबुन वन ही नहीं सकता। यह तेल और खार के बीच रासायनिक किया होने में सहायक होता है। मामूली खाने का नमक यद्यपि साबुन बनाने में सीधा सहायक नहीं होता, तथापि वह फिसरीन व अन्य मैलों को गीले साबुन में से निकाल देता है। और चूंकि साबुन कुछ लवणों के बोलों में नहीं घुलता और फिसरीन तथा अन्य मैल घुल जाते हैं, अत: नमक उनके साथ मिलकर साबन को शुध्द छोड देता है।

कर्मी—कर्मी निलावट के लिए सोडा खार (धोर्यो सोडा), सोडा सिलिकेट, फ्रेंच चॉक (खिरया मिट्टी) और स्टार्च आदि अनेक वस्तुए भी सावृन में डाली जाती हैं। इनके सिवा सावृन को सुन्दर और सुगन्धित बनाने के लिए बुशवुय, उड़ने वाले तेल और रंग भी मिलाय जाते हैं। रसायनशास्त्र की दृष्टि से इन सब चीजों को प्राणिज या वानस्पतिक (ऑरगॉनिक) और खानिज (इनऔरगॉनिक) इन दो विभागों में बांट सकते हैं। तेल, चरवियां, खुशवुएं, बरोजा, स्टार्च और अन्य इसी प्रकार के पदार्थ ऑरगॉनिक हैं, क्योंकि ये वनस्पतियों या प्राणियों के शरीरों से प्राप्त किये जाते हैं; और बॉस्टिक सोडा, पोटेश, सोडा खार (धोर्या सोडा) सोडा सिलिकेट, फ्रेंचचॉक इत्यादि इनऑरगॅनिक अथवा खनिज पदार्थ हैं; क्योंकि ये जमीन में से मिलते हैं। इन दोनों में भेद करने के लिये एक मोटी पहचान यह है कि प्राणिज पदार्थ जल सकते हैं और खनिज नहीं।

क-तेलुऔर चिंकनाइयाँ

्तेल अपने गुणों के अनुसार निम्न तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं-

- १. वानस्पतिक अथवा स्थायी तेळ-ये तेळ वनस्पतियों के वीजों को कुचळने या भरने से प्राप्त होते. हैं । खारों के साथ मिळाने से इनका सायुन बन जाता है और विळसरीन नामक एक आतिरिक्त पदार्थ उत्पन्न होता है । इनकों सायुन के योग्य तेळ भी कह सकते हैं।
- २. खिनज तेल-ये जमीन में से निकले हुए कच्चे (कूड) पेट्रोलियम तेल का अर्क- निकालकर आप्त किये जाते हैं । ये सब स्वयं अलग-अलग रासायानिक पदार्थ हैं । इनको खारों के साथ या अन्य किसी चीज के साथ मिलाने से साजन नहीं बनता ।
- ३ उड़ने वाले तेल-ये भाफ द्वारा अर्क निकालकर या वनस्पतियों को पानी में रालांकर प्राप्त किये जाते हैं। फूलों, जड़ों या छालों आदि से इन निकालना इस क्रिया का उदाहरण है। ये तेल हवा में उड़ जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से नं १ और २ के तेली की भांति इनकी रचना एकसी नहीं होती। इनकी रासायनिक रचना विभिन्न प्रकार की होती है और इन में परस्पर भी कुछ समानता नहीं होती।

साबुनसाज के लिए खनिज तेल बेकाम हैं और उड़ने वाले तेलों का इस्तै-माल वह बहुत थाड़ी मात्रा में, साबुन को केवल मुगन्धित बनाने के लिए, करता है। साबुन जिस उद्देश्य से बनाया जाता है उसकी पूर्ति में, इन तेलों का, सुगन्ध देने के सिवाय कुछ काम नहीं। आगे के पूछों में तेल शद्र का अर्थ केवल बान-स्वतिक अथवा स्थायी तेल समझना चाहिए।

स्थायी अथवा सावुनी तेल भी दो प्रकार के हैं-१. वानस्पितक २. प्राणिज। तेल और चिकनाई (Fat बी आदि) में वस्तुतः कुछ मेद नहीं। यह एक ही वस्तु के भौतिक रूपान्तर हैं, जो, ताप-मान में फर्क होने से उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरणार्थ अपने देशके गरम मौसम में जिस वस्तु को हम नारिसल का तेल कहते हैं वहीं इंग्लेंण्ड आदि ठण्डे देशों में जमकर Fata (चिकनाइयों) में शुमार हो जाती है। नारियल का तेल गर्मियों में द्रव रहता है और सिदेंगों में जमकर ठोस हो जाता है। इसी प्रकार वी सिदेंगों में ठोस होता है और गर्मियों में गाड़ा द्रव बन जाता है। अगर यदि उसे गरम स्थान पर रखा जाय तो यह द्रव ही रहता है। रासायिनक दृष्टि से तेलों और अन्य चिकनाइयों में कुछ भेद नहीं-चाहे वे वनस्पतिज हों चाहे प्राणिज। दोनों से साबुन वन जाता और ग्लिसरीन छूट जाता है। उनके अधिकतर रासायिनक और भौतिक गुण भी एक से हैं। वे पानी में नहीं घुलते। उनका स्पर्श चिकना होता है। कागज़ पर उनकी बूँद गिर जाय तो घन्या पड़ जाता है, और वे पानी से हलके होते हैं।

स्थावी तेलीं - वनस्पतिज और प्राणिज दोनों - की बनावट में दो चीजें होती हैं, एक ग्लिसरीन और दूसरी एक प्रकार के प्राणिज तेजाव जिनकों चिकनाई वाले (Fatty) तेजाव कहते हैं। एक-एक तेल में कई प्रकार के चिकनाई वाले तेजाव और ग्लिसरीन मिले रहते हैं। इन चिकनाई वाले तेजावों में किसी के कुछ और किसी के कुछ गुण होते हैं। इसी कारण विभिन्न तेलों से बने हुए साबुनों के मौतिक और रासायनिक गुण भी, उन-उन तेलों के चिकने तेजावों के गुणों के अनुसार विभिन्न होते हैं। इन्छ तेलों के साबुन देखने में मोम सरीखे और कुछ के दानेदार लगते हैं, कुछ के साबुनों का गुण स्थायी और कुछ का जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला होता है। कुछ के साबुनों का गुण

झाग मलाई-सरीला और टिकाक होता है, और कुछ का झट वैठ जाता है।

कुछ का सावुन पसीन कर भी सख्त रहता है और कुछ का थोड़ें भी पानी से झट नरम पड जाता है । इस प्रकार, केवल नारियल के तेल से बना हुआ सावुन, म्गफली के, महुए के या एरण्डी के तेल से बने माबुन से विस्कुल भिन्न गुणों वालो होगा । जिस तरह कॉस्टिक सोडी को नमक के तेजाव (हाइड्रोक्लोरिक असिड) से मिलाने पर एक लवण वन जाता है जो कि साधारण खाने का नमक है, इसी प्रकार, रामायनिक दृष्टि से, खारों के माथ चिकने तेजाव मिलकर जो लवण वनता है वही सावुन है। रासायनिक दृष्टि से शुद्ध तथा मुखे सामुन में, ग्वार की अपेक्षा चिकने भाग का वजन बहुत अधिक होता है। किसी भी वनस्पतिज अथवा प्राणिज तेल (स्थायी तेल) से सावुन वन सकता है। वनस्पतिज् तेल अपनी रासायनिक रचना के अनुसार तीन श्रेणियों में बांटे गये हैं। इस श्रेणी-विभाग का आधार उनके सूलने, और विस्कुल न सूलने के गुण भी हैं। साबुन बनाते हुए, तेलों को इस तरह मिलाया जाता है कि तैयार वस्तु में सब अमीष्ट गुण हों । अर्थात् वह तरम न हो, पसीने नहीं, जल्दी विगड़े नहीं, काफी सख्त हो, झाग अच्छी तरह दे और मैल भी खूब काटे। जो तेल हवा लगने पर सूख जायँ वे शुष्क तेल कहलाते हैं । वे तेल वार्यनश आदि बनाने में काम आते हैं। कुछ तेल हवा लगने पर गाढ़े हो जाते हैं, उन्हें अर्ध-शुष्क कहते हैं। अद्युष्क तेल हवा लगने पर भी बहुत नहीं बदलते और प्राय: अपनी असली हालत में ही वने रहते हैं।

भारतवर्ष में तेलों के बीज बहुत प्रकार के होते हैं। परन्तु रायुनमाज के काम के मुख्यतया निग्न लिखित हैं:—

१. अशुष्क १. मुंगफली, २. नीम, ३. महुआ, ४. मलावार चरती या मनीवर की चरवी, ५. कोकम, ६. परण्डं ७. नारियल, ८ खाकन, ९. मैरोटी और १० करांजिया।

२. अर्ध शुष्क-१ विनौले और २. तिल

३. शुक्क-१. अलसी, २ खरसानी और ३. हुनुम्ब J

तेलों की रचना और उनसे वने हुए सोडा या पोट्स के साबन के गुणों के अनुसार, तेलों का निम्न श्रेणी-विभाजन किया गया है:—

- १. नारियल के तेल की श्रेणी-नारियल, खाकन, मैरोटी आदि।
- २. मूंगफड़ी के तेल की श्रेणी-मूंगफड़ी, तिल, खरसानी, विनौला आदि।
- ३. महुए के तेल की श्रेणी-महुआ, नीम, कराजिया, वी आदि।
- ४. चरवी की श्रेणी-प्राणिज चिकनाइयां (फेट) कोकम, मलावार चरवी आदि।
- ५. अल्सी की श्रेणी-अल्सी, कुसुम्ब।
- द. वरोजा या चिकने तेजावों की श्रेणी—वरोजा और ऐसे चिकने तेजाव जो तेलों में एरण्डी के वीज का खमीरा डालने से वनते हैं।

साबुनसाज की दृष्टि से इन सब श्रेणियों की विशेषताएं अलग अलग हैं। एक श्रेणी के तेल, साबुन बनाने की और भौतिक दृष्टि से प्राय: एकसी विशेषतायें रखते हैं।

नारियल के तेल की श्रेणी इस श्रेणी के तेलों से प्रा सावन बनाने के लिए (पूर्ण सैपोनिफिकेशन अर्थात तेल व खार में पूर्ण रासायनिक किया के लिए) अन्य तेलों की अपेक्षा अधिक खार की ज़रूरत होती है। ये पानी ज्यादा उटा सकते हैं और इनमें सोडा सिल्किट, घोवी सोडा, खाने का नमक और चीनी मिट्टी आदि मिलावटी चीजें भी अधिक खप सकती हैं। इनकी रासायनिक किया (सैपोनिफिकेशन) खार के तेज घोल में भी सुगमता से हो जाती है, और एक बार 'सैपोनिफिकेशन' (सावुन बनना) शुरू हो जाने पर बहुत ज़द्दी ज़द्दी होता है और इतनी गरमी निकलती है कि सब चीजें खूब फूल आती हैं। सावुन उफन कर बरतन के बाहर न निकल आवे इसकी बड़ी एहतियान रखनी पड़ती है। इस श्रेणी के तेल, विशेषत: नारियल का तेल, ठण्डे तरीके से साबुन बनाने के लिए विशेष उपयोगी हैं। इन तेलों के बने हुए साबुनों में दाना डालने के लिए नमक की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और दानेशर साबुन नमकीन पानी

बहुत उठा सकते हैं। वे सख्त, चोट से ट्रंट जानेवाले, सफेद और पतला परन्तु अच्छा झाग देने वाले होते हैं। इन साबुनों से सख्त अर्थात चूने वाले यानी खारे पानी में भी कपडा धोया जा सकता है, क्योंकि ये उस पानी में भी खासे घुल जाते हैं। इनमें 'सैपौनिफिकेशन' की किया पूर्ण हो जाने पर भी, ये सायुन शरीर की खाल को काटते हैं। इस अर्णी के तेलों से, अन्य तेलों की अपेक्षा, सायुन बनता भी अधिक है और लगभग १२ प्रतिशत लिसरीन अलग हो जाता है।

मूंगफली के तेल की श्रेणी—इस श्रेणी के अधिकतर तेल अशुष्क या अर्ध-शुष्क होते हैं। परन्तु कुछ शुष्क भी होते हैं। इस श्रेणी के नानुनों की विशेषताएं वहीं हैं जो ओलिइक तेजाब के सानुन की। इन तेलों में 'सेपोनिफिक्सान' (सानुन वनने की रासायनिक किया) शुरू करने के लिए खार के १५ से २५ क्ष बोमी डिग्री तक हलके घोल की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी के सानुन देखने में मोम-से, वहुत छोटे दाने के और नरम होते हैं। उनमें नमकीन पानी यानी नमक के घोल से, दाना डाला जा सकता अर्थात् उनका मेल दूर किया जा सकता है। इन सानुनों से झाग पतला परन्तु वहुत ज्यादा उठता है और वह जल्दी ही बैट जाता है। यदि हवा में नमी हो तो वे पसीज भी जाते हैं। विनौले के तेल की एक विशेषता यह है कि उसमें 'सेपोनिफिकेशन' (सानुन वनने की किया) आसानी से आरम्भ नहीं होती और नमक का पानी मिलाने पर जो दानेदार सानुन वनता है वह खासी मात्रा में नमकीन पानी उठाये रहता है।

^{*} जिस प्रकार ताप यानी गरमी नापने के यन्त्र का नाम पर्मामीटर है उसी प्रकार किसी भी द्रव की पनता थानी गाड़ापन या परालापन नापने के लिए जो यन्त्र होता है उसका नाम हाइड्रोमीटर है। इसे बोमी नामक एक फेंच विज्ञानिक ने पनाया था, इस कारण इस के नाप को वोमो दिन्नी कहते हैं। बोमी हाइड्रोमीटर दो प्रकार का होता है। एक पानी से भारी हुनों की पनता नापने के लिए और दूसरा, पानी से इसके हुनों की। पहला हाइड्रोमीटर साफ पानी में शून्य हिन्नी तक और ९५ प्रतिशत नमक के घोए में ९५ हिन्नी तक खुनता है।

दूसरा इम्इड्रोमीटर १० प्रतिशत नमक के बोक में झून्य टिशी तक दूरता है और साफ पानी में १० डिग्री तक। दोनों हाइड्रोमीटरों पर बाकी निशान मी इसी दिसाय से छो होते हैं।

महुआ तेल की श्रेणी—इस श्रेणी के तेल अध-जमें होते हैं। उनका साइन भी जल्दी बनता और उसमें दाना भी जल्दी पड़ता है। इस श्रेणी में महुए का तेल भारत के साबुन-उद्योग के लिए एक महत्त्वपूर्ण चिकनाई है। इन तेलों के साबुन मूंगफली की श्रेणी और चरवी की श्रेणी के दरमियानी होते हैं। उनसे अच्छा मलाई-सा झाग बनता है और वे नहाने तथा धोने दोनों में काम दे सकते हैं।

चरवी की श्रेणी—म्राफली के और अन्य वनस्पतियों के तेलों में छोली इक तेजाव की वड़ी मात्रा होती है, परन्तु इस श्रेणी की चिकनाइयों में ओली इन योडी और स्टीअरीन व पामिटीन वड़ी मात्रा में होते हैं। ये तेल टोस जमें हुए होते हैं। इस श्रेणी के चिकने तेजाव—स्टीअरिक व पामिटिक ऐसिड—ज्यादा गरमी देने से पिघलते हैं। इस श्रेणी के तेलों में खार के इलके घोल से 'सैपोनिफिकेशन' (साबुन वनने की क्रिया) श्रुरू हो जाता है। इपा चरवी और कोकम वटर में तो 'सैपोनिफिकेशन' (साबुन वनने की क्रिया) झट शुरू हो जाती है, क्योंकि इन दोनों में शुद्ध चिकने तेजावों की खार्ची मात्रा खदा मौजूद रहती है।

इस श्रेणी के साबुन सख्त होते हैं, परन्तु उनसे- शाग अच्छा नहीं बनता। हाँ, अन्य तेलों को उनमें मिला दिया जाय तो उनका झाग भी मलाई सरीखा और टिकाऊ हो जाता है। ये साबुन थोड़ा ही नमक मिलाने से विना किनाई दानेदार बन जाते हैं। साधारणतया इन साबुनों का रक्क सफेद होता है। वर्रवी के साबुन पानी में कम घुलते हैं और सख्त पानी में तो इनसे दही-सा बन जाता है। इसलिए चरबी को म्गफली या अन्य तेलों में मिला देते हैं। इसमें से ९ प्रतिशत फिसरीन निकलता है।

अलसी के तेल की श्रेणी-इस श्रेणी के तेल साधारणतया सख्त मानुन बनाने के काम के नहीं हैं। इन साबुनों की टिकिया नहीं बनती। ये वहत नरम-वैजलीन सरीखे-होते हैं। तो भी ये नरम साबुनों के व्यापारिक उपयोगों में बरते जाते हैं। अलसी के साबुन से एक खास कित्म की बदबू आती है। इन तेलों में साबुन-क्रिया (सेपोनिफिकेशन) सट शुरू हो जाती है। साबुन

बहुतायत से उपजता है। समुद्र-किनारे का नमकीन इवा-पानी इस फल को बहुतायत से उपजाने के लिये विशेष अनुकूछ है। देश के अन्दरूनी भाग में यह इतनी अधिकता से नहीं उपजता। इसका पेड लम्या, जंबा चला जाता है और अपनी जात के अनुसार छठे से वारहवें वर्ष में फल देने लगता है। इसकी जातियां भी २५-३० हैं। जहां यह पेड़ होता है, वहां के आधिक जीवन को यनाने विगाड़ने में वड़ा भारी भाग छेता है, क्योंकि इसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो किसी न किसी काम न आता हो । इसीलिये इसको सचमुच कल्पवृक्ष कह सकते हैं। फल के अपर एक रेशेदार सख्त छिडका होता है, जिसमें से रेशे अडगु करके रस्से आदि वनाये जाते हैं । रेशा अलग करने के वाद, फल के दो टुकड़े कर दिये जाते हैं और उन्हें धूप में सूखने को रख दिया जाता है। मूलकर अन्दर का नरम गूदा सक्त छिलके से आप ही अलग हो जाता है, और यही खोपरा कहलाता है। सख्त छिलके ज्यादातर ईन्धन के काम आते हैं। ग्रामीण लोग उनके प्याले-प्यालियां भी वना लेते हैं। उनके वटन तथा अन्य अनेक सुन्दर वस्तुएं भी वनती हैं। इन छिलकों से एक खास कोयला बनाया जाता है। उसमें गैसें चूरने और रंग जन्म करने की शाक्ति महुत होती है । अतः यह कोयंळा, दुर्गन्य दूर करने तथा 'रंग उडाने के काम भी आता है। छिलकों को ्जलाते हुए जो तेल निकलता है वह दवाई के तौर पर काम आता है।

त्वं खोपरे में लगभग ६५% तेल होता है और कोल्हू में पेरने से ६०% निकल भी आता है। १० से १२% तक तेल खली में मी रह जाता है। इसलिय वह एक उत्तम मोज्य-पदार्थ का काम देती है। हरे नगरियल में से ताज़ा नरम गूदा खुरच कर और उसे पानी में उवालकर भी तेल निकाला जाता है। इस तरह तेल पानी के उपर आ जाता है और वहां से उसे इकटा कर लिया जाता है। नगरियल के तेल की एक खासियत यह है कि वह लगभग २० डिजी ऽ

² धर्मामीटरों पर निशान कई प्रकार के लगाये जाते हैं। एक वरीका यह है कि पानो जमने का लाप-मान शून्य डिप्री और उदछने का १०० डिप्री मानकर निशान लगाये जायें। इसे सेण्टीग्रेड कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पानी जमने के लाप-मान को २१२ डिप्री मानकर निशान खगाये जायें। इसे फारनहाइट कहते हैं। जिस भर्मामीटर से नाप लिया जाय, उसीका नाम छेकर उसकी हियी कही जाती है।

पानी में उबाल कर, उसकी सतह पर से इकटा कर लिया जाता है। इस तरह निकले हुए तेल में अनेक मैल होते हैं, और इस कारण साबुन बनाने से पहले उसे शुद्ध करना पड़ता है। साधारण तापमान पर यह तेल जमा रहता है। रङ्ग इसका हरा पीला, गन्ध आप्रिय होती है। इसके साबुन के गुण नारियल के साबुन से मिलते-जुलते हैं। तेल की रासायीनक विशेषताएं निम्न हैं:—

३५° डिग्री सेण्टीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व ०.९२०५ से ०.९२४० तक पिघलाव विन्दु (जिस तापमान पर यह पिचले) ४०° से ४१° सेण्टीग्रेड तक साबुन किया का मूल्य २४३ से २५२, तक

आयोडीन वैल्यू

साबुन-क्रिया से बचा हुआ भाग

०.८० ते १. ३४% तक

वयस्य व्यावा नगरमाग्रह हा जाम । भागुणा

१२-१६

3. मैरोटी तेल-इसे भारतीय चालमुगरा भी कहते हैं। इसका लेटिन नाम हिडनोकारपस विगटियाना है। तेल इस पृक्ष के बीजों से निकलता है। यह पेड़ भारत के पश्चिमी समुद्र-तट पर कोंकण से ट्रावनकोर तक उपजता है। बीजों में ६० प्रतिशत तक तेल होता है। साधारण तापमान पर तेल अधजमा, पीले से रंग का और एक खास गन्ध का होता है। डाक्टर लोग इस तेल को खाल के रोगों में और कोढ़ के इलाज में चालमुगरा के तेल की जगह भी काम में लाते हैं। इस तेल का साबुन खासा सख्त होता और उमदा झाग देता है। इससे धोने और नहाने के दोनों काम लिए जा सकते हैं। तेल के रासायिनक और भौतिक गुण निम्न हैं:—

नोट र—साबुन किया के मूल्य से शिमप्राय यह है कि एक प्राम या पूर्ण साहुन हनाने के लिए कितने मिलीप्राम कॉरिटक पोटॅश एगेगा। २५५—२६० साहुन किया के मूल्य (तैपानिफिकेशन वैल्यू) का शर्थ यह हुआ कि एक प्राम तेल २५५ से २६० तक मिली ग्राम कॉरिटक पोटॅश के साथ मिलकर पूर्ण साबुन बन जाता है। १ प्राम=९०० सिली-प्राम।

नोट ३-आयोडीन वैल्यू का मतलय यह है कि एक प्राप सेक कितने हेक्ट आस आयोडीन की जुज्य कर सकता है।

२५° डिग्री सेन्टीग्रेड पर पिघलाव-विन्दु जमाव-विन्दु साबुन-क्रिया का मूल्य आयोडिन वैल्यू

विशिष्ट गुरुत्व १९५६ २१ से २४ डिग्री सेन्टीग्रेड तक १७ से १८ डिग्री सेन्टीग्रेड तक २०२ से २०७ तक ९२ से ९६ तक

४. मलावार चरवी-मलावार चरवी उर्फ सनोवर की चिकनाई एक सदावहार वृक्ष के बीजों से निकाली जाती है। इसका लैटिन नाम बैटीरिया इंण्डिका है। यह पेड़ परिचमी घाटों पर कर्नाटक से ट्रावनकोर तक और मैत्र व मलावार में होता है। इससे वारिनश की एक क़ीमती गोंद निकलती है जो इण्डियन गम (गोंद) या डामर के नाम से मशहूर है। उसे निकालने के लिए पेड़ में एक खांचा काट दिया जाता है। बीजों में लगभग २५% तेल होता है। तेल निकालने के लिए बीजों को भूनकर पानी में उवालते हैं और उसकी सतह पर आये हुए तेल को एकत्र कर लेते हैं। जब चिकनाई ताज़ा होती है तब उसका रज़ कुछ हलका हरा होता है परन्तु वह सूरज की रोशनी लगने से उड़ जाता है। इसका स्वाद अच्छा होता है और खाने के काम आता है। युरोप में इसे चॉकोलेट (एक अंग्रेजी मिटाई) में डालते हैं। इसी कारण इसका नाम कर्नाटक का बनस्पति घीं भी पड़ गया है। इससे नहाने व घोने का बहुत बढ़िया साबुन बनता है। साबुन बनाने में इसके सब गुण जानवरों की चरवी से मिलते जुलते हैं और इसलिए इसे उसकी जगह काम में लाया जा सकता है। तेल के गुण ये हैं:—

१५ डिग्री सेण्टीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व ०.९१५ पिघलाव-विन्दु ३७° डिग्री सेण्टीग्रेड साबुन-क्रिया का मूल्य १८८-१८९ आयोडीन वैल्यू ३७-३८

५. के कम बटर: —यह गानिसिया इण्डिका नामक वृक्षके बीजों से निकलता है। वृक्ष कोंकण, कर्नाटक, दुर्ग, वाइनाड, निलगिरी आदि के जंगलों में पैदा होता है। इसके फल का छिलका स्वाद में खट्टा होता और खाने-पकाने तथा दवाई के काम में आता है। इसके वीजों को सुखाकर, पीसकर, पानी में उवालने से तेल जपर आजाता है और वहां से इकट्टा कर लेते हैं, तथा इसकी गोल या लम्बोतरी टिकियें बना लेते हैं। इसका रंग भूरा-सफेद और स्वाद अच्छा होता है। साबुन इसका सख्त बनता है। साबुन-क्रिया में साधारणतया इसके सब गुण चरवी से मिलते हैं। इस कारण नहाने या धोने का बढ़िया साबुन बनाने के लिए इसे चरवी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाल को सिकोड़ने, धान्ति और ठण्डक पहुँचाने और मालिश करने के लिए, औषधि-रूप से मी प्रयुक्त होता है। तेल के रासायनिक गुण ये हैं:—

,४० ° सेण्टीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व ०.८९५ पिषळाव-विन्दु ४० ° से ४५ ° सेण्टीग्रेड सायुन-क्रिया का मूल्य १८१-१८२ आयोडीन वैल्यू /३६-३७

्र ६. महुआ तेल-महुए का तेल वास्तिया नामक वनस्पति के विविध प्रकार . के वृक्षों के वीजों से निकलता है । भारत में मुख्यतया इसकी तीन किस्में मिलती हैं।

१. वस्सिया छैटिफ़ोला—पश्चिमी वंगाल, अवध, क्रुमाक, गुनरात, कर्नाटक और बरमा में

२. वस्सिया छोँगिफोला-दक्षिण भारत और कांकण में । ३. वस्सिया व्यूटिरेशिया-उत्तर भारत में ।

महुए के फूल मार्च और अप्रैल के महीनों में एकत्र किये जाते हैं. । इनते देशी दाराव बहुत बनती है। एक-एक पेड़ ते चार मन तक फूल शहते हैं। वीज की गिरी में ५० से ५५% तक तेल होता है। इसकी खली खाने के काम नहीं आती, हां, खाद का और कृमि—नाशक का काम देती है।

मामूळी ताप-मान पर तेल अध-जना रहता है। रंग मेला पीटा और गन्ध खास ही होती है, परन्तु आप्रिय नहीं होती । भारत में सायुन यनाने का यह ख़ास तेल है। इसका साबुन सख्त होता है और सुगमता से दानेदार बन सकता है। धुलाई अच्छी करता और झाग मलाई-सा देता है। अन्य तेलों में मिलाकर बनाने से साबुन सख्त और अच्छा हो जाता है। साबुन-किया (तैपोनि-फ़िकेशन) इसमें जल्द होती है। यह तेल ख़ाने और मोम-बित्तयां बनाने के काम भी आता है। तीनों प्रकार के तेलों की विशेषताएं ये हैं:—

व० लैटोफोलिया व० लौंगिफोलिया व० व्यूटिरेशिया

१००।११५ सेण्टीब्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व ०.८७० ०.८६० ०.८६२ साबुन-क्रिया मूल्य १९४ २०० १९५ साबुन-क्रिया में न लगने वाला भाग२% २% २.८%

७. नीम का तेल-यह तेल नीम के बीजों से निकलता है। इस पेड़ का लेटिन नाम मेलिया अंजादिरेन्ता है। यह आप ही खूव अगता है और दक्खन, कर्नाटक तथा अन्य कई प्रान्तों में बोया भी जाता है। इससे एक गोंद मी निकलती है। बीजों की गिरी में ४० से ४५% तक तेल होता है जो घानी में पेर कर निकाला जाता है। इसका तेल, पत्ते तथा अन्य भाग देशी दवाहयों में बहुत काम आते हैं। तेल मामूली तापमान पर अधजमा रहता है। इसका रंग हरा-सा, स्वाद कड़वा और गंध वृरी होती है। इसे खाल के रोगों में लगाते हैं। इसे शुद्ध करके साबुन बनाया जा सकता है। साबुन किया इसमें जब्दी हो जाता है और साबुन सख्त, दानेदार, अञ्ला झाग देने वाला बनता है। साबुन में दाना डालने से बुरी गन्ध अधिकतर जाती रहती है। साबुन फोड़े-फुन्सियों आदि पर भी लगाया जाता है (ऐण्टीसेण्टिक होता है)। तेल की विशेषताएं निम्न हैं:-

३०° सेण्टीग्रेड पर तेल का विश्विष्ठ गुरुत्व ०.९१४३ साबुन-क्रिया मूल्य १९६ आयोडीन वैल्यू साबुन-क्रिया में न लगने वाला भाग २ से २.५% ८. करंजिया तेल इसका पेड भारत में सर्वत्र होता है। इसका लेटिन नाम पेंगोमिया ग्लाबा है। इसके बीजों में तेल की मात्रा ३० से ४०% तक होती है। तेल का रंग मैला पीला और गन्य बुरी होती है। लाल के रोगों में यह 'ऐण्टीसेप्टिक' (पीप निरोधक) का काम देता है। अधिकतर यह रोजनी के काम आता है। साधारण ताप-मान पर अध-जमा रहता है। इसका साबुन भी ऐण्टिसेप्टिक होता है। तेल की विशेषताएं ये हैं।

४०° डिग्री पर विशिष्ट गुरुत्व	858.0
माबुन-क्रिया मूल्य	१८६
आयोडीन वैल्यू	८६ से ८८
साबुन किया में न लगने वाला भाग	३ से ९%

९. मूंगफली का तेल — मूंगफली की कई किस्में होती हैं। इसका लेटिन नाम आरचिस हाइपोजिया है। एक फलों में एक या दो दाने होते हैं। किसी किसी में ज्यादा भी होते हैं। पौधों की शाखाएं बहुत होती हैं और फूल निकलन के बाद वे फिर ज़मीन में दवा दी जाती हैं, जहां कि फली बड़ी हो जाती है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में 'प्राउन्ड नट' अर्थात् भूमि का फल कहते हैं। फिलगों को फसल के ठीक समय निकाल लेना चाहिए, बरना उनमें अंग्रर फूटने लगते हैं और तेल विगड़ जाता है। मूंगफली चीन, भारत, अक्रीका, अमरीका, जापान और स्पेन में बहुत होती है। भारत के वम्बई और मद्रास प्रांतों में यह बड़ी तादाद में वोई जाती है। हाल के बरलों में भारत में इसकी पैदावार बहुत हो बढ़ गई है और अब तो खाने के तेलों में यह सबसे सस्ता तेल है। इसका सावुन नरम होता है, झाग बहुत आहिस्ता आहिस्ता देता है परन्तु समाई लांबी करता है। खाल पर इसका असर बहुत हलका होता है इस कारण नहाने के सावुनों में इसे मिला देना अच्छा है। सावुनिक्रया इसमें जल्दी नहीं होती। दाना आसानी से पड़ जाता है। तेल की विशेषताएं ये हैं:—

२५° सेण्टांग्रेड पर विशिष्ट गुनत्व ०'१४८ साबुन-क्रिया का मूल्य १८६ से १८८ १०. एरण्डी का तेल — एरण्डी की भी कई किस्में हैं। इस पीध का लेटिन नाम रिसिनस कम्यूनिस है। यह पीथा जंगलों भी होता है और इसकी खेती भी होती है। बीजों में ५० से ५५ तक तेल होता है। अच्छी तरह छिले हुए बीजों से बिना गरमी दिये निकाला हुआ तेल दस्तावर प्रयोजन के लिये औषि में काम आता है। गरमी देकर निकाला हुआ तेल ल्यूब्रिकेण्ट (मज्ञीनों के तेल) और 'टर्की रेड ऑयल' बनाने के काम आता है। यह तेल अकेला साबुन बनाने के काम नहीं आता, परन्तु अन्य तेलों में १० से १५% तक मिला देने से साबुन की पारदर्शकता वढ़ जाती और उसकी बनावट सुधर जाती है। इस तेल से केश-तेल, मुँह पर मलने की कीमें आदि श्रुंगार-सामग्रियों भी बनती हैं। रोशनी इसकी बहुत अच्छी होती है। यह बहुत स्निग्य होता है और अन्य सब तेलों से इसकी एक विशेषता यह है कि यह अलकोहल में युल जाता है। साबुन किया इसमें झट हो जाती है। इसकी विशेषताएं ये हैं:—

१५.५° सेण्टीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व सावुन-क्रिया का मूल्य आयोडीन वैल्यू सावुन-क्रिया में न लगने वाला माग

१८१ है ७७१

०.९६५

०.३ से १.८%

ख. अर्धशुष्क तेल

१. विनौलों का तेल:—यह तेल विविध प्रकार की कपास के वीजों से निकलता है। अमरीका में विनौलों से तेल निकालने का व्यवसाय बहुत वड़ा है और वहां विनौला लगमग १०० व्यावतायिक उपयोगों में लाया जाता है। शायद ही कोई अमरीकन घर ऐसा हो जिस में विनौलों से वनी हुई एक-न एक चीज—दावात से लेकर खाने की चीज तक—न हो। भारत में तो विनौले प्राय: पशुओं को खिला दिये जाते हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग कुल नहीं होता। विनौलों मे उनकी किस्म के अनुसार १५ से २२ प्रतिशत तक तेल

होता है। पहले वीजों का रूआ, मिट्टी आदि साफ करके उन्हें छील लिया जाता है। फिर **उनके नर**म गू**दे को पीसा, पकाया और पेरा जाता है। अब जो तेल** निकलता हैं उसका रंग काला-मटमैला होता है। इसे खार द्वारा साक करने पर यह पीछा-सा हो जाता है और खाने के काम आता है। विनौटों के छिलके में 'सेल्युलोज़' बहुत होता है और इसालिये यह कागज़ के व्यवसाय में काम आता है। खली इसकी बहुत पौष्टिक और विनौलों से भी अधिक अच्छा भोजन है। इससे खाद का काम भी छे सकते हैं। विनौछों की भूसी भी उत्तन भोजन है और भूसे अथवा घास की जगह पशुओं की विलायी जा सकती है। सावुन वनाने में साफ किया और विना साफ किया दोनों भी तेल काम आते हैं। विना साफ किये में सावुन-क्रिया (सैफीनिफिकेशन) तुरन्त शुरू हो जाती है, साफ़ किये में उसे ग्रुल करने में कुछ कठिनाई पड़ती है। साबुन इसका होता है और घुलाई अच्छी करता है। झाग पतला होता और जस्दी वैठ जाता है। यदि साबुन-क्रिया ठीक तरह और पूरी न हो तो साबुन सड़ जाता और कुछ समय वाद उसका रंग उड़ जाता है। तेल साफ करते हुए जो स्तार अंश वच जाता है उसको भी कास्टिक सोडा या नमक से साफ करके उसका सावन वन जाता है। तेल की खासियतें ये हैं:--

१५ ° सेण्टीप्रेड पर विशिष्ट गुस्तव ०.९१ से ०.९२ सावुन-क्रिया का मूल्य १९० से १९५ आयोडिन वैह्यू १०५ से ११५ सावुन-क्रिया में न लगने वाला भाग ०.८ से १.५ प्रतिशत

२. तिली का तेल-तिल के पींघे का लैटिन नाम सीरोमम इण्डिकम है। इसके दाने बहुत छोटे-छोटे और भूरे, लाल, काले तथा सकेद रंग के होते हैं. । सकेद तिल सबसे बढ़िया माना जाता है। तिलों में ५० से ६० फी सदी तक तेल होता है, जो बानी (कोल्हू) में पेरने से आसानी से निकल आता है। भारत में इसे खाने के लिए बहुत अच्छा तेल माना जाता है। इसका रंग पीला-भूरा और स्वाद अच्छा मेवों का-सा होता है। यह तेल दवाइयां और श्रृंगार-सामग्रियां बनाने और जलाने के काम भी आता है। विदेशों में इसका साबुन भी बनाते

हैं। साजुन वनाने में इसके गुण मृंगफली के तेल से मिलते हैं। इसका साबुन नरम, पतली झाग देने वाला और मैल अच्छा काटने वाला होता है। इसकी खली अच्छा पुष्टिकारक मोजन हैं। तेल की विशेषताएं ये हैं:-

२५° सेण्टीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व ०.९१ से ०.९२ साबुन-किया का मूल्य १९० आयोडिन वैल्यू १०९ से १११ साबुन-कियाओं में न लगने वाला माग १.७३ प्रतिशत

३. सरसों का तेल-इसका लैटिन नाम ब्रेसिका है। इसे तोडिया भी कहते हैं। दानों में ३५ से ४५ प्रतिशत तक तेल होता है। तेल का रंग पीला-भूरा और स्वाद कुछ तीखा (चरपरा) होता है। इसकी स्निग्धता के कारण इसे मर्शानों में भी डालते हैं। भारत में यह ज्यादातर खाने और जलाने के काम आता है। इसका साबुन भी वन सकता है, क्योंकि इस काम में इसके गुण वहुत-कुछ मूंगफर्ला के तेल के समीप पहुँचते हैं, परन्तु इसका साबुन उसमे नरम वनता है। तेल की खासियतें ये हैं:—

१५.५° सेण्टीग्रेड पर विशिष्ट गुरुव सावुन-क्रिया का मृस्य आयोडिन वैल्यू १७० से १७९ ९४-१०२

ग. गुष्क तेल

१. अलसी का तेल — इसके पौधे का लैटिन नाम लीनम यूटिलिसिमम्
है। उण्डे देशों में इसकी खेती पौधे के रेशे के लिए की जाती है जो सन के
समान होता है, और उसके कपड़े, रस्ते वगैरेह वनते हैं। भारत में यहां की
आव-हवा के कारण इसकी खेती केवल तेल के बीजों के लिए की जाती है, जिनमें
लगमग ४० प्रतिशत तेल होता है। इस देश के पौधों का रेशा मोटा होता है।
कागज़े बनाने के लिए यह बहुत बढ़िया चीज़ है। व्यावसायिक दृष्टि से इसका
तेल बड़ा क़ीमती है। उससे उबले हुए तेल, रोगन, वारनिशं, छापे की स्याहियाँ,

मोमजामा, लिनोलियम, नकली चमड़ा आदि वहुत चीज़ें वनती हैं। साबुन इसका नरम बनता है। वह पार-दर्शक होता और देखने में भूरी वैजलीन-सा लगता है। पानी में झट घुल जाता है परन्तु नरमी के कारण और अजीव गन्ध के कारण चरों में अथवा नहाने के काम नहीं आता। तेल की विशेषताएं ये हैं:-

> १५° सेण्टोंग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व साबुन-क्रिया का मूल्य आयोडिन बैल्यू

०,९३५ १९२**–१**९५ १७१–२०१

२. कुसुम्भी का तेल — इसका अँग्रेजी नाम से म्लावर और लेटिन कार-थोमस टाइनिटोरियम है। इसकी खेती वम्बई प्रान्त में तथा भारत के अन्य भागों में होती है। दानों में ३० से ३५ प्रतिशत तक तेल होता है। पहले इसके फूलों से केसर जैसा एक रङ्ग बनता था, जिसे कुसुम्म कहते थे। इसका तेल इलके पीले रङ्ग का होता है, और हवा में सख जाता है। इसी कारण यह चित्रकारों के रङ्ग, रोगन और वारिनश बनाने के लिए उपयोगी है। रोगन अथवा अफ़ीदी मोम, इसी तेल से बनता है। यह तेल ज्यादातर खाया जाता है। उसका साबुन भी बन सकता है। इस काम में यह तिल के तेल से मिलता जुलता है। साबुन इसका नरम होता है। इसकी खासियतें निम्न हैं:—

१५.५° सेन्टीग्रेड पर विशिष्ट गुर्कत्व •.९२४३ साबुन-क्रिया का मूल्य १९० सायोडिन वैल्यू १५० सायुन-क्रिया में न लगने वाला भाग १ प्रतिशत

३. खरसानी तेल-इसके पाँचे का नाम गुइ जोतिया अविवीनिका है। यह वर्ष्यई में और भारत के अन्य अनेक भागों में योया जाता है। दानों में तेल ४० से ५० प्रतियत तक होता है और पानी में पेरने से यआसानी निकल आता है। इसका रंग पीला, भूरा और स्वाद तथा गन्ध मधुर होते हैं। ज्यादातर यह लाने और जलाने के काम आता है। इसका साबुन भी यन सकता है और यह तिल के तेल से बने हुए साबुन जैसा होता है। तेल की खादियतें निम्न हैं:-

ला कि धाल में अन्दाजन ८ या रेंग प्रांतरात साहा कारवानर हा जाय । मामूला

१५० सेन्टीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व	०.९२६०
सावुन-क्रियां का मूल्य	१९०
आयोडिन वैत्यू	. \$ 3 0
चाबुन-क्रिया में न लगने वाला भाग	१ प्रतिशत

8. ख़सख़स का तेल-इसके पीये का लैटिन नाम पापावर सोम्नीफेरम हैं। ख़सख़त की भारत में मिटाइयाँ भी वनती हैं। इस देश में इसकी खेती ज्यादातर अफ़ीम निकालने के लिए की जाती है। ख़सख़त के दानों में हमना ४५ प्रतिशत तेल होता है। उसका रंग इलका पीला होता है और यह हपा में सूख जाता है। इस कारण यह चित्रकारों के रंग, वार्यनेश आदि बनाने के काम की वरतु है। ज्यादातर यह खाने के काम आता है। साझन बनाने में इसके सुण कुसुम्मी के तेल से मिलते-जुलते हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं:—

१५° डिग्री सेन्टीग्रेड पर विशिष्ट गुरत्व	0.658
सावुन-क्रिया का मृत्य	190-195
आयोडिन वैल्यू	१२०—१४३
सावुन-फिया में न लगने वाला भाग	०.५ः प्रतिशत

चरोजा—तारपीन का तेल निकालने के लिये जब चीड़ के गाँद को मयके में डालकर अर्क खींचा जाता है तब बरोजा भी बन जाता है। यह पेड़ हिमालय, पंजाब, संयुक्तप्रान्त, शिवालिक पहाड़ियों और भूटान आदि के जंगलों में बहुत होता है। पेड़ों से गांद लेने के लिए जमीन से २-३ फीट कंचाई पर उनके तनों में लगभग २ इंच लम्बी कार्ट कर दी जाती हैं और कार के निचले भाग में टीन की एक तृती लगा देते हैं जिसमें से चृच्चू कर गोंद नीचे जमीन पर रखे बरतन में एक इहोता रहता है। कुछ महीनों वाद नयी-नयी कार्ट करते रहते हैं। इस गोंद का भवकों में अरक खींचा जाता है। जो अर्क जगर उड़के आता है वह तो तारपीन तेल होता है और बचे हुए भाग का दुवारा अर्क खींचने ने बरोजा बनता है। बुद्धता और रंग के अदुदार बरोजा कई प्रकार का होता है। जैसे डक्ट्यू, डक्ट्यू, (W. W. Water' White) पानी-सा सफेद, डक्ट्यू,

जी. (W. G. Window Glass) खिड़की के काँच के रंग का, और एन॰ सी॰ (Normal) साधारण आदि। बरोजा गिरकर टूट जाता है और पारदर्शक होता है।

तारपीन का तेल, दवाइयाँ और वारिन्शं वनाने के काम आता है। वरोजा भी वारिनेशं, मुहर की लाख, सायुन तथा अन्य अनेक वस्तुएं बनाने में काम आता है। वरोजे का सायुन इतना नरम होता है कि वह अकेला काम नहीं दे सकता। इस कारण उसे अन्य तेलों और चिकनाइयों में मिला दिया जाता है। सायुन जितना नरम या सख्त बनाना हो उसके अनुसार तेलों में इसकी मिलाबट ५ से २० प्रतिशत तक की जाती है। वरोजा मिलाने से साबुन का झाग और मेल काटने की ताकृत बढ़ने के साथ-साथ उसकी बनावट भी सुबर जाती है। इससे तेलों की बुरी वू भी दव जाती है। वरोजा मिला साबुन कुछ समय बाद वरंग हो जाता है, इस कारण इसे नहाने के साबुन में नहीं मिलाते। वरोजा का साबुन कागज को सख्त करने के काम आता है। राजायिनक दृष्टि से बरोजा तेजाबी होता है और इस कारण सोजिअम कारवीनेट से भिलकर आप ही साबुन बना देता है। ऐसा होते समय खूब बुलबुल उठते हैं। इसलिये जय वरोजा से साबुन बनाना हो तो यह एहतियात रखनी चाहिए कि साबुन का मसाला उपलकर बरतन के बाहर न आजाय। बरोजा से साबुन चाहे सोडियम कारवीनेट के साथ बनाओ चाहे कॉस्टिक सोडा के साथ, रिटसरीन पैदा नहीं होती।

ग- तेलं साफ़ करना

घानी में पेरकर या बीजों को पीसकर और पानी में उबाउकर जो तेल निकलते हैं उनमेंसे बहुतों में बीजों के शिल्लीदार मैल रह जाते हैं। इन भैलों के कारण साबुनों का रंग उड़ जाता है। यह शिकायत टाडे, गरम और अध-गरम तरीक़ों से बनाये हुए साबुनों में प्राय: रहती है, बरार्तिक उन्हें नमक हारा दानेशार बनाकर शुद्ध न किया गया हो। इसलिये साबुन बनाने से पहले तेलों को गान कर देना अचित है। इसके लिये तेलों को १० प्रतिशत नमक के साथ उपाला जाता है। इससे शिल्लीदार मैल जमकर इक्ष्ण हो जाता है और या तो तलों में बैठ जाता और या तेर कर सतह पर जमा हो जाता है। जगर से भैल को किसी

1135

तिनके आदि से अलग कर देते हैं, और यदि नीचे बैठा हो तो कुछ समय वाद शुद्ध तेल नितार लेते हैं, यदि भैल बहुत हो या तेल को बहुत हलके रंग का बनाना हो तो थोड़ा-सा सोडिअम कारबोनेट या कॉस्टिक सोडा (तेल के बज़न का आधा से १ प्रतिशत तक) भी नमक के साथ इस्तैमाल किया जाता है। इन चीज़ों का प्रयोग करने पर भैल तो सतह पर से अलग कर दिया जाता है, और नमक का पानी तथा अन्य भैल, नीचे बैठ जाने पर, तेल को नितारकर अलग कर दिये जाते हैं। इस शुद्ध तेल को भी दो एक बार शुद्ध ख़ालिस पानी या नमकीन पानी में धोया जाता है। इस तरह प्राप्त किये हुए तेल में विल्कुल कोई मैल नहीं होता और उसका रंग हलका पीला चमकीला होता है। फलता उसके साबुन का रंग भी सुन्दर चमकदार होता है।

घ खार

साबुन बनाने के काम में चार खार आते हैं – कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटेंश, सोडिअम कारवोनेट और पोटेंशियम कारवोनेट । पिछले दोनों इलके और पहले दोनों तेज खार हैं।

हलके खार—सोडिअम कारवोनेट और पोटिशियम कारवोनेट हलके खार इस कारण कहलाते हैं कि ये मनुष्य की खाल को काटते नहीं और इनको बआसानी छुआ जा सकता है। इनसे हलदी का रंग लाल पड़ जाता है। साबुन बनाने के लिये ये तेलों के साथ स्वयं नहीं मिलते। परन्तु ये हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड (नमक का तेजाव), सहन्यूरिक ऐसिड (गन्धक का तेजाव,) नीवू का रस आदि तेजावों के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, और जब ऐसा होता है तब खूव बुलवुले उठते हैं। इस प्रकार तेजावों से मिलने के बाद उनका खार-पन जाता रहता है। ये बरोजा तथा अन्य चिकने तेजावों के साथ भी बहुत उफान के साथ मिल जाते हैं और इनका साबुन बन जाता है। जब इलके खारों और बरोजा तथा अन्य चिकनाई वाले तेजावों का साबुन बनाया जाय तब इस उफान के कारण यह एहतियात रखनी पड़ती है कि मसाला उफनकर बरतन से बाहर न निकल जाय। इनको बुझे हुए चूने के साथ मिलाने से तेज खार बन जाता है। रंगने, रंग उड़ाने (व्लीचिंग,) कांच बनाने और अन्य अनेक उद्योग-धन्धों में ये खार काम आते हैं।

पोटॅशियम कारवोनेट परीजक है, यानी हवा में से नमी लेकर भीग जाता है। सोडिअम कारवोनेट परीजता नहीं, बिल्क धोबी-सोडा के स्कटिक पानी छोड़ देते और चूरा हो जाते हैं। इसी कारण यह लवण अंग्रेजी में 'ए लोरसेण्ट' अर्थात चूरा हो जाने वाला कहलाता है। ये दोनों खार कुछ-कुछ मेल साफ कर देते हैं। इसिलए धोने के साबुन में इनकी मिलावट की जाती है। जिन साबुनों में पोटॉशिअम कारवोनेट मिलाया जाता है, वे नरम हो जाते हैं। परन्तु यह लवण बहुत महंगा पड़ने के कारण कभी-कभी ही इस काम के लिए प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत यदि नरम साबुन में सोडिअम कारवोनेट मिला दिया जाय तो वह सख्त हो जाता है और कम धिसता है। ऐसा साबुन परीजता भी नहीं। यह दोनों लवण कहां मिलते हैं, और कैसे बनाये जाते हैं, इसका बयान आगे किया जाहगा।

तेज़ खार-कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटॅश अपने तेज अगर के कारण तेज़ खार कहलाते हैं। उन्हें हलके खारों पर चूने की किया करके यनाया जाता है। यदि उन्हें हाथ पर अथवा अन्य किसी अङ्ग पर रखा जाय तो ये खाल को काट देते हैं, वहां छाले पड़ जाते हैं और खाल खायी जाती है। एलके खारों की माँति ये तेजावों से मिल जाते और उस तेजाय का लवण बना देते हैं, परन्तु यह किया होते समय बुलबुले नहीं उठते और न उफान आता है। तेलों के साथ मिलकर ये साबुन बनाते हैं और लिलसीन को अलग कर देते हैं। हनसे हलदी का रंग लाल पड़ जाता है। ये भी रंगने, रंग उड़ाने (व्लीचिंग) और अन्य व्यवसायों में बहुत काम आते हैं। ये दोनों ही खार हवा में खुले एख देने पर नमी चूसकर द्रव हो जाते हैं। कॉस्टिक पोटंश का साबुन नरम और कास्टिक सोडा का सख्त बनता है। पहले का असर दूसरे से तेज़ होता है, परन्तु वह महँगा पड़ने के कारण बहुत कम बरता जाता है।

च. कास्टिक सोडा

e de la la la de la constitución de la constitución

कास्टिक सोडा विजली से नमक को फाड़कर बनाया जाता है । इसे बनाते हुए क्लोरीन गैस और क्लीचिंग पाउडर (रंग उड़ाने का पाउडर) भी वन जाते हैं । घोवी सोडा (सोडा अथवा सोडियम कारवोनेट) के साथ बुझे हुए चूने की आवश्यक मात्रा मिलाकर भी यह वन सकता है । सोडा ऐश अथवा सोडिअम कारवेनिट प्राकृतिक अवस्था में निम्न वस्तुओं से प्राप्त होता है:—

- १. सज्जी खार, यानी खारीलानी नामक कुछ पौघों की राख से।
- २. पापड़खार से, जो कि खारी झीलों का पानी उड़ाकर बनाया जाता है।
- सज्जी मिट्टी से जो कि असर या रेह की जमीन में होती है।
 ये तीनों ही वस्तुर्ये भारत में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं।

(१) सज्जी खार-खारीलानी जाति के पौघों की राख सज्जी खार कहलाती है। जवतक (१५० वर्ष पहले) लिवैक ने खाने का मामूली नमक विजली से फाड़कर सोडिअम कारवोनेट वनाने का तरीका नहीं निकाला था तवतक यूरोप में भी सज्जी खार वनाने का व्यवसाय खासा बुड़ा था। विस्क तवतक पूर्व और पश्चिम दोनों जगह सोड़ा प्राप्त करने का मुख्य जरिया यही था । भारतवर्ष में अनेक पींघे ऐसे होते हैं, जिनसे सज्जी खार वनाया जा सकता है। राक्सवर्ग आदि पुराने लेखकों ने बहुत पहले इन क़ुदरती खज़ानों से फायदा उठाने की तरफ़ इङ्गलैण्ड के लोगों का ध्यान खींचा था। उनकी राय थी कि भारतवर्ष के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर कुछ खारीलानी पौघे इतने अधिक जगते हैं कि , उनसे दुनिया-भर के साबुन और कांच के व्यवसायों की सोडा ऐश की जरूरत पूरी की जा सकती है। और सम्भवतः तव या भी ऐसा ही। सज्जी खार ्वनाने का व्यवसाय ज्यादा-तर पंजाव और सिन्ध में प्रचलित है। खारीलानी पौषे वरसात के अन्त में जमा करके सुखा लिये जाते हैं। फिर उनको एक आधे-गोल गढ़े में जलाते हैं और उस गढ़े की तली में मिट्टी के छोटे-छोटे घड़े उलटाकर (मुँह नीचे तली ऊपर) रख दिये जाते हैं तथा उनकी तलियों में सुराख कर देते हैं। राख में जो खार होता है वह आग की गरमी से पिघल कर इन घडों की तिलयों के सुराखों में से घडों में चला जाता है और घड़े की तली में जमा हो जाता है। वाकी राख को कई बार उलटते पलटते रहते हैं, ताकि

अनजले लकड़ी, पत्ते आदि जल जायँ। बाद को गढ़ा ढक दिया जाता है

ताकि उसके अन्दर पानी या नमी न पहुँचे और राख ठण्डी हो जाय। घड़ों के नीचे जमा हुआ सज्जी खार बाढ़िया होता है और लौटा-खार कहलाता है, तथा बची हुई राख बटिया सज्जी खार होती है। पहले पञ्जाव और सिन्ध में हर साल हजारों मन सज्जी खार बनाया जाता था, परन्तु अब विदेशों से नस्ता घोत्री सोडा आने के कारण यह धन्धा लगभग डूब गया है। घटिया बढ़िया किस्म के अनुसार सज्जी खार में लगभग २५ प्रतिशत शुद्ध सोडिअम कारवोनेट होता है। जिन पौधों से सज्जी खार बनता है, उनमें से मुख्य ये हैं:—

- १. एन्थ्रोइकनेमम इण्डिकम या सेलिकोरानिया इन्डिका (वंगाली जादुपालंग; गुजराती व मराठी-मचोला, झूरी, चील; तामिल-उमरी; तिलगु—कोयापिप्पली ।) यह पौधा वंगाल, वम्बई और मद्रास के समुद्र-तटों पर बहुतायत से पाया जाता है।
- २. हैलोक्सिलोन रिकरवम— यह पश्चिमी तया मध्य पंजाव और नमक की पहाड़ियों में बहुत होता है। यह दक्षिण में भी मिलता है। इसका स्थानीय नाम खार या खारीलानी है। इस झाड़ी का सज्जी खार बहुत बढ़िया बनता है।
- ३. सालसोला फोटिडा—गंजाव में पेशावर की घाटी से दक्षिण पश्चिम की तरफ को होता है। इसका नाम लानी या शोरा लवण है। इसे अंटों को बहुत खिलाते हैं।
- (२) पापड़खार—खार की प्राप्ति का दूसरा ज़रिया खारी हीं हैं जैसे कि वरार की लोनार शील और सिन्ध के ढांड आदि । ये शील नीची ज़मीनों में होती हैं । ज़मीन के नीचे की मिट्टी में जो लवण बनते हैं वे पानी के साथ बहकर इन नीची ज़मीनों में आ जाते हैं और ये खारी शील वन जाती हैं । लोनार झील व सिन्ध के ढांडों से बहुत भारी तादाद में खार निकल सकता है । सिन्ध का थ्रोणा और बरार का डल्ला लगभग शुद्ध सोडिअम कारवोनेट के उदाहरण हैं । चुनीहो (सिन्ध) और खुप्पल (बरार) अशुध्द खार हैं, जिनमें सोडिअम कारवोनेट के सिवा ग्लीबर लवण, खाने का मानूली नमक, रेत, मिट्टी आदि भी मिले रहते हैं । इन शीलों का पानी उड़ाकर बनाये हुए खार में ५०

से ९० प्रतिशत तक सोडियम कारवोनेट होता है वाज़ार में यह पापड़लार के नाम से विकता है। छोनार झीछ पर सोडियम कारवोनेट प्राय: शुन्द रूप में तैयार किया जाता है।

(३) राजी भिट्टी-वरसात के तुरन्त वाद बहुत-सी ज़मीनों पर जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा जम जाता है, वहीं सज्जी मिट्टी होती है। इन जमीनी को रेह या ऊसर करते हैं। इस सजी मिट्टी में सोडिअम कारवोनेट, सोडिअम सलफेट या ग्लौनर का लवण, खाने का नमक आदि अनेक लवण मिट्टी तथा रेत के साथ मिले रहते हैं। छुछ ऊसर ज़मीनों में सोराखार या पोटॅशिअम नाइट्रेट जमता है। एक ही जमनि की सजी मिट्टी में विविध लवणों का अनुपात अलग-अलग होता है। सोडिअम कारवोनेट इन मिट्टियों में ० से २० प्रतिशत तक होता है। यह पाले-सी जमी हुई सफ़ेद वन्त अथवा सजी मिट्टी खेती की दृष्टि से वड़ी नुक़सानदेह है, क्योंकि यह उपजाऊ ज़मीन को भी ऊसर बना देती है। एक वैज्ञानिक का मत यह है कि उसर ज़मीनों में जो घुलने वाले लवण पाये जाते हैं वे मिट्टी, कंकर, पत्थर आदि (सिलिकटों) पर हवा, नमी, गरमी, कारवोनिक ऐसिड आदि के असर से बनते हैं। दूसरा मत यह है कि सूमि में ये तवदीलियां सूक्ष्म कीड़ों (वैक्टीरिया) के कारण होती रहती हैं। वरसात के पानी में घुलकर ये लवण ज़मीन की सतह के नीचे चले जाते हैं, और यदि सतह के नीचे पानी के वहाव का रास्ता ठीक न हो तो ये वहीं रुक जाते हैं और वरसात के अन्त में ज़मीन के स्हम छेदों में से अपर आ जाते हैं तथा इनका पानी धूप से उड़ जाने के वाद ये लवण छोटे- छोटे फूओं के रूप में वहीं जमे रह जाते है। हलका ठीक न चलना, ज़मीन की सतह के नीचे पानी का वहाव ठीक न होना, वार-वार ठण्डी और गरम इवाओं का चलना आदि भी, जमीन पर ये लवण जम जाने के कारण हैं।

कॉस्टिक वनाने की विधि-कॉस्टिक सोडा (संस्कृत नाम क्षार) धोवी सोडा अर्थात् सोडिअम कारवानेट के साथ बुझा या अनवुझा चूना मिलाकर बनाया जाता है। अनवुझे चूने पर गरम पानी डालने से बुझा हुआ चूना वन जाता है, जैसाकि पानों के लिए चूना बनाते हुए किया जाता है। हिसाव यह है कि १०६ माग सोडिअम कारबोनेट के लिये शत प्रतिशत शुद्ध ५६ माग अनवुझे चूने की ज़रूरत पड़ती है, जोकि पानी से मिलकर वृझा चूना वन जाता है। इनमें जो रासायानिक परिवर्तन होता है, उसका हिसाव यह रहता है:—

५६ भाग अनवुझा चूना और १८ भाग पानी मिलकर ७४ भाग बुझा चूना वनता है। १०६ भाग धोवी-सोडा और ७४ भाग बुझा चूना मिलकर ८० भाग कॉस्टिक सोडा और १०० भाग कच्चा चूना (चूने का कारवोनेट) वनता है।

इस प्रकार जो कॉस्टिक सोडा वनता है वह पानी में घुल सकता है। किन्चा चूना नहीं घुल सकता, अत: यह घोल की तली में बैठ जाता है। यों अमल में, सोडा राख (धोत्री सोडा) को उससे १२ गुणा वज़न के पानी में घोलकर उसमें पहले से पीसा हुआ अनवुझा चूना काफ़ी मात्रा में डाला जाता है। इन सबको भलीभांति उबालकर अलग रख देते हैं, ताकि कच्चा चूना वरतन की तली में बैठ जाय। ऊपर जो साफ द्रव रहता है उसीमें कॉस्टिक सोडा घुला होता है। इस घोल का पानी आंचपर रखकर उड़ा दिया जाता है, ताकि वह घोल ३६ अ बोमी डिग्री का रह जाय।

कपर जिन खारों का जिक किया गया है उन सबकी रचना निल्कुल एक-सी न होने के कारण उनसे कॉस्टिक सोडा बनाने में अनेक किटनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण इस विपय में कोई निश्चित नियम नहीं वतलाये जा सकते। उचित यह है कि किसी खार से कॉस्टिक सोडा बनाने से पहले यह जान लिया जाय कि उसमें शुद्ध सोडियम कारवोनेट का प्रमाण क्या है? खार की माँति ही, बाजार में बुझे चूने के नाम से जो चूना विकता है उसमें शुद्ध बुझे चूने का अनुपात सदा एक-सा नहीं रहता। इस कारण, यह जान लेना भी जरूरी होता है कि उसमें शुद्ध चूने का अनुपात क्या है।

^{*} भोभी डिमी शहू का प्रयोग आगे भी बार २ हावेगा। इसका अभिमाय पहेले एक टिप्पणी में समझाया जा चुका है। अंग्रेजी में ३६ होमी दिमी को 36°Be विद्या जाता है।

जब यह अनुपात जानना सम्भव न हो तब निम्न किया की जा सकती है:-कारवोनेट (अग्रद लार) के उवलते हुए घोल में योड़ा अनवुझा चूना डालकर उसै कुछ देर तक हिलाओ, ताकि उसमें कॉस्टिक बनने की किया पूरी हो जाय । अब घोल को विना हिलाये कुछ देर बैठ जाने दो । इसके बाद मिट्टी या कांच का एक छोटा-सा वरतन लेकर उसमें, ऊपर-ऊपर से थोडा सा साफ़ घोल निकाल लो । ध्यान रखो कि नीचे बैठे हुए तलछट के कण उसमें न आने पावें। मिट्टी या कांच के छोटे वरतन में परीक्षा के लिये जो थोड़ा घोल निकाला है अन उसमें नीनू का रत, नमक का तेज़ान या और किसी खटाई का पानी काफ़ी मात्रा में डालो । यदि उसमें ऐसे वुलवुले उठें जैसे कि सोडा वाटर की वोतल में उठा करते हैं तो इसका मतलव यह है कि खार के घोल में अनवुझा चूना थोड़ा डाला गया था। कुछ चूना उसमें और डालो और फिर इस क्रिया को दोहराओ । जवतक तेनावी पानी से बुलबुर्ली का उठना वन्द न हो तव तक यह किया दोहराते चले जाओ। परीक्षा के लिये लिये हुये साफ चोल में तेजावी पानी काफ़ी पड़ा है या नहीं, यह जानने के लिए उसकी दो एक वूद हल्दी के पानी में डालकर देखों। यदि इल्दी का पीला रंग लाल हो जाय तो तेजावी पानी थोड़ा पड़ा समझो, और न्यादा तेजावी पानी डाल कर फिर इल्दी की परख करो, यहांतक कि हल्दी का रंग बदलना बंद हो जाय। हल्दी का रंग न बदलने का मतलय यह है कि खार के घोलमें इतना तेजाव पड़ चुका है कि वह खारी नहीं रहा ।

इस परत की जड़ में उज़्ल यह है कि खार के घोल से हल्दी या उसका पानी लाल हो जाता है, परन्तु तेजाव से नहीं। खार के घोल में तेजाव या तेजावी पानी मिलाने का प्रयोजन यह है कि ये दोनों चीजें आवश्यक मात्रा में मिलने पर एक दूसरे का असर खो देती हैं। सोडिअम कारदोनेट पर कोई तेजाव डालने से एक गैस निकलता है। सोडा वाटर सरीखे बुलबुले उस गैस के ही होते हैं। अनवुझा चूना डालकर, हिलाकर तलछट वैठ लेने के बाद, ऊपर से नितारे हुए खाफ घोल में, तेजावी पानी अधिक मात्रा में डालने का प्रयोजन यह है कि उस घोल में सोडा कॉस्टिक तथा सोडा कारवोनेट दोनों चीजें मिली रहती हैं। तेजाव का असर पहले सोडा कॉस्टिक पर होता है सौर

जब तेज़ाब सब कॉस्टिक को उदासीन कर चुकता है तब वह सोडा कारवोनेट पर अपना असर करता है। कॉस्टिक पर तेजाब के असर से बुलबुले नहीं उठते; कारवोनेट पर उठते हैं। इस तरह यह पता लग जाता है कि सारा कारवोनेट कॉस्टिक बन गया या कुछ बाकी भी रह गया।

विभिन्न ज़रियों से प्राप्त सोडिअम कारवोनेट का काँरिटक यनाना— सब्बी खार और पापड़ खार से काँरिटक सोडा बनाना उतने संहाट का काम नहीं जितना सब्बी मिट्टी से; क्योंकि उसमें पहले बहुत सी मिट्टी से पानी में घुलने वाले लवणों को अलग करने के लिए अनेक संहाट भरी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इस कारण काँरिटक बनाने की विधि को दो भागों में बाँटना पट़ेगा, (१) सबी खार तथा पापड़ खार से और (२) सब्बी मिट्टी से।

१-सजी खार और पापड़ खार से कॉस्टिक बनाना

आवश्यक उपकरण (बाँजार) लोहे या सीमेण्ट की उपयुक्त टेकियां, लोहे के ढोल या किरासीन तेल के खाली मुंह-खुले पीपे, हिलाने के लिए लक्ष्मी का मुसद या लोहे की वड़ी कड़छीं, अंगीठीं, यड़ी कड़ाही जैसी में कि एलवाई पूडी आदि तलते हैं, बोमी का हाइड्रोमीटर (घोल का पतलापन या गाड़ापन नापने का यंत्र), एक ऐसा वरतन जिसमें हाइड्रोमीटर डालकर देखा जा समे, और वालटियां आदि । वरतनों के छोटे-यड़े होने के विषय में एक बार पी निश्चित कुछ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यह सब कम ज्यादा आवश्यकता के अनुसार होगा।

केंग्सिकल (अर्थात् मसाले) - भट्टी में से ताजा निकाला हुआ अस्टा अनुबुक्षा चूना या ऐसा चूना जो इवा के असर से यचाकर रखा गया हो, हत्दी का पानी, नमक का तेजाय या नीवू का रह या और किसी तेज खटाई का . पानी परखने के लिए।

विधि-एजी खार या पापड़ खार को उवलते हुए पानी में घोलो । देख लो कि घोल में अन्दाजन ८ या १० प्रतिशत तोड़ा कारबोनेट हो जाय । मानूर्य तौर पर सज्जी खार के १ भाग में ३ भाग धानी और पापड़ खार के १ भाग में ६ से ८ भाग तक पानी डालना पड़ता है। घोल ऐसा बनाओं कि तैयार हो जाने पर हाइड्रोमीटर में उसका नाप १३ से १६ तक बोमी डिग्री हो। ऐसे साफ पापड खार या सोडा अंश का, जिसमें सोडिअम कारवोनेट ९० प्रतिशत से भी अधिक हो, घोल १३ या १४ बोमी डिग्री तक काफ़ी हो जाता है। किसी भी सूरत में घोल इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना चाहिए। अब घोल को अच्छी तरह उवालकर कॉस्टिक बनाने की टड्डी में डाल दो, जोकि लोहे या सीमेन्ट की अपनी ज़रूरत के अनुसार छोटी-बड़ी बनाई गई हो; थोड़ा काम तेल के खाली पीपों से भी हो सकता है।

चित्र संख्या १ की आकृति १ में A. B. C. और D. चार टाइचां हैं, जो आवश्यकतानुसार छोटी-बड़ी दनवायी जा सकती हैं। v1. v2. और v3 तीन टोंटियाँ हैं जो इस प्रकार लगाई गई हैं कि उन तीनों के नीचे, एक दूसरे के साथ विना टकराये, वालिटयां रखी जा सकती हैं। इन टोटियों को इस प्रकार लगाने का प्रयोजन यह है कि टङ्की की विभिन्न ततहों पर से द्रव लिया जा सके । अनुभव से कॉस्टिक सोडा के घोल का ऐसा परिमाण माल्म हो जावगा कि सोडा कारबोनेट तथा चूने की आपसी किया से वने हुए विविध द्रवों की सताहें एक-एक टॉटी तक रहें। यह अन्दाज़ हो जाने पर साफ़ घोल विस्कुल मी ब्रदाद नहीं होगा । कई टंकियाँ बनाने का प्रयोजन यह है कि विविध सतहों पर लिया हुआ द्रव उनमें एकत्र किया जा सके और वाद को उसमें और खार मिलाया जा सके । यदि कॉस्टिक-क्रिया लोहे की टांकियों में की जाय तो उनमें भी जयर दिखाये अनुसार तीन टोंटियां लगवाई जा सकती हैं। जैसाकि अपर लिखा गया है, टंकियां आवश्यकतानुसार छोटी या वड़ी वनवाई जा सकती हैं। उत्पर वतलाये अनुसार १३ से १६ वोमी डिग्री तक का खार-बोल बनाकर, उवालकर, इन होजों में उलट दिया जाता है । जब एक तरफ यह काम हो रहा हो तभी दूसरी तरफ अनुबुझे चूने को गरम पानी में बुझाया जाता है और इस गुंघे हुए चूने की आवश्यक मात्रा, एक जाली में से, खार के गरम घोल में छोड़ दी जाती हैं; और उसे कुछ देर तक खूब हिलाकर, बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है। चूना

आवश्यक मात्रा में पड़ गया या नहीं इसका निश्चय, ऊरर वतलाये अनुसार, कॉस्टिक सोडा के साफ घोल को नीवू के अरक या अन्य किसी तेजावी पानी से परखकर कर लेना चाहिए। चूना डालने के बाद साधारणतया पीन से एक घण्टे तक हिलाना और इसे ४ घण्टे तक बैटने देना चाहिए। इतने समय के पश्चात साफ घोल विना किसी तलछट के, टॉटी में से निकाल देना चाहिए। इस साफ घोल को एक वारीक जाली में छानकर दूसरी होजी में जमा कर देना और उसपर कुछ निशान लगा देना चाहिये। छाना इसालिए जाता है कि तिनका या भिटी आदि घोल में हो तो वह अलग हो जाय। होजी का तलछट गीला होने के कारण उसमें भी कुछ-न-कुछ खार रह ही जाता है। उसे निकालने के लिए तल्छट को गरम पानी में डालकर खूब हिलाते और बैठ जाने पर पहले वतलाये अनुसार साफ घोल नितार लेते हैं। इस घोल को पहले साफ घोल में मिलाते नहीं, तीसरी होजी में जमा कर देते हैं। तलछट को गरम पानी के साथ इसी तरह दो तीन बार नितारा जाता है और नितार को दूसरे घोल अर्थात् नितार में ही मिला दिया जाता है। बाद को इस नितार में और ताजा खार मिला देते हैं। यदि नितार में खार पर्याप्त मात्रा में हो-उसका गाढ़ापन ६ बोमी डिग्री या उससे ऊचा हो—तो उसे प्रथम वार के घोल में ही मिला सकते हैं। हाँ, उसके वाद के इलके घोलों को अलग ही रखना और नया खार मिलाने के काममें लाना चाहिए । प्रथम वार के घोल का गाडापन दस वोमी डिग्री तक हो सकता है। इस घोल को एक उथले बस्तन में गरम करके पानी उड़ा दिया जाता है. यहांतक कि वह ३६ से ३८ बोमी डिग्री का रह जाता है, और यह ठण्डी या गरम विधि से साबुन वनाने के काम आता है।

२. सजी मिट्टी से कॉन्टिक मोडा बनाना


संब्जी मिट्टी या रेंह से कॉस्टिक बनाना कठिन काम है, क्योंकि इसमें सोडिअम कारवोनेट का अनुपात नीचा होता है। विभिन्न त्यानों से छी हुई मिट्टी में ५ से २० प्रतिशत तक सोडिअम कारवोनेट पाया जाता है। उपकरण (औज़ार) वैसे ही चाहिए जैसे कपर बतलाये गये हैं। विधि—इंधन की वचत करने के लिए अच्छा यह है कि नितारने के 'वैटरी सिस्टम' अर्थात् एक के बाद बूखरे नमूने से नितारने की श्रंखला का उपयोग किया जाय । अब इसीका वर्णन करते हैं।

बज्जी मिट्टी भर दी जाती है। (देखों चित्र सं० १ की आकृति सं० १)।

A. B, C. D. आदि कई होजियां हैं, जिनमें पहली या दूसरी टोंटी तक

▲ हौंजी में इतना गरम पानी भरा जाता है कि मिट्टी की सतह के ऊपर उसकी गहराई इतनी होजाय जितनी हौज़ी की तली से मिट्टी की है। अब खूब हिलाकर मिट्टी इस पानी में घोल दी जाती है और उसे नैठने दिया जाता है। इसके वाद मिट्टी के ऊपर की टोंटी से घोल को बाहर निकाल लिया जाता है। इसे बील नं । A कहते हैं। इसे B होज़ी की मिट्टी में मिलाकर खूब हिलाते, वैठने देते और पूर्वोक्त प्रकार टॉटी से नितार छेते हैं। \land होनी की मिट्टी में फिर नया गरम पानी डालकर उसी प्रकार हिलाकर, बैठने देकर, मिट्टी के कपर की टॉटी से निकाल लेते हैं। यह घोल नं० २ को गया। इसको घोल नं० १ अरे B होज़ी की मिट्टी में भिलाकर नहीं किया दोहरायी जाती है। इस किया के साथ ही A होज़ी की मिट्टी में तीसरी बार नया गरम पानी डालकर, पूर्वोक्त विधी अनुसार घोळ नं० ३ Å तैयार किया जाता है। В होज़ी में से घोळ नं० १^B निकालने के बाद, उसमें घोल नं० ३^A डालकर, हिलाने, बैठ नाने देने और नितार लेने की किया की जाती है। घोल नं० १B को C होज़ी में नयी मिट्टी के साथ भिलाकर इस किया को दुहराया जाता है। यह घोल नं॰ १ C कहलाता है। इसी प्रकार नितारने की क्रिया का सिलसिला (शृंतला) वन्ध आता है। एक हीज़ी में एक दार डाली हुई मिट्टी को ३ दा ४ वार घोया जाता है, यहाँतक कि उसमें ऐसा कोई लक्ण वाकी नहीं रह जाता जो पानी में

घुल सकता हो । और इन घोलों को अगली होजी में हर बार मयी मिट्टी के साथ मिलाकर किया की जाती है। यदि कभी यह दिखाई पड़े कि नितारा हुआ घोल अगली होजी की मिट्टी में निलाने के लिये काफी नहीं है तो, उससे पहले की होजी में से निकाला हुआ आखिरी घोल भी इसमें मिलाकर श्रृंखला जारी रखी जाती है। यह किया तब तक जारी रखी जाती है जबतक कि १३ या १४ बोमी डिग्री का घोल प्राप्त न हो जाय। अच्छा यह है कि वीच-बीच में हाइ-





ड्रोमीटर द्वारा देखते रहें कि घोल कितना बना हो गया । अगली होज़ी में किया करते समय यह घ्यान रखना चाहिये कि मिट्टी पर जो पानी या पहली होजी का नितार डाला जाय उसकी गहराई मिट्टी की गहराई से कम न हो । और जय मिट्टी को फोक समझ कर फेंका जाय तो उसमें से लवण यथाशक्ति पूरी तरह निकाले जा चुके हों।

. सज्जी मिट्टी से लवणों की निकासी एक और ढंग से भी की जा सकती है। चित्र नं॰ १ की आकृति नं॰ २ में A.B.C. और D. आदि ऐसी होजियाँ हैं जिनमें टोंटियाँ तलीसे कुछ ही जगर लगी हुई हैं। इन होज़ियों की अपली तली से लगभग ६ इञ्च ऊपर, वांत की खपचियों या मज़्यूत तार की जाली की एक नकली तली लगा दी जाती है। इस नकली तली को सन की बोरी या भूसी आदि से ढँक दिया जाता है। (टॉर्टी और नकली तली लगाने का ढंग समझने के लिए चित्र नं० १ की आकृति नं० २ देखी।) कई होजियों में इस नकली तली के ऊपर थोडी योड़ी सन्जी मिट्टी फैला दी जाती है। अब पहली होनी में इतना गरम पानी डालते हैं कि वह उसमें डाली हुई मिट्टी का गारा बनाने के लिए काफी हो। योड़ी देर बाद यह पानी, उस मिट्टी के लवणों को अपने में घोलकर, नक़ली तली में से नीचे छन जाता है । इस घोल को टोंटी द्वारा बाहर निकाल कर अगली होज़ी B. में पड़ी हुई मिट्टी पर डाल देते हैं और उसके लवण बुलाकर नीचे नितरने या टपकने देते हैं। इसी बीच पहली हौज़ी की मिट्टी पर दुवारा नया गरम पानी डालकर वही किया दोहराई जाती है। B, हौजी में टपका हुआ लवण-मिला पानी टींटी द्वारा निकाल कर अगली होजी C, की मिट्टी पर डाला जाता है और उसके लवणों को घुलाकर टीटी में से निकाल दिया जाता है।

यह विधि एक प्रकार से वही है जो पहले वयान की थी। मेद इतना ही है कि इसमें लवण का घोल तली की टोंटी में से निकाला जाता है और सामी मिट्टी को हिलाकर पानी में या पहली होजी में से निकाले हुए घोल में नहीं घोला जाता, बल्कि स्वयं मिट्टी को नरम होकर लवणों को पानी में धुलकर, नीचे टफ्क जाने का अवसर दिया जाता है। होजी में जो नकली तली लगायी जाती है वह फिल्टर (छन्ने) का काम भी देती है और मिट्टी के छोटे कणों या तिनकों आदि को घोल में नहीं जाने देती !

यदि अपने पास तन्जी मिट्टी थोड़ी हो तो, जपर वयान की हुई विधियों के घपले में न पड़कर, उसे किसी टिन या अन्य वरतन में गरम पानी में मली-माँति घोलकर बैठ जाने देना और जपर के घोल को एहतियात से नितार लेना चाहिए। टिन में नीचे बची हुई मिट्टी में नया गरम पानी डालकर यह किया दोहरानी चाहिए। यह किया तवतक दोहरानी चाहिये जबतक कि मिट्टी में से घुल सकने वाले सब लवण अलग न हो जायँ। इन सब नितारे हुए घोलों को मिलाकर आग पर पकाकर इतना गाड़ा कर लिया जाता है कि १३ या १४ बोमी डिंग्री का घोल रह जाय।

अपनी-अपनी खास ज़रूरत के अनुसार इन विधियों में आवश्यक परिवर्तन भी किया जा सकता है। उद्देश्य तो इतना ही है कि १३ या १४ वोमी डिग्री का घोल मिल जाय और घुल सकने वाला कोई लवण सज्जी मिट्टी में वाकी न रहे। इस प्रकार प्राप्त किए हुए घोलों की, संख्या (१) (खारों से कॉस्टिक बनाने के प्रकरण) में विणेत विधिके अनुसार कॉस्टिक सोडा बनाया जा सकता है।

अपर वतलाये गये किसी भी ज़िर्य से प्राप्त कॉस्टिक बोल बहुत हलका, ८ से १० वोमी डिग्री तक का, होता है; और उसमें कास्टिक सोडा के सिवाय भी कुछ लवण घुले रहते हैं। इस घोल का उपयोग अघउवला या दानेदार साजुन बनाने में या प्रारम्भिक अवस्थामें तेलों में योड़ीसी साजुनकिया करने में किया जा सकता है। बाद को इन तेलों का पूरा साजुन बनाने के लिये गाड़े कॉस्टिक घोल का उपयोग करना पड़ेगा। इसी कारण साधारणतथा उत्तम मार्ग यही समझा जाता है कि कॉस्टिक घोलों का पानी उड़ाकर उन्हें २५ से ३० वोमी डिग्री तक गाड़ा कर लिया जाय। यदि साजुन ठण्डी या गरम विधि से बनाना हो तो घोल को १४० डिग्री सेग्टीगेंड या २८४ डिग्री फारनहाइट तक गरम करके ३६-३८ वोमी डिग्री तक गाड़ा कर लेना चाहिए। जब घोल का

ताप-मान उक्त दरने तक पहुँच नाय तव आग नीचेसे निकालकर, उसे ठण्हा होने का अवसर देना चाहिए और बैठ जाने पर ऊपर से नितार छेना चाहिए।

छ. घोवी सोडा-जैसांक जपर वतला चुके हैं, सज्जी खार, पापड़ खार, और सज्जी मिट्टी से साफ करके वनाये हुए घोल का जब कॉस्टिक न बनाया जाय तब उससे शुद्ध सोडियम कारवोनेट निकाला जा तकता है। इस एलके खार के घोल का पानी उड़ा कर उसे लगभग ३२ बोमी डिग्री का बना लेते हैं और उसे लोहे के उथले वरतनों में डालकर स्फिटिक जमने देते हैं। यदि स्फिटिक जस्दी बनाना हो तो घोल में टीन या लोहे के छोटे-छोटे टुकड़े लटका दिये जाते हैं। कुछ दिन बाद स्फिटिक बन जाते हैं, जिनको बाक़ी घोल में से मुगमता में अलग किया जा सकता है। इस बने हुए घोल में सोडिअम कारवोनेट के खिवा भी कुछ लवण होते हैं। उक्त स्फिटिक लगभग शुद्ध सोडिअम कारवोनेट होते हैं। हाँ, उनमें पानीका कुछ अंश अवस्य होता है। खुली हवा में रखने थे उनका यह पानी और स्फिटिकाकृति नष्ट होकर चृरा घोबी-सोडा वन रहता है। स्फिटक बनाने का काम शीतऋतु में बहुत अन्छा होता है।

ज. कॉस्टिक पोटॅश- (जवा खार, यवा खार या धार का नमक) कॉस्टिक पोटॅश लकड़ी की सफेद राख से निकलता है। जिन पोधों से अधिकतम पोटॅशियम कारविनेट वाली धफेद राख बनती है उनमें से कुछ ये हैं:
१. Annual weeds (ऐनुअल पोधे) २. अवाडा, ३. अट्रसा, ४. सालविन या सप्तपणीं, ५. Amerantus spinosus(ऐमरेण्ट्स स्तिनीसस) ६. Antimesia species (ऐन्टीमेशिया किस्म के पोधे) ७. गन्नों के अगीले, ८. शीरा, ९. केला, १० Borassus Hobelliformis (बोरेसस होवेलीफोर्सिस) और लुल अन्य पेड़। प्रथम ३-४ की राख में अन्यों की अपेक्षा अधिक पोटॅशिअम कारवीनेट होता है। शीरे तथा गन्ने के अगीलों की राख में भी यह बहुत होता है। राज में पोटॅशिअम कारवीनेट है या नहीं वह जानने की एक साधारण पहचान यह है कि यदि राख को पानी में मिगोकर हथेलियों में मला जाय तो साहुन-सा चिकना स्पर्श लगना चाहिए।

क्कड़ी की राख से पोट्स निकालने के लिए पहला काम, राख को पानी में घोलकर किसी कड़ली आदि से खूब चलाने का करना पड़ता है। फिर उसे बैठने देकर साफ घोल कपर से नितार लेते हैं। इस घोल को, दूसरे बरतन में फिर राख के साथ मिलाया जाता और बैठने देकर नितार लिया जाता है। इसी प्रकार तीसरे और चौथ बरतन में किया जाता है। पहले बरतन में बची हुई राख के साथ नये पानी से यही किया की जाती है। यह सिलसिला तबतक दोइराया जाता है जबतक कि लगभग १० बोमी डिग्री का घोल नहीं मिल जाता। दूसरे शब्दों में, राख से पोट्स उसी प्रकार निकाल जाता है जिस प्रकार सज्जी मिट्टीसे सोडा। पोट्स के गाढ़े घोलकों, पानी उड़ाकर, सुखा लेते हैं। ठण्डा करते हुए मिश्रण को बीच-बीच में हिलाते रहते हैं, तािक डिलयां न यन जायें। यह कच्चा (अशुध्द) पोट्स कारबोनेट कहलाता है। इस लव्ज में पोट्सिअम और सोडिअम के अन्य लवण भी कम ज्यादा परिमाण में मिले रहते हैं।

कॉस्टिक पोर्टेश वनाना हो तो राख से निकाले हुए गाढ़े घोल में बुझे चूने की लप्सी मिलायी जाती है और वही एहतियातें तथा परखें की जाती हैं, जिनका वयान कॉस्टिक सोडा वनाने की विधि में कर चुके हैं। कच्चे पोर्टेश का घोल, पानी उड़ाकर ३५-३६ वोमी डिग्री तक गाढ़ा कर लिया जाता है और वन्द टीनों में रखा जाता है। वन्द रखने की जरूरत इस कारण होती है कि यह हवा में से पानी लेकर हलका पढ़ जाता है।

झ. चूना—चूना मुख्यतया चूने के पत्थर, संगमरमर, कंकर, चाक, पोरवन्दर पत्थर और समुद्री जानवरों के घरों (शंख आदि) से निकलता है। पहली पांच चींज जमीन में से निकलती हैं और अन्तिम को पानी के कीड़े बनाते हैं। इन चींजों के साथ कोयला मिलाकर उसे भट्टी में फूंकने से अनवुझा चूना तैयार हो जाता है। कच्चे चूने और बुझे चूने में पहचान करने का एक मोटा तरीका यह है कि कच्चे चूने पर नींचू का अर्क या अन्य कोई तेजाव डाल्फ्ने से झट युलबुले उठने लगते हैं और बुझे चूने पर नहीं। शंख आदि कींडों के घरों में ज्यादातर अधिक शुद्ध चूना—९० प्रतिशत तक होता है। विभिन्न चींजों में सुझे चूने का अनुपात विभिन्न होता है। जमीन या खानों से निकली हुई

चिंजों में संगमरमर और कटनी का चूनेका पत्थर सबसे बिट्या माने जाते हैं। साबुन बनाने में चूना सीधा कोई भाग नहीं लेता वाल्क साबुन को वह निगाए देता है। उसका काम तो सज्जी खार आदि से कॉस्टिक सोडा बनाने में ही पड़ता हैं। चूना मकानों की दीवारों पर प्लास्टर करने, सकेदी करने, सीमेण्ट बनाने, चमड़ा कमाने, और गोंद या गेहूँ की ग्लुटीन, या शीरे के साथ मिलाकर लकड़ी आदि जोड़ने का एक किस्म का सीमेण्ट बनाने आदि के काम आता है। शक्तर के कारखानों में इससे गन्ने का रस साफ़ करते हैं। यह रंगाई में भी काम आता है। बुझे चूने और क्लोरीन गेस (जोकि खाने के नमक से बनती है) को मिलाकर व्लीचिंग (रंग उड़ाने का) पाउडर बनाया जाता है।

- ट. साधारण नमक—यह नमक प्राप्त करने के मुख्य स्थान ये हैं— १. समुद्र का पानी, २. खारी झींलें, ३. नमक की खानें और ४. नमक की चट्टानें।
- १. समुद्री नमक समुद्र के पानी में लगभग ३ प्रतिशत नमक होता है। साधारण नमक के सिवा इसमें भेगनेशियम क्लोराईड आदि अन्य लवण मी होते हैं। उक्त दोनों लवणों में से प्रत्येक का अनुपात सारे नमक में लगभग १५ प्रतिशत होता है। इन दोनों के सिवा, सोडिअम सल्केट और पीटेशियम तथा कैल्शिअम (चूने) के लवण भी अल्प मात्रा में विद्यमान रहते हैं। माधारण नमक निकालने के लिए खासतीर पर इसी प्रयोजन से यने हुए उचले परतनों में समुद्र के पानी को धूप में रखकर उड़ाया जाता है। पानी का एक भाग उढ़ जाने पर साधारण नमक के स्कटिक यनकर नीचे बैठ जाते हैं, जयिक कार का पानी नितार लिया जाता है। उसमें अन्य लवणों के सिवा, मुख्य भाग साधारण नमक का भी होता है। स्कटिक रूप में जो साचारण नमक अलग किया जाता है उसमें भी अल्प मात्रा में अन्य लवण रहते हैं। उनके कारण (विशेषत: भैगनेशिअम क्लोराइड के कारण) समुद्री नमक बरसात में गीला और कभी कभी द्रव (पानी) हो जाता है।
- २. साधारण नमक पाने की दूसरी जगह राजपुताना की साम्मर सीट, खारांघोडा और कच्छ की रन आदि खारी शीलें हैं। इन सीलों से भी नमक

वैसे ही निकाला जाता है जैसे समुद्र के पानी से, अर्थात् पानी धूप में मुखा दिया जाता है। यह समुद्री नमक से बहुत मिलता-जुलता भी है।

३. तीसरा स्थान, पंजाव की नमक-खानें और नमककी चटानें हैं। उनमें से खोदकर नमक निकाल जाता है। यह लगभग शुद्ध नमक होता है और वरसात के मौसम में भी पसीजता नहीं। साबुन में दाने डालने के लिए नमक प्रयुक्त होता है और इस उद्योग में इसका माग अप्रत्यक्ष ही है। नवीन साधनों से कॉस्टिक सोडा और व्लीचिंग (रंग उडाने का) पाउडर वनाने का यह मुख्य ज़रिया है।

ठ. पानी-सावुन बनाते हुए, तेल और खार में रासायनिक किया होने के लिए, पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्यस्य का काम करता है। विना पानी के, तेलों और एखे खारों से सावुन वन ही नहीं सकता। धोने में और धुलाई में भी पारी की अत्यन्त आवश्यकता होती है। पानी की दो किरमें हैं—सख्त (खारा) और नरम (मीठा)। वर्षा का पानी और पहाड़ों या चटानों के नीचे बहता हुआ सोतों का पानी प्राय: नरम (मीठा) होता है। इस पानी में बहुत कम चीजें बुली होती हैं और इसीलियें औद्योगिक कामों में इसे पसन्द किया जाता है। इसमें सावुन खूब झाग देता है और दही-सा फटकर, न बुल सकने वाले लवण नहीं बनाता। पानी की सख्ती (खारापन) जमीन के कुछ लवण उसमें बुल जाने के कारण होती है। चूने के और मैगनेशिया के लवण पानी में हों तो वे साबुन को नुकसान पहुँचाते हैं। उनके साथ मिलकर सावुन पर ऐसी रासायनिक किया हो जाती है कि वह झाग नहीं देता और पानी में न घुल सकने वाले लवणों में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण ऐसा पानी धुलाई के लिये अच्छा नहीं होता और सावुन वनाने में मी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।

ड. साबुन में पड़नेवाले सुगन्धित तेल साबुन में सुगन्धि के लिए इन चीजों के तेल डाले जाते हैं: —१. लोंग, २. दालचीनी, ३. सोंफ, ४. अजवायन, ५. कपूर कचरी, ६. नीव्धास, ७. निम्बू, ८. नारंगी का छिलका, ९. गुलाव, १० चन्दन, ११. मोगरा, १२ मुस्क (कस्त्री) १३. हिना (मेंहदी), १४. केवड़ा, १५. खस, १६. पचौली और १७. यूकोछ-पटस इत्यादि।

४. औज़ार (उपकरण)

साबुन बनाने के लिये ६ प्रकार के उपकरणों की जुरुरत पड़ती है।

- र. साधारण उपकरण (ओज़ार) कॉस्टिक का लाइ (पोल) जमा करने की टंकी या होजी, तेल रखने के वरतन, वाल्टियाँ, लोहेका तराज़ और बाँट, लकडी या लोहे के कड़ले हिलाने घोटने के लिए, अंगीठी तेल पिय-लाने और छोटी मात्रा में साबुन बनाने के लिए, भट्टियाँ साबुग उपालने के लिए, थरमामीटर (सेंटीग़ेड या फारनहाइट), बोमी या ट्वेंडल हाहज़ोनीटर, मामूली टिन या खाली कनस्तर, चाकू या छुरियाँ, टीन के छोटे बरतन आदि ।
- २. साबुन उवालने के उपकरण—छोटी-वड़ी कई कड़ाहियां ठण्डों या अधगरम विधि से साबुन बनाने के लिये, साबुन उवालने के लिये छोटे बड़े कई गहरें भगोंने जिनमें कई जगह टेंग्टियां लगी हों, एक तली में, एक बीच में और एक दोनों के मध्य में, और एक काँच की तख्ती।
- साबुन जमाने के उपकरण-वह साबुन के लिए लक्ड़ी के सांचे और छोटे साबुनों के लिए छोटी घातु की तस्तरियां या थाल ।
- ४. सायुन काटने के औज़ार-लम्बे छुरे, झाग हटाने की पीनिया पाट्टियां और टिक्कियां काटने के औज़ार और सायुन काटने की मेज़।
 - प्राचुन सुखाने के उपकरण—तन्त्रे और अडमारिगाँ।
- ६. सानुन छापने के उपकरण—विविध साइज़ों और आकारों के सांचे, (डाइ) आदि । ये घन, लम्योतरे, गोल और दो-नुड़वां टिकियां आदि अनेक आकार के होते हैं ।

आकृति सं० १ में आगपर खकर सावुन उवालने के भगोने का साधारण नम्ना दिखाया गया है। A सानुन उनालने का भगोना खास है। इसकी गहराई लगमग ४ फुट और इसका व्यास लगमग साद तीन फुट है। तली में यह किनारों पर जरा गोल किया हुआ है। VI और V2 दो टोंटियां हैं। इनमें से एक तली में लगी हुई है और दूसरी तली से लगभग एक फुट ऊपर। इनको जहां कहीं कान में सुभीता हो वहीं लगवाया जा सकता है। यह भगोना भट्टी पर मजबूती से रखा जा सकता है जैसाकि आकृति सं २ में F और S पर दिखाया गया है। नि भट्टी है और इस तरह वनाई गई है कि सिर्फ गरम गैसे भगोने की तली के नीचे से गुजरती हैं और जहां F लिखा है वहां लोहे की जाली पर लकड़ियां जलती रहती हैं। भट्टी का मुख F भगोने की तली से एक या डेढ़ फट दूर रहतां है और भगोने की तली तथा लोहें की जाली के बीचकी उंचाई लगभग १४ से १८ इंच तक की है। S राख गिरने की जगह है और लगभग १२ ईच ऊंची है। भद्वी के मुखपर जहां F और S लिखा है वहां दो लोहे के दरवाज़े लगे हैं जो खुल और वन्द हो सकते हैं.। ये हवा .का आनाजाना कानू में रखने के लिए हैं। F से उठकर गरम गैसें भगोने की तली के नीचे से होती हुई G द्वारा निर्दिष्ट नाली में से गुज़र कर, C चिमनी में से निकल जाती हैं। इस चिमनी का व्यास लगभग ७ इंच और ऊंचाई लगभग १५ फुट है। नाली G लगभग १ वर्ग फुट चौड़ी और ४ फुट लम्बी है। B एक छोटा-सा लोहे का ढोल है जो आकृति में दिखलाये अनुसार गैस निकलने की नाली के ऊपर मध्य में रखा है। नाली की गैसें चिमनी में से निकलने के पहले इस ढोल की तली को छूती हुई गुज़रती हैं। D एक तख़ती है जो ढोल B और चिमनी C के बीच में लगा दी गयी है। इससे हवा और आग को नियन्त्रित किया जाता है। ढोल B में पानी गुरम किया जाता है ताकि वह सज़जी खार आदि से कॉस्टिक सोड़ा बनाने तथा अन्य कामों में आ सके। इससे इन्धन की बचत हो जाती है।

साबुन उवालने की विधि अन्यत्र वयान की गयी है। यह इन्तज़ाम अध उँबले दानेदार साबुन के लिए उपयोगी है। दानेदार साबुन को भगोने में से निकालने का तरीका यह है:—

सानुन उवालने में आख़िरी काम कर चुकने पर आग युझा दी जाती है और भगोने को लोहे या लकडी के एक ढक्कन से ढककर चारों तरफ वोरियाँसे लपेट दिया जाता है, ताकि वह जल्दी उण्डा न होने पावे। एक या दो दिन साबुन को इसी हालत में रखा जाता है। इस समय में जितना साबुन बना हो उसके परिमाण के अनुसार वरतन का सव मसाला ३ या ४ सतहीं में विभक्त हो जाता है। सबसे नीचे की सतह यानी बरतन की तली में सदा रहीन कास्टिक लाई (घोल) रहता है, इसे 'नाइगर वाटर' (Niger Water) भी कहते हैं। सब से ऊपर की सतह ठोस और देखने में झागदार होती है। यह कुछ-छुछ नमकीन और परखने में खारी होती है। बीच का भाग भी दो सतहों में बांटा ना सकता है। अच्छा साफ और पतला साबुन तो ऊपर की सतह के ठीक नीचे रहता है और काला मैला सावुन 'नाइगर वाटर के ठीक उपर। यह सतह ठोंस भी हो सकती है। इसमें पानी का वड़ा अंश, दाना चनाने के लिए डाला हुआ नमक और सोडा लाई (घोल) अन्य मैलों के साथ मिले हुए रहते हैं। देखों चित्र सं० २ आकृति नं० ३ । साबुन का हाल देखने के लिए पहले सब से ऊपर की तह उठायी जाती है और उसके नीचें के भाग को देखा जाता है कि वरतन में द्रव (पतला) और साफ साबुन तो नहीं वना। यदि यह बना हो तो उसे टीन के डब्बों या छोटी वालटियों से निकालकर जमने के लिए सांची में भर दिया जाता है। या ऐसा करते हैं कि 'नाइगर वाटर को ' सबसे नीचे की टोंटी V २ के रास्ते निकाल देते हैं, यहांतक कि दूसरी तह का मैला साइन (नाइगर साबुन) टींटी V३ के ठीक नीचे तक पहुँच जाय । तय V२ की बन्द करके, अच्छे, साफ सातुन को, V३ खोलकर उसके रास्ते निकाल कर, जमने के लिए साँचों में भर देते हैं। यदि सावुन में कोई खुशबू भिलानी हो तो बह अलग बरतन में मिलाकर फिर साँचों में भरते हैं | दूसरी तह का 'नाइगर' (भेला) सायुन (Niger Soap) बालटी या टीन के यस्तनों से निकालने के . याद, ' नाइगर वाटर ' भी निकाल दिया जाता है।

्यदि दानेदार साबुन बहुत योड़ा वने तो साफ द्रव, साबुन की तीसरी तह नहीं वनती । और उस हालत में इसे भगोने से कुछ गरम और नरम अवस्था में ही निकाल देना चाहिए। सिवा साफ और द्रव साबुन के, वाकी साबुन की सांचों में नहीं भरा जाता, विक जैसाकि अन्यत्र वतलाया गया है, उसके हाय से ही लड्डू बना लिये जाते हैं, वा छोटे-छोटे सांचों में डालकर आवश्यक बज़न और आकृति की टिक्कियां बना ली जाती हैं।

५. साबुन बनाने की विविधां

तेलों और कॉस्टिक खारों का रासायनिक मिश्रण कर देने की कला ही साबुन बनाने का उद्योग है। इन दोनों का परस्पर एक निश्चित सम्बन्ध है। किस तेल में कितना कॉस्टिक साबुन या पोटेश लगेगा यह पुस्तक के अन्त में दिये हुए परिशिष्ट घ से जाना जा-सकता है। साधारणतया नारियल के तेल की श्रेणी के तेल १८ से १९ प्रतिशत कॉस्टिक लेते हैं और अन्य सब तेल १३ से १४ प्रतिशत तक।

सावुन-क्रिया में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसका हिसाव निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है:—

तेल=चिकनाई वाले तेजाव+ग्लिसरीन


तेल। कास्टिक सोडा=चिकनाई वाले तेजाव का सोडिअम लगण

(सावुन)+िल्सरीन

तेलों से ग्लिसरीन ९ या १० प्रतिश्रत निकलता है।

साबुन बनाने की विधियां संख्या में ५ हैं और वे ये हैं:-

१. ठण्डी विधि, २. गरम विधि, ३. अध-उवली विधि, ४. दाने डालने की विवि, ५. फिटिंग' यानी साफ करके जमाने या सख्त करने की विधि । प्रथम तीन विधियों में साबुन बनाने के लिए डाली गयी सब चीजें साबुन में शामिल रहती हैं । दानेदार विधि में ग्लिसरीन तथा अन्य कुछ मैल साबुन से अलग कर दिये जाते हैं और 'फिटिंग' किये हुए साबुनों में तमाम जिसरीन और अन्य मैल अलग करके साबुन विल्कुल ग्रुद्ध व सख्त कर दिया जाता है । अब एक-एक विधि का वर्णन करते हैं ।





१. ठण्डी विधि के साबुन—इस विधि में तेलों या चिकनाइयों को आवश्यक कॉस्टिक सोडा लाइ (घोल) में साधारण ताय-मान पर ही मामूलों ढंग से मिला दिया जाता है। ठोस तेलों या चिकनाइयों को पिपलाने के लिए आवश्यक गरमी के सिवा इस विधिमें और आंच की ज़रुरती गरमी पैदा होती हैं उसका प्रा फायदा उठाया जाता है। इकसार और एकदिल साबुन यनाने के लिये तेलों तथा कॉस्टिक सोडा का अधिक-से-अधिक झुद्ध होना आवश्यक है; इसके सिवा तेल सड़े हुए या अधिक चिकने तेजाय वाले नहीं होने चाहिए; उनमें किसी प्रकार की मिलावट भी नहीं होनी चाहिए। अलग-अलग तेलों को कॉस्टिक सोडा के अलग-अलग परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, और ठण्डी विधि से साबुन बनाते हुए तेल तथा लाइ ठीक-ठीक नापकर डाले जाते हैं, इस कारण यदि तेल में जरा भी मिलावट होगी तो नतीने में एक पड़ जायगा।

चूंकि सजी खार, पापड़खार और सब्जी मिट्टी से बनाये हुए कॉस्टिक सोडा लाइ की रचना में तथा विविध तेलों की रचना में बहुत विभिन्नता होती है, इसलिये किस तेल में कौनसी लाइ कितनी पड़ेगी यह पहले निश्चय कर लेना चाहिए।

जो लाइ (सोडा का घोल) काम में लाया उसका गाटापन ऐसा होना चाहिए कि उससे तैयार हुए साबुन में फालन् पानी न हो। साधारणतया ३० से ३८ बोमी डिग्री तक का लाइ टीक रहता है।

इस किरम के सामुनों के लिए ज्यादातर नारियल का तेल परान्द किया जाता है। कभी कभी मूंगफली, तिल या महुआ आदि अन्य तेल भी योड़ों माना में मिला दिये जाते हैं। इन सामुनों में वजन बढ़ाने के लिए जाली जाने वाली चीज़ें भी मिलाई जा सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए ज्यादातर खोडा खिलिकेट, स्टार्च यानी निशास्ता और टाल्क (सामुन सरीखी चिकनी एक खनिज परा) खादि का प्रयोग किया जाता है। यदि खोडा खिलिकेट अधिक मात्रा में जाना जाय तो कॉस्टिक खोडा भी उससे ज्यादा लेना पड़ता है जितना कि सफेडे तेल

में खपने के लिए काफ़ी होता। मिलावट के लिए नमक भी डाला जा सकता है, परन्तु क्योंकि देशी खारों से बने हुए कॉस्टिक सोडा लाइ (घोल) में योड़ा बहुत नमक होता ही है, इसलिए इसका न डालना ही अच्छा है। मिलावटी चीज़ें डालने से यद्यपि साचुन सस्ता हो जाता है तथापि घोने में उनसे कुछ मदद नहीं मिलती, या बहुत कम मिलती है। इसके विपरीत, ऐसे मिलावटी साबुन कुछ समय पड़े रहनेपर हड़ी से सख्त हो जाते हैं और धुलाई के काम के नहीं रहते। वे अपनी सख्ती और खुरदरी सतह से कपड़े को फाड़ डालते हैं। साबुन अच्छा बनाना हो तो बहुत ज्यादा और निकम्मी मिलावटों से बचना ही बेहतर है।

तेल, कॉस्टिक लाइ और जो मिलावट करनी हो उनकी आवश्यक मात्रा तोलने के वाद सबसे पहले तेल कड़ाही में छोड़ा जाता है। यदि तेल या चिक्रनाई जमी हुई हो तो केवल इतनी आंच दिखाई जाती है कि वह पिघल जाय और उसमें लाइ छोड़कर साथ-साथ हिलाया जाता है। निरन्तर हिलाते रहना निहायत ज़लरी है। तेल और लाइ का ताप-मान, मिलाने के समय एक-सा और हवा के तापमान जितना होना चाहिए। जब साबुन गाढ़ा होने लगे तब, कुछ मिलाबट करनी हो तो करके फिर हिलाना चाहिए। मिलावट यदि निशास्ता या टाल्क की करनी हो तो ये चीज़ें लाइ छोड़ने से पहले, तेल में ही इल कर दी जाती हैं। इनको हल करते हुए तेल में गांठ या डली नहीं पड़ने देनी चाहिए। खुशतू या रङ्ग लाइ के साथ-साथ मिलाये जाते हैं। लाइ और सब मिलावटी चीज़ें तेल में मिलाने के बाद, उन्हें घें। टते-घोंटते इतना गाढ़ा कर देना चाहिए कि मिश्रण में घोटना चलाने से उसका निशान रह जाय । अब साबुन को सांची मर दिया जाता है । सांचों को लकड़ी के तख्तों और वोरियों से दक और लपेट देना चाहिए, ताकि तेल तथा लाइ की रासायनिक किया से जो गरमी पैदा हो वह बरवाद न जाये और सावुन के काम आवे। एइतियात रखने से यह सावुन वहुत बढ़िया बनेगा, बरना सावुन क्रिया अधूरी रहेगी। जवतक सावुन पूरी तरह जम न जाय तवतक सांचे को छेड़ना नहीं चाहिए।

ठण्डी विधि से सानुन वनाने में किकायत तो होती है, परन्तु आमतीर पर तेल और लाइ में सानुन-किया (सैपोनिफिकेशन) पूरी नहीं होती। दोनों चीज़ें पास पास पड़ी रह जाती हैं और यदि दोनों चीज़ें ठीक-ठांक नाप से न ली गयी हों तो उनमें से एक, पूरी सानुन-किया होने के बाद भी फालन वची रहती है। इस कारण इन दोनों चीज़ों का नाप लेने तथा अनुपात रखने में बहुत होशियारी की ज़रूरत होती है, खासकर तब जब कि लाइ खुदरनी ज़रियों से तैयार की गई हो।

ठण्डी और अध-गरम विधियों से बने हुए साबुन बरसात में प्राय: पर्साज जाते हैं।

ठण्डी विधि के सावुन का नुसखा-

नारियल का तेल १२ पोण्ड म्राफली, तिल या महुए का तेल , ई पोण्ड एण्डी का तेल है पोण्ड

कॉस्टिक सोडा छाइ ३२ से ३५ बोमी डिप्री का इतना लिया जाय कि उसमें शुद्ध कॉस्टिक सोडा ठींक दो पीण्ड हो ।

२. गरम विधि-इस विधि में ठण्डी विधि से फ्रांस इतना ही है कि तेल और लाइ की मिलाने से पहले, दोनों चींज़ें १२० ने १४० दिशी पारनहाइट तक गरम कर ली जाती हैं और फिर उन्हें मिलाकर इतना पोटा जाता है कि साबुन-किया पूरी हो जाय, और तब सांचों में भरा जाता है। इस विधि में तेल की साबुन-किया, टण्डी विधि की मांति, भाग्य पर गईं। छोड़ी जानों, और इसी कारण इस विधि में भी मुख्यतया नारियल का तिल ही बरता जाना है। माल अच्छा बनाना हो तो तेल और लाइ का अनुपात विलक्ष्यल टींक टींक रंजना चाहिए, वरना जो ज्यादा होगा वह पींछे फालन् यचा रहेगा। गरम विधि से तेल में साबुन-किया पूरी हो जाती है इसलिये, यह ठण्डी जींचि से अन्दों मानों जाती है। उपकरण दोनों विधियों में एक हो काम आते हैं।

्र गरम विधि के साबुत का एक उदाहरण नुसखे-

१. तेल नारियल ५ पों. २. तेल नारियल ५ पों. ३. तेल नारियल ४५ पों. वरोजा ६ पों. तेल एरण्डी ६ पों. तेल महुआ १ पों. अथवा बरोजा ६ पों. तेल एरण्डी ४ औंस

अथवा

और तीनों के लिए कॉस्टिक सोडा लाइ ३० से ३२ वोमी डिग्री का इतना लो कि उसमें ग्रुद्ध कॉस्टिक सोडा एक पौण्ड हो।

पहले और दूसरे नुसखे के लिए वरोजे का दरदरा चूरा कर लो। तेल का कुछ भाग कडाही में डालकर गरम करो । धीरे धीरे थोड़ा-थोड़ा बरोजा तेल में डाल्ते जाओं और गरम करो, यहाँतक कि सब बरोजा तेल में बुल जाय। अव वाक़ी तेल भी कढ़ाई में छोड़ दो । उसे १२० से १४० डिग्री फारनहाइट तक ठण्डा होने दो । तीसरे नुसखे में भी तीनों तेलों को मिलाकर इसी ताप-मान तक गरम कर लो । उक्त ताप-मान पर नपा हुआ कॉस्टिक सोडा तेल में डालो और खूब घोंटने के बाद कुछ देर तक पड़ा रहने दो। देखोगे कि उसमें सूजी सरीं छोटे-छोटे दाने पड़ गये हैं। अब फिर घुटाई करो और फिर दस मिनट तक पड़ा रहने दो । दाने और भी ज्यादा बनते दिखाई देंगे । इसी प्रकार वार वार घोंटने और छोड़ देने से सारा मिश्रण सूजी के हलवे जैसा एकदिल और दानेदार हो जायगा । घोटना जारी रखों और दाने पतले शहद सरीखे मिश्रण में वदल जायेंगे । इस समय तेल और कॉस्टिक सोडा तीन मार्गों में वटे हुए हैं-कॉस्टिक सोडा, शुद्ध तेल और नरम शहद जैसा मिश्रण । ज्यों ज्यों खुटाई की जायगी त्यों-त्यों शहद जैसा भाग वढता जायगा और तेल व कॉस्टिक सोडा घटते जायंगे। अन्त को पिछली दोनों चीजें विलक्कल नहीं रहेंगी और केवल एकदिल शहद-जैसा मिश्रण रह जायगा। चाहें तो इसी समय इसे सांचों में जमाया जा सकता है और चाहें तो योड़ी देर और घोंटकर जबिक साबुन काठा (कठिन, सख्त) हो जाय तव उसे सांचों में भरकर दवा देना चाहिए, ताकि बीच में हवा के बुलबुले न रहें और शकल ठीक सार्चे-सी आजाय।

बुटाई करते हुए देखने से माद्रम होगा कि व्यों-व्यों साबुन-किया (सैपौनिफ़िकेशन) होती जाती है त्यों त्यों ताप-मान चढ़ता जाता है, या ग्रुक्त में लगातार एक-सा रहकर आखिर में यहुत जल्दी-जल्दी चढ़ता है, यहांतक कि भाफ निकलने लगती है और साबुन-किया पूरी करनेके लिए और आंच की जलरत नहीं पड़ती। हाँ, यदि साबुन थोड़ी मात्रा में बनाया गया हो तो यह हो सकता है कि साबुन किया से पैदा हुई गरमी उस गरमी से थोड़ी रहे जो गुटाई करते हुए हवा में उड़ जाती है। ऐसी हालत में आहिस्ता-आहित्ता पोड़ी-पोड़ी आंच दिखानी चाहिए, ताकि ताप-मान १४० डिग्नी फारनहाइट पर या इससे कुछ कपर रहे। जब दाना बहुत मोटा हो जाय तब इतनी आंच देनी चाहिए कि वह लाइ (कॉस्टिक का घोल), तेल और शहदी साबुन में फट जाय। इसके बाद और आंच की जलरत नहीं रहेगी, केवल गुटाई इतनी करनी पड़ेगी कि सब मसाला एकदिल शहद-जैसी शक्त का होजाय। अगर कोई रफ्न मिलाना हो तो वह लाइ डालते समय मिला देना चाहिए।

अगर मिलावट करनी हो तो विधि यह होगी:-

निशास्ता और फ्रेंच चॉक आदि मिहियों को तेल में ऐसा घोंट देना चाहिए कि गांठ विलकुल न बने । सोडिअम सिलिकेट और मोटा अँग (धोवी सोडा) तब मिलाये जाते हैं जबकि तेल और लाइ घोंटते-चांटते द्यारे या शदर की शकल में आने वाले होते हैं। साञ्चन-किया पूर्व हो जाने पर ये चीजें साचुन का भाग नहीं बन सकतीं।

यदि सुगम्ब मिलानी हो तो वह शहद की शकल आने के तुम्ता याद मिला देनी चाहिए । इस विधि से बनाया हुआ समुद्रन धुलाई के विए अञ्जा होता है, और यदि कोई मिलायट न हो तथा साञ्चन में लाइ या तेल फ़ाल्यू न हों तो नहाने के लिए भी ।

३. अध-उवली विधि-सच पूछी तो 'अध-उवली' विधि नाम टीक नहीं है। सचाई यह है कि इस विधि में, पहली दोनों विधियों के विसीत, साबुन-किया पूरी करने के लिए साबुन को अच्छी तरह उवाला जाता है। याद स्वने की बात यह है कि इस विधि में कॉस्टिक सोडा पूरी साजुन किया के लिए विरक्त पर्याप्त या उससे कुछ अधिक डाला जाता है। इस विधि में बरते जाने- चाले बरतन, जितना तेल खर्च करना हो उसते कम-से-कम ३ या ४ गुना बड़े होने चाहिए। इस विधि में जितनी भी चीजें कडाही में डाली जाती हैं वे सब साजुन में खप जाती हैं और तेल तथा लाइ को पूरी तरह मिला देने के लिए खासी देर तक उवाला जाता है। इस विधि से बनाये हुए साजुनों में पानी और सोडा सिलिकेट तथा सोडा अंदा जैसी मिलावटें ज्यादा खप सकती हैं। इसलिए यह साजुन सस्ता भी पड़ता है। इस विधि में भी ज्यादातर नारियल का तेल ही बरता जाता है। विधि यह हैं:—

तेल तोलकर, कड़ाही में डालकर, नीचे आंच लगा कर, जब तेल कुछ गरम होजाय, तब उसमें १० से १२ बोमी डिग्री का थोड़ा लाइ डालकर घोटा लाता है। कुछ समय बाद साबुन-किया ग्रुक हो जायगी, जैसा कि गाढ़े मलाईदार मसाले के ज़ोर-ज़ोर से जबलने से लाहिर होगा। कमी-कभी साबुन-किया नहीं भी होती। अलग-अलग तेलों में ताबुन-क्रिया ग्रुक होने के लिए अलग-अलग धनता (गाढ़ेपन) के लाइ की आवश्यकता होती है। साबुन-क्रिया ग्रुक न होनेका मतलब यह है कि या तो लाइ हलका है या गाढ़ा। इस हालत में छुछ पानी और डालकर आंच देना तथा घोटना जारी रखना चाहिए। लाइ ठिक डिग्री तक पहुँचते ही तेल में साबुन क्रिया ग्रुक हो जायगी। यदि लाइ हलका होने के कारण साबुन-क्रिया शुक नहीं होती तो या तो कुछ पोनी भाफ बनकर उड़ जाने दिया जाता है या कपर से गाढ़ा लाइ डाल दिया जाता है, ताकि कॉरिटक सोडा का घोल उचित डिग्री तक पहुँच जाय और साबुन किया ग्रुक हो जाय। साबुन-क्रिया ग्रुक होने में सहूलियत के लिए जबलती हुई कड़ाही में धोड़ा बना-बनाया साबुन कतर कर डाल दिया जाता है।

साबुन-क्रिया शुरू हुई या नहीं इसकी पहचान यह है कि इसके शुरू होने से पहले तक तेल और लाइ (कॉस्टिक का घोल) अलग अलग रहते हैं, और जब घोटने को उपर निकाला जाता है तब दोनों चीजें पानी-सी पतली दीखती हैं तथा उसके सिरे पर से दोनों की बूँदें अलग-अलग गिरती व टपकती हैं। और जब साबुन किया ग्रुक हो जाती है तब दोनों की मिलकर मलाई-मी लेई बन जाती है। मिश्रण इतना गाढ़ा हो जाता है कि माफ को बाहर निकलने में काठनाई होती है और उसके कारण सब मसाला उपर को उठने लगता है। यह साबुन की लेई बनना कहलाता है। इस समय यदि एदितयात न रली जाय तो मसाला उपर को उठल कर किनारों पर से बाहर गिरने लगता है। इसे शान्त करने के लिए आँच मन्दी कर देनी और टण्डे पानी के छींटे देने चाहिए। साबुन-किया में तेल तथा कॉस्टिक कोड़ा का रासायनिक मिश्रण होने छे जुदरती गरमी इतनी ज्यादा पैदा होती है कि उसी के सहारे साबुन-किया जारी रह मकती है। जब नारियल का तेल ही ज्यादा हो तब खास तौर पर ज्यादा गरमी पैदा होती है और एक बार साबुन-किया ग्रुक हो जाने पर वह बहुत तेल र नतार में बढ़ती है। इसमें यदि एहतियात न रली जाय तो किया ग्राम् में ग्राहर हो जाती है, और कमी-कभी तो मिश्रण इतने वेग से किनारों पर होकर बाहर गिरने लगता है कि सारा वरतन खाली हो जाता है।

एक और ज़रूरी एहातियात यह राजनी चाहिए कि लाइ इतनी मोड़ी मात्रा में न डाली जाय कि तेल उसके साथ झटने मिलकर सायुन-किया समाम कर दे। ऐसा होने पर, सायुन-किया पूर्ण हो चुकने के कारण, सब मसाला काट सा सखत होने का डर रहता है। इसलिये एक बार डाला हुआ लाइ समास होने से पहले ही और लाइ डालते जाना चाहिए। लिए हुए तेल के लिए आयम्पर लाइ इसी प्रकार कडाही में छोड़ना चाहिए। सायुन को पतला और द्रय अवस्था में रखने के लिए बीच-बीच में पानी भी डालते रहना चाहिये, साकि भांक आसानी से निकल सके। शुरू-शुरू में, जबकि सायुन-किया येग ने होती है गय, झाग भी बहुत उठते हैं और निश्रण कपर को आने लगता है, परन्तु सायुन-किया पूरी हो जाने पर झाग बैठ जाते और मिश्रण चुपचाय उपल्या रहना है। साधारण-तथा सायुन-किया का आरम्भ ८ से २० बोमी हियी के हलके लाह में किया जाता है और अन्त १८ से २० बोमी हियी तक के गाढ़े लाह है।

माञ्चन के मिश्रण में तेल ब्यादा है या खार, इनकी पहचान यह ऐं:---

मिश्रण में एक चाक् का फलका डुवोकर' उस पर थोड़ा सावुन लेकर उसे नीचे टपकाओं। यदि पत्ली, पारदर्शक झिछी वनकर गिरे तव तो समझो कि सावुन ठीक वन गया है । और मिश्रण गंदला दिखलाई दे तो समझो कि तेल और खार में से एक चीज़ ज्यादा है। मिश्रण का जरा-सा कृतरा जीम पर छुआ कर देखो । अगर यह तीखा काटता हुआ लगे तो समझो कि खार ज्यादा है। तेल ज्यादा होगा तो यह जीभ पर काटेगा नहीं। तेल ज्यादा हो तो थोड़ा खार और खार ज्यादा हो तो थोड़ा तेल और मिला देना चाहिए। परन्तु इस अतिरिक्त मिलावट की मात्रा बडी एहतियात से निश्चित करेनी चाहिये। साबुन ठीक वन गया या नहीं, इसकी अन्तिम पहुचान यह है कि मिश्रण एक दिल होना चाहिए और जब उसे चाकू के फलके पर लेकर टपकाया जाय तो पतली पारदर्शक झिली बनकर गिरना चाहिये । जीभ पर यह बहुत कम काटता है। एक और पहचान यह है कि यदि मिश्रण को हाथ की अंगुली में लेकर मला जाय तो उसका तार साफ पारदर्शक वनता है। तीसरी पहचान यह है कि यदि गरम-गरम मिश्रण की दो-एक बुँदें साफ कांच पर गिराई जायं तो ठण्डा होने तक पारदर्शक रहती है और जम कर सफ़ेद हो जाती है। इसमें खार ज्यादा होगा तो वून्दें तुरन्त ही सफेद पड़ने लगेंगी और तेल ज्यादा होगा तो उसके किनारों पर तेल का मैला-सा रंग दीख पड़ेगा। कांच पर पड़ी हुई वूंदों को अंगुली से दवाया जाय तो वे फटनी नहीं चाहिए।

साबुन वन जाने पर उसे कुछ देर ठण्डा होने और वैठने देना चाहिए, ताकि उसके झाग दव जाँय। तव उसे सांचों में भरना चाहिए। यह काम प्राय: तव किया जाता है जब ताप-भान १६० या १७० डिग्री फारनहाइट पर आ जाता है: यह साबुन ज्यादातर घोने के काम आता है। और इसमें घोबी-सोडा तथा सोडीअम सिलीकेट मिला दिया जाता है। घोबी-सोडा तेल के बजन का ५ से ७॥ तक प्रतिशत और सोडा सिलिकेट १५ से २० तक प्रतिशत मिलाया जाता है। ये दोनों चीज अलग-अलग मिलाना चाहिए। घोबी-सोडा अपने से

दुगने पानी में और सोडा सिल्किट वरावर पानी में घोलकर, सावुन सांचों में भरने से पहिले, उसमें मिला दिये जाते हैं। रंग डालना हो तो बहुत घोड़ा डालना चाहिए। आमतौर पर निवूई पीला या 'मेटालिन' पीला रंग मिलाया जाता है। रंग, उनलते हुए गरम पानी में घोलकर, छानकर डालना चाहिए।

सोडिअम कारगोनेट (धोबी-सोडा) सारे साजुन के २ या २॥ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वह साजुन सूखने पर उसकी सतह पर आ जाता है। इसी तरह सोडिअम सिलिकेट साजुन के वज़न का ५ या १० प्रति-शत से अधिक नहीं होना चाहिये। सांचों में भरने के बाद जमने तक साजुन को छोड़ना नहीं चाहिए। जम जाने पर उसे सांचों में ते निकालकर एक दिन खुली हवा में सूखने देना चाहिये। अब इसे काटकर इसकी सिलें (शिलायें) या पहियां बनाई जा सकती हैं।

इस किस्म के साबुन में साधारणतया ५० से ५५ प्रतिशत तक पानी रहता है।

नुस्या--

नारियल का_तेल महुआ का तेल यरोजा ६ भाग हुँ भाग हु भाग और

कॉस्टिक सोडा इतना जो तेल में पूरी तरह खप जाय।

४ दानेदार सायुन—ठण्डी, गरम और अध उवली विधियों में मुख्य-तथा नारियल का तेल ही वरता जाता है, अन्य तेल बहुत थोड़े-थोड़े मिलाये जाते हैं। इन विधियों में तेलों का साफ व ग्रुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि कटाई। में डाली गयी सब चीजें साबुन का माग चन जाती हैं। दानेदार साबुन में, कोई भी ऐसा वानस्पतिक तेल डाला जा सकता है जिसमें सायुन-किया हो। केल का साफ होना भी जलरी नहीं। जरूरत केयल इतनी है कि उसमें कोई खनिज वेल (किरासीन आदि) न भिला हो, क्योंकि इनका साबुन वन ही नहीं सकता। दाने डालने का काम आमतौर पर नमक से लिया जाता है। नमक के बील की एक खास बनता पर, साधारणतया ७ से १० प्रतिदान पर, साबुन मिला ने अल्डिद्रा हो जाता है। ऐसा होते हुए मिश्रण के सब भेल, जिनमरीन भी, सायुन से अल्ब हो जाते हैं। साबुन दानेदार वनकर नमक के घोल पर तैरने लगता है और नमकीन घोल को निचे की टोंटी के रास्ते निकाल लिया जाता है। महुआ, तिल और मूंगफली के तेल थोड़े ही नमक से फट जाते हैं। नारियल-श्रेणी के तेलों को फ़ाड़ने के लिए ज्यादा नमक की जरूरत पड़ती है और फट चुकने पर भी उनमें नमकीनपन हर सुरत में कायम रहता ही है। इसी कारण उनमें महुआ, तिल आदि तेल मिलाकर उन्हें काम में लाते हैं। दाने डालने के लिए कॉस्टिक सोडा भी काम दे सकता है, परन्तु यह महंगा पड़ता है। इसके सिवा, दाने बनाने वाली चीज साबुन में थोड़ी बहुत हमेशा रह ही जाती है। इस कारण जिस साबुन में कॉस्टिक सोडा से दाना डाला जायगा वह उदासीन न होकर खारा रहेगा।

दानेदार या दाना शब्द का प्रयोग इस कारण किया जाता है कि जब नमक या कॉस्टिक सोडा डालने पर साबुन द्रव से अलहदा होता है तब वह देखने में दानेदार होता है। उसका ऐसा दीखना इस बात पर भी निर्भर करता है कि दाना बनाने के लिए नमक कितना डाला गया। अगर नमक ज्यादा डाला जायेगा तो दाना बड़ा और मिश्रण गांदे दही-सा हो जायगा । नमक योड़ा डाला जायमा तो दाना छोटा और मिश्रण पतला, पतले दही सा, रहेगा। तेल मैला या घटिया हो तो उसका मैल अच्छी तरह निकालने के लिए ज्यादा नमक डालना पड़ता है। साबुन उसी तरह उवालना पड़ता है जिस तरह अध-उबली विधि में बतलाया गया है। इतनी एहतियात जरूर रखनी पड़ती है कि उनालने के लिए बरतन खासी समाई का लिया जाय । दाना बनाने की किया में, साबुन बरतन में उपनता बहुत है। आम तौर पर, जितना तेल डालना हो उसका पांच-गुना वरतन लेना ठीक रहता है। तेल और कॉस्टिक साडा में सावुन-क्रिया करने का तरीका वही है जो अध-उबली विधि में । जब तेल में साबुन-क्रिया खासी हो जाय-साबुनसाजों की भाषा में कहें तो जब तेल मर चुकें-तब थोड़ा-योडा करके कई बार नमक छोडा जाता है, और प्रतिवार नमक डालने के बाद सारा मिश्रण खूब उवाला जाता है, ताकि वह भलीभाँति हिल-मिल जाय। पहली बार नमक डालने पर साबुन द्रव वन जाता है, और अधिक नमक छोड़ने पर

छोड़ने पर वाकी द्रव से अलहदा हो जाता है। दाना ठीक-टीक पड़ गया या नहीं, यह देखने के लिये सावुन को छुरी पर लेकर टपकाते हैं। यदि साबुन और नमकीन पानी अलहदा-अलहदा टपकें तो दाना टीक पड़ गया समझना चाहिए। अत्र साबुन को खूप उपाल कर ठण्डा होने देना चाहिए। यदि योड़ा साबुन बनाया हो तो ६ से ८ घण्टे तक, और यदि ज्यादा हो तो लगभग १२ घण्टे तक । इससे कम समय में साबुन और नमकीन पानी पूरी तरह अलहदा नहीं होते । इसके बाद तली में बैठे हुए नमकीन पानी को तली की टोंटी से निकाल लिया जाता है। इस वीच, तेल के तमाम मैट और न्टिसरीन, नमकीन पानी में घुल जाते हैं और ऊपर का सायुन प्राय: ग्रद रह जाता है। नमकीन पानी निकाल लेने के बाद, साबुन को ८ से १० तक बोमी डिजी के इलके सोडा लाइ के साथ फिर उयाला जाता है। साबुन को अच्छी तरह उयलने देने और उसे द्रवावस्था में ही रखने के लिये योड़ा पानी भी डाला जाता है। यह पानी गरम होना चाहिए । दुवारा लाइ के साथ उयालने का प्रयोजन यह है। के यदि पहली वार की साबुन-किया से कुछ तेल वच गया हो तो वह भी साबुन वन जाय, पीछे से डाला हुआ लाइ इस तेल को साबुन में वदल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए। हरेक बार लाइ डालने के बाद साबुन खूब उवाला जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि लाइ सायुन में खप रहा है या नहीं। लाइ इतना डालना चाहिए कि देर तक उवालने के वाद भी यदि सायुन जीभ पर रखा जाय तो वह उसे काटता हो, और अध-उचली विधि म पूर्ण साचुन की जो पहचानें वयान की गयी हैं वे सव उसपर पूरी उतरें।

इसके बाद साबुन को कुछ देर और उवाल कर उसमें दुवारा दाना उल्टेन की किया की जाती है। इस बार नमक पहली बार की अपेक्षा कम उाला जाता है। ६ से १२ घण्टे तक बैटने देकर मेला पानी नीचे की टोंटी में से निकाल लिया जाता है। अब साबुन को कड़ाई। में से निकाल कर उसके लट्ड़ पा टिकियां बनायी जा सकती हैं। अथवा चाहें तो उसमें कुछ गरम पानी और डालकर भलीभांति उवाल सकते हैं, ताकि साबुन में से रहा-ग्रहा नमकीन पानी भी साफ हो जाय। यह पानी केवल इतना डालना चाहिए कि उवलता पुना साबुन छुरी के फलके पर लेकर टपकाया जाय तो वह उसपर विना चिपटे निचे फिसल जाय। यदि साबुन उसपर चिपटे तो १२-१३ बोमी डिप्री के नमकीन पानी की इतनी थोड़ी मात्रा डाल देनी चाहिए कि यह चिपटन दूर हो जाय। अगर पहले से एहतियात रखी जायगी तो यह नमकीन पानी डालना ही नहीं पड़ेगा। साबुन ठीक वन चुकने पर अच्छी तरह उवाल कर, एकाध दिन कड़ाही में ही पड़ा रहने दिया जाता है। कड़ाही बोरियों से लपेट देनी चाहिए, तािक साबुन जल्दी ठण्डा न हो। अब नमकीन पानी तमाम मैल सहित साबुन से अलहदा हो जायगा। यह साबुन, पहले नमकीन साबुन से बिद्या होता है और इसे घोंटकर, सांचों में भरकर, मनचाही आकृति की टिकियों में काटकर उनपर अपना ठप्पा लगाया जा सकता है। अगर साबुन बहुत वड़ी मात्रा में बनाया जायगा और घोरे-घीरे ठंडा किया जायगा तो वह निम्न चार मागों में विभक्त हो जायगा।

१. सबसे नीचे नमकीन पानी की थोड़ी-सी तह। २. उसके ऊपर नमक और पानी लिए हुए साबुन की तह। ३. इसके ऊपर साफ पारदर्शक द्रव साबुन। इसकी मात्रा अन्य सब तहों से अधिक होनी चाहिए। ४. और सबसे ऊपर झागदार साबुन। (देखो चित्र सं० २ आकृति सं० ३) नीच की तरफ से दूसरी और चौथी तहों को एक कपड़े पर फैला कर, खूबे गून्ध कर, टिकियों के साइज के सांचों में भरकर, मन-चाही आकृति की टिकियें बना लेना और उन पर अपना ठप्पा लगा लेना चाहिए। चाहें तो इन दोनों तहों के साबुन को कुछ और पानी में उवालकर, नरम करके, उसकी पट्टियां बनायी जा सकती हैं।

नीचे की तरफ से तीसरी तह के साफ साबुन को खुलने व जमने के लिए सांचों में मर देना चाहिए। अगर कोई खुशबू मिलानी हो तो साबुन के गरम रहते ही, सांचों में मिला देनी चाहिए। इस साफ साबुन को बरतन में से निकालने के लिए, पहले सबसे ऊपर की झागदार साबुन की तह आहिस्ता से निकाली जाती है। उसके नीचे जब साफ साबुन दीखने लगता है तब उसे छोटे टीन के बरतन द्वारा निकाल लिया जाता है। (साबुन उवालने के कडाही का प्रकरण भी देखों) दानेदार विधि से साबुन १५० प्रतिशत तक बनता है। इस साबुन में लगभग ३० प्रतिशत पानी होता है।

यदि बरोजा मिलाना हो तो पहली वार दाना डालने के वाद भिला देना चाहिए। परन्तु घर में थोड़ी मात्रा में जो साबुन बनाया जाता है, उसमें ते चूंकि म्लिसरीन अलग करना सम्भव नहीं होता, इस कारण बरोजा शुरू में भी मिलाया जा सकता है।

'फिटेड ' सावुन—सावुन को खूव साफ करके, उसका वारिक चूरा वनाकर, दवाने की मशीन में उसे दवाकर, फिर टिकिया या पट्टी की आकृति में कर देते की विधि का नाम अंग्रेजी में 'फिटिंग' है। और इस विधि से जो साबुन वनाया जाता है, उसे 'फ़िटेड ' यानी 'फ़िट ' किया हुआ साबुन कहते हैं। साबुन को फिट करने का प्रयोजन यह है कि उसमें से भैल अन्तिम अंश तक निकालकर विस्कुल शुद्ध माल हासिल किया जाय। इस विधि में तेल में साबुन-किया करने और दाना डालने का तरीका तो वही है जो दानेदार माबुन की विधि में; भेद केवल इतना है कि दूसरी बार दाना डालने के लिए नमक फी बजाय कॉस्टिक सीडा इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार दाना डालने के वाद, नमक-मिला साबुन, नमकीन पानी से अलग कर लिया जाता है। इसे नमक का बदलना कहते हैं। इस साबुन को हलके सोडा लाह के साथ एतना उवाला जाता है कि जो कुछ तेल वाकी हो वह पूरी तरह साबुन वन वाय । फिर उसमें २५ से ३० तक बोमी डिग्री के तेज सोडा छाई द्वारा दाना टालने कि विधि की जाती है। बैठ जाने पर, लाइ को साबुन से अलहदा कर लिंग जाता है। इस साबुन में नमक विल्कुल नहीं होता। इस साबुन को गोड़े-गोड़े गरम पानी में कई बार इतना उवाला जाता है कि बंदि इसे ह्यूरी के पड़के पर रखकर टपकाया जाय तो यह उसपर से फिसक जाय और उसके किनारों पर चिपटे नहीं । यही 'फिट' करने की किया है। इसे करने के लिए हो। उन यारी और अनुभव की ज़रूरत है। इस किया के बाद, साबुन की माना के अनुसार, उसे २ दिन से ७ दिन तक, बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस मियाद की समाप्ति पर साबुन उन्ही चार तहों में बंट जाता है जिनका प्यान दानेदार विधि में किया जा चुका है। इतना भेद अवस्य रहता है कि सदछे नार्च की तह में नमक की बजाय कॉस्टिक सोड़ा का घोल होता है। साकृ सायुन जी

तह पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही अलग कर ली जाती है (देखो चित्र सं. २ आकृति सं. ३) और 'नाइगर शावुन और झागदार सावुनों को नया सावुन बनाते हुए उसमें डाल दिया जाता है।


इस साबुन को नहाने आदि श्रृंगार के काम में लाना हो या इसे सर्वथा उदासीन बनाना हो तो सांचों में भरने के पहले इसे किसी चिकने या बोरिक तेजाब से उदासीन कर लिया जाता है, यानी इसके खार अंश को तेजाब से मार दिया जाता है। घरों में या गांवों में जिस छोटे पैमान पर साबुन बनाया जाता है उसमें 'फिटेड' साबुन बनाना सम्भव नहीं है।

है। इस साबुन नरम साबुन तेलों से और कॉस्टिक पोटेश से बनता है। इस साबुन को बनाने में मुख्यतया शुष्क और अर्ध शुष्क श्रेणीं के तेल बरते जाते हैं। तरीका वहीं है जो गरम और- अध-उबले साबुन बनाने का। मेद केवल इतना है कि कॉस्टिक सोड़ा की जगह कॉस्टिक पोटेश बरता जाता है। इस साबुन में दाना नहीं डीला जाता।

भावन के बनते हैं। इस सावन का सर्वथा उदीसान (जिसमें न तेल फालतू हो न खार) होना ज़लरी है। इस सावन का सर्वथा उदीसान (जिसमें न तेल फालतू हो न खार) होना ज़लरी है। जमा हुंआ सायुन पार्ट्रियों में काट कर कतरने की मशीन से उसके बहुत वारीक वारीक कतरे कर दिये जाते हैं। ये कतरे सुखाकर एक पीसने की मशीन के बेलनों में से गुज़ारे जाते हैं। यह मशीन इन कतरों को मिलाकर, इनकी फीते सी बत्तियां बना देती है। इन बत्तियों में रंग और सुगन्ध मिलाकार इन्हें फिर पीसने की मशीन में ले गुज़ारा जाता है। दूसरी पिसाईके बाद सावन को एक दवाने की मशीन में डाला जाता है। दूसरी पिसाईके बाद सावन को एक दवाने की मशीन में डाला जाता है। उसमें से इस सावन की पद्दियां बनकर निकलती हैं। इन पट्टियों, को, मन-चाही शक्ल और बज़न की टिकियों में काटकर, उत्तर ठप्पे की मशीन से ठप्पा लगा दिया जाता है।

साबुन जमाने के सांचे

पहले बतलायी गयी किसी भी विधि से साबुन क्यों न बनाया जाय,





उसे ठण्डा करने और जमाने की ज़रूरत पड़ती है। यह काम धातु या लकड़ी के चौकोर सांचों में किया जाता है। इनको यनाते हुए इनके साइज की तरण बहुत ध्यान दिया जाता है, तािक इनमें जमे हुए सायुन की जब पिट्टियां या टिकियां काटी जायं तब कम-से-कम सायुन बरवाद हो। साधारणतया सांचे की चौड़ाई १५ इंच रखी जाती है, क्योंकि सायुन की पिट्टियां भी प्राय: इतनी ही लम्बी होती हैं।

चित्र सं० ३ आकृति सं० १ में एक लकड़ी का जमाने का सांचा दिखाया गमा है । यह पांच तख्तों का बना हुआ है। $\Delta\Lambda$ तले का तख्ता है और ७५ इंचे लम्बा, २४ इंच चौड़ा तया २ इंच मोटा है । इसके किनारों पर दो लकड़ी की पंडियां ठोंककर, उनसे पायों का काम लिया गया है। इस तले के तस्ते के चारों किनारों पर २ इंच चौंडे और १ इंच गंहरे खांचे बनावे गये हैं। इन खांचों से बना हुआ चंतुष्कोण ६३ से ६४ इंच तक लम्या और १५ इंच चौड़ा हैं IB और B दो लम्बे तख्ते हैं जो ७२ या ७३ इंच लम्बे, २१ रंच चौटे और २ इंच मोटे हैं। इन तख्तों में भी लम्बाई के दोनों किनारों पर २॥-३ इंच जगह छोड़कर २ इंच चौड़े और १ इंच गहरे खांचे बनाये हुए हैं । प्रत्येक तस्ते के दोनों खांचों के बीच का अन्तर लगभग ६४-६५ इंच है। C और C दो साफ लकड़ी के तख्ते हैं। इनकी चौड़ाई १७-१७ इंच, जंचाई २१-२१ इंच और मोटाई २-२ इंच हैं। इन सव तख्तों को जब खांचों मे फैसाकर खड़ा किया जाता है, तब एक बक्स की शक्छ (देखो चित्र) यन जाती है। और वृक्स के अन्दर की जगह ६३"×१५"×२०" ईच रहती हैं। कन्ती पर. खांचीं की बीच की जगह में, बक्स के अन्दर की तरफ, होहे की जरता चादर मढी हुई होती है। इन तख्तों को वक्स की शकल में इक्टा करने के बाद इनको उपर निचे लोहे के (आकृति में ^T द्वारा निर्दिष्ट) शिकन्जों से, (चित्र में शिकन्जे का केवल कपरी भाग दिखाया गया है) और दार्येन्यायें (आगृति में W द्वान . निर्दिष्ट) पच्चरों से जकड़ दिया जाता है ।

्रइस सांचे की समाई लगभग ५ इण्ड्रेडवेट की है। (१ हण्ड्रेडवेटम लगभग ५६ सेर) ज़रूरत के मुताबिक लकड़ी के सांचे इससे छोटे भी परांप जा सकते हैं। एक हण्डेडवेट साबुन जमाने के लिए अन्दाज़न दो घन-फुट जगह की ज़रूरत होती है। साबुन जमाने के लिए तैयार होने से पहले ही सांचा जोडकर तैयार रखा जाता है। यदि साबुन पतला और द्रवावस्था में हो तो सांचे के जोड़ों में गेहूँ का आटा सख्त गूंधकर लगा देना चाहिए, तािक साबुन बाहर न निकले। साधारणतया, साबुन कुछ ठण्डा होने पर, १५० से १६० डिप्री फारनहाइट पर, सांचों में भरा जाता है। साबुन जमने में ३ या ४ दिन लगते हैं। तब सांचे के बाहर का लोहे का शिकञ्जा खोलकर, किनारों के तख्ते आहिस्ता से हटा दिये जाते हैं, और काटने से पहले साबुन को खुली हवा में एकाध दिन और खुलने दिया जाता है। छोटे सांचों और धातु की परातों में साबुन जब्दी, एक या दो रोज़ में ही खुल जाता है। सांचों को पूरा किनारे तक न भरकर २-३ इंच कम रखा जाता है। धातु की छोटी-छोटी परातों में से, जिनके किनारे लकड़ी के सांचों की तरह जुदा नहीं किये जा सकते, साबुन निकालने के लिए, या तो चारों तरफ़ चाकू फेरकर या किनारों को ज़रा वाहर की तरफ़ झुकाकर, साबुन किनारों से छुड़ा दिया जाता और परात को उलट दिया जाता है, जिससे साबुन वस्तन से अल्ह्दा होकर गिर पड़ता है।

साबुन का काटना और 'फ़िनिश' करना

साबुन के जमे हुए घन को साचों में से निकालकर, काटने से पहले एकाध-दिन खुली हवा में सुखाया जाता है, ताकि ऊपर की सतह भी जरा सख्त होजाय। वाजार में जो साबुन बिकते हैं वे प्रायः एक-या दो टिकियों की पट्टी की शक्त में या विभिन्न अजनों व आकृतियों की टिकियों में कटे हुए हेते हैं। सांचे में जमे हुए साबुन को काटने और 'फिनिशः करने में निम्न कियाएं करनी पड़ती हैं:—

- १. सतह पर से झाग साफ करना ।
- २. शिलायें काटना ।
 - ३. पष्टियां काटना ।
- Y. टिक्सिंग काटना ।

'२. ठणा लगाकर सुन्दर वनाना तथा 'फिनिश ' करना । अथवा

यदि साबुन सांचे में न जमाया गया हो और दानेदार या अन्य किसी किस्म का हो तो—

- १. उसे मलकर गूथ कर जितनी बड़ी या छोटी टिकियें बनाना हो उतने साइज, बज़न तथा आकृति के सांचों में डालकर, निकालकर, टप्पा-मर्शान से टिकियों पर अपने नाम, छाप आदि का ठप्पा लगा दिया जाता है।
 - २. अथंवा साबुन को प्यालों में जमाया जाता है।
 - ् ३. या जितने वजन की इच्छा हो उतने के लड्डू वांध लिए जाते हैं।


सांचे में जमाये सावुन का काटना


- १. खुरचना—कभी-कभी साबुन के घन की ऊपर की सतह झागदार या कँची नीची आनियमित होती है। इसे पहले किसी लम्बी छूरी या खुरचने से खुरच लिया जाता है। खुरचना एक मज़बूत लम्बी-पतली फीलादी तार के दोनों सिरों पर छोटे-छोटे लकडी के टुकड़े बांधकर या आगे वतलाये हुए शिल-फटने (शिला काटने का यन्त्र) के समान बनाया जा सकता है, भेद केवल इतना रहेगा कि शिल-कटने में तार नीचे के तख्ते से ज्यादा ऊंचा लगाया जाता है और खुरचने में आधेक इञ्च से ज्यादा ऊँचा एवने की जरुरत नहीं।
- २. शिलायें काटना—कपर की सतह पर से शाग आदि साफ करने के बाद सानुन के घन को शिलाओं में काटा जाता है। इसका एक आसान तरीका यह है कि शिलायें जितनी मोटी रखनी हों उतनी-उतनी दूरों पर घन में लकीरें ढाल दी जाँय। इन्हीं लकीरों पर एक लम्बा, मजबूत, पतला फीलादी तार रखकर उसे होशियारी के साथ साबुन के बीच में से गुजार दिया जाता है, और शिलायें कट जाती है। इसे करने का तरीका चित्र सं. ४ आकृति सं. १ में दिखाया है। 5 साबुन का बन है। m, m, m, m, m, आदि चन पर लगायें हुए निशान हैं। C निशान लगाने का कलम या बुक्श है। ये निशान, शिला

जितनी मोटी रखनी है उतनी ही दूरी पर, लगाये गए हैं। W. W. एक लम्बां फीलादी तार है, जिसके सिरोंपर H और H लक्जी के छोटे-छोटे हत्थे वंधे हुए हैं। कपर की शिला धन से विल्कुल जुदा हुई दिखलाई गई है और शिला काटने का तार दूसरी शिला को काटता हुआ दिखलाया गया है।

सावुन की शिलायें, चित्र सं. ५ आकृति सं. १ में दिखलाये गये शिल-कटने से भी काटी जा सकती है। इस चित्र में a, b और b1 शिलकटने का लकड़ी का फ्रेम है। व फ्रेम की तली का तख्ता है, जो २० या २२ इंच लम्बा, ७ इंच चौड़ा और है इंच मोटा है। इस पर b और b दो तखते खड़े करके जड़े गये हैं। ये लगभग ७ इंच लम्बे, ६ इंच कींचे और हैं इंच माटे हैं। $c_1,\,c_2,\,$ आरे c_3 तीन छोटे-छोटे लकडी के टुकडे हैं, जो ७ इंच लम्बे, $\sqrt{2}$ इंच कँचे और 🕏 इंच मोटे हैं। ये तली के तख्ते के दूसरी तरफ, किनारे से २ या ३ इंच जगह छोडकर जड़े गये हैं । c_1 और c_2 के वीच में दो छेद इतने मोटे वनाये गये हैं कि उनमें से एक वड़ा पेच गुज़र सके । c_3 के वीच में भी एक छेद वनाया गया है कि उसमें लोहे का तार गुजर सके । b और b_1 तख्तों में जितनी मोटी शिलायें काटनी हों उतनी मोटाई के अनुसार, खाँचे काट दिये जाते हैं। ज्यादातर ये २ है से २॥ इंच तक लम्ये होते हैं और तली के तख्ते से समानान्तर रहते हैं। (चित्र में शिल-कृटने के तार की ऊँचाई देखों)। एक तार को, पहले तख्ते c_{S} के छेद में से गुज़ारकर, छेद के पास ही उसका एक सिरा एक कील से बांध दिया जाता है। बाकी तार को b और b_1 तिस्तियों में कटे हुए खाँचों में गुज़ार कर, मुख्य तख्ते के अपर की तरफ ले जाकर, पा और c_2 ता ितयों में लगे हुए पेंच के किनारे पर खींच कर बांघ दिया जाता है। इस पैंच को धुमाकर तार कसा या ढीला किया जा सकता है। तार मुख्य तख्ते से विल्कुल समानान्तर होना चाहिए, वरना शिलावें एक-सी मोटी नहीं कटेंगी। वस, यह शिल-कटना तैयार हो गया ।

जब साबुन की शिलायें काटनी हों तब इस शिल-कटने के बड़े तख्ते का निचला भाग साबुन के घन की ऊपरकी सतह पर रखकर उसे खींचा जाता है, और नीचे लगा हुआ तार शिला काट देता है। शिलाओं को उठा-उठाकर अलग





तख्ते पर रखते जाते हैं। शिलाओं को एक-दूसरे के अपर ज़रा तिरछा करके रखते हैं, ताकि उनको सुगमता से उठाया जा सके। (देखो चित्र सं०४ आकृति सं. २)

3. पट्टियाँ काटना—चित्र सं० ५ आकृति नं० २ में पट्टी-कटना दिखाया गया है। दो छोटी तिष्तियां, (आकृति में b_1 और b द्वारा निर्दिष्ट) ६ इंच लम्बी, ४ इंच उँची और $\frac{2}{5}$ इंच मोटी हैं। इनको एक और ६ इंच लम्बी, ४ इंच चौड़ी, $\frac{2}{5}$ इंच मोटी तख्ती B के किनारों पर खड़ा करके पेंचों द्वारा कस दिया जाता है। b और b_1 में दो बराबर के खांचे काटे गये हैं, जो इतने गहरे हैं कि अपने बीच में से गुजरे हुए तार को, तख्ती B से इतना ऊँचा रक्खें कि जितनी मोटी साबुन की पट्टी काटनी हो। तार का एक सिरा B पर गाड़ी हुई कील से बांध दिया गया है और दूसरा सिरा, तार का B1 तथा तिख्तयों के खांचों में से गुज़रने के बाद, ऊपर गड़े हुए पेंच में बांधा गया है। (आकृति में पट्टी कटने का बीच का भाग देखों)।

जब सावुन की पट्टी काटनी हो तब सावुन की शिला सीधी खड़ी करके उस पर पट्टी-कटना टीक ऐसे खींचा जाता है जैसे शिल-कटना सावुन के पन पर खींचा था। बस, पट्टी-कटना प्रतिवार एक-एक पट्टी काटता जाता है। पट्टियों को एक-वूसरे पर कल बदलकर इकटा किया जाता है, जैसांकि चिन सं० ४ आकृति सं० ३ में दिलाया गया है। यदि उनकी टिकियों न फाटनी हों तो उनपर ही उप्पा लगाकर वेच दिया जाता है, बरना उनकी टिकियां काट-कर टिकियों पर उप्पा लगाया जाता है।

साबुन की पार्ट्यों के प्रचलित साइज ये हैं:—इकहरी पट्टी १५ इंच लम्बी, सवा दो से ढाई इंच तक चौड़ी और पीन दो दंच मोटी। एक एक पट्टी का बज़न डेढ़ से पौने दो पोण्ड तक होता है। और एक एक पेटी में ऐसी ६०-६० पार्ट्या पॅक की हुई होती हैं। डवल बार १५ इंच लम्बा, ढाई इंच चौड़ा और ढाई इंच मोटा होता है। उसका बजन ३ पीण्ड होता, है और एक पेटी में वे ३६ तक पैक किये हुए विकृते हैं।

8. दिकिया बनाना पदि टिकिया बनानी हो तो साबुन की पिट्टेंगे चित्र सं० ५ आकृति सं ३ में दिखलाये यन्त्र से काट लिया जाता है। इस त्र में एक तख्ते को आधार बनाकर उसके दोनों तरफ एक-एक तख्ती खड़ी दी जाती है और खड़ी तिस्तियों में ठीक एक दूसरके सामने खांचे काट दिये ती हैं। खांचों की दूरी टिकियों की मोटाई के समान खीं जाती है। साबुन की या अधिक पिट्टेंगों को आधार के तख्ते पर रखकर, आमने-सामने खांचों में, वारीक फलके की एक छुरी गुज़ार कर, पिट्टयां टिकियों में काट जाती हैं। इस यन्त्र के बीच का भाग १५ इंच लम्बा, ढाई इंच चौड़ा और ईं इंच कँचा है। एक यन्त्र से एक ही साइज़ की टिकियां कट सकती हैं। इस रण यदि कई साइजों की टिकियां काटनी हों तो कई साइजों के यन्त्र बनाने पढ़ेंगे।

टिकियों पर ठप्पा लगाने से पहले उनको सुखा लिया जाता है।

सावुन काटने की मेज़-साबुन की शिलाओं को पट्टियों और टिकियों अधिक आसानी से काटने के लिए एक खास साजुन काटने की मेज बनाई ती है। (देखो चित्र सं० ६) इस मेज का नाप ५ फुट लम्बा, ३६ से ३८ तिक चौड़ा और ३ फुट कॅचा है। मेज इतनी काफी मजबूत है कि काटने धका वरदाश्त करले और हिले नहीं । मेज B और BI दो भागों में वँटी है, और इनके बीच में कुछ जगह छूटी हुई है ताकि साबुन काटने का फ्रेम वहां टिकाया जा सके। G और G1 दो सीधे खड़े खम्मे हैं, जो काटने के ा F को सम्मालने में मदद देते हैं। इन दोनों खम्भों के अपर के भाग में । सम्हालने के लिए खांचे कटे हुए हैं। R और KI दो लोहे की रेलें हैं नपर काटी जानेवाली साबुन शिला और आगे-पीछे सरकने वाला तख्ता S काया जाता है। इन दोनों रेलों के वीच का अन्तर, काटने के फ्रेम की लम्बाई ा काटे जाने वाली साबुन की शिला के साइल के समान, अर्थात लगभग २ इंच है। आगे-पीछे सरकने वाला तख्ता S, ३२ इंच लमा, ९ इंच ऊंचा र १ इंच मोटा है। उसे खड़ा लगांकर, उसका सम्बन्ध एक नट (ढिबरी) से कर दिया है, जो एक लम्बे पैच में लगा हुआ है और उसी के साथ आगे हे सरकता है। यह पैच मेज के नीचे दो 'वियरिंगों ' में जड़ा हुआ है। मेज

FixeD to fable PLATE NO चित्र सं G. Movable Frame TABLE FOR BAR & CARE CUTTING. 5:08 POST. FIXING SOAP CUTTING FRANE (i)

के ऊपर के तख्ते BI में, बीचों-बीच एक लम्या खांचा फटा हुआ है, जिसमें पह ऐंच यूम सकता है। (देखों चित्र सं०६) W पेंच के किनारे पर लगा हुआ, बुमाने का पहिया है। जब इस पिहये W को हत्ये K से बुमाया जाता है, तब आगे पीछे सरकने बाला तख्ता S पेंच के साथ साथ आगे पीछे सरकता है।

काटने का फ्रेम अन्दर से ३२ इंच लग्ना या सातुन की शिलाओं की लग्नाई से थोड़ा ज्यादा लग्ना, और लगभग १५ इंच कॅचा है। यह इतन मज़्वूत बना हुआ है कि तारों के कसे जाने पर उनका दवाव सह सके। मानुन की पट्टियाँ या टिकियां जितनी मोटी काटनी हों उतनी ही दूरी पर काटने के फ्रेम में तार लगाये हुए हैं। विविध साइज़ों की पट्टियों और टिकियों के लिए विविध फ्रेमों की ज़रुरत पड़ती है, और उनमें आवश्यकतानुसार तार दूर-दूर या नज़दीक नज़दीक लगे रहते हैं। इन तारों को फ्रेम के नीचे लगे हुए कीलों और उपर लगे हुए पेंचों से कस दिया जाता है। फ्रेम को मेज पर इस प्रकार जमाया जाता है कि उसका निचला भाग मेज़ की सतह के बरावर या उससे भी कुछ नीचा रहे। किसी भी सूरत में यह मेज़ की सतह से ऊंचा नहीं रहना चाहिए, वरना साबुन की शिलायें सरकते-सरकते, इससे कक जायँगी।


साबुन की शिला पार्टियों में काटने के लिये, मेज के तखते B1 पर, R और R1 रेलों तथा आगे पीछे सरकने वाले तखते S के बीच में रखकर, पिछले W का हत्या इस तरह धुमाया जाता है कि शिला आगे की तरफ को सरके। वस, शिला फ्रेम की तारों में से गुज़रती हुई पिट्टियों में कट जाती है। इसी प्रकार कई शिलायें एक दूसरे पर रखकर इकट्ठी भी काटी जा सकती हैं। तख्ते S को पीछे सरकोकर इसी प्रकार और शिलाओं को रखते और काट लेते हैं।


इसी मेज से पट्टियों को टिकियों में काटने का काम लिया जा सकता है। केवल फ्रेम, टिकियों के साइज़ के अनुसार, यदलनी पड़ेगी। यदि टिकियों का साइज़ वहीं रखना हो जो पट्टियों की चौड़ाई का है, तो फ्रेम ददलने की भी ज़रुरत नहीं। यहुत-सी पट्टियाँ एक दुसरे के उत्तर रखकर एक ग्राथ भी काटी जा सकती हैं। साबुन का 'फिनिश' करना घोने का साबुन बनाने में आखिरी काम, टिकियों को 'फिनिश' करना अर्थात उनको संवार-सिंगार कर सुन्दर बनाना है। यह काम ठणा लगाने की मशीन से और विविध आकृतियों व साइजों की 'डाइयों ' (ठणों) से किया जाता है। (चित्र सं. ७ आकृति सं. १) में एक ठणा मशीन दिखायी गयी है। (आकृति सं. २) में जो ठणा दिखाया है वह इकहरी धन टिकिया पर छाप लगाने का है, और (आकृति सं. ३) में डवल टिकिया पर छाप लगाने का ठणा दिखाया है। ठणा लगाने की मशीन का वयान निम्न-लिखित है:—

C, G और G_1 ढले हुए लोहे का एक फेस है | W. F. b.b. एक लियर है जो उक्त फेस में F पर कवा हुआ है | लियर के एक किनारे पर एक सारी वज़न W, पेंच से जड़ा हुआ है | लियर के सामने की तरफ, K द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर एक सलाख P. P_1 जड़ी हुई है | जब लियर को जपर उठाया या नीचे दवाया जाता है तब यह सलाख भी, फेस के G और G_1 मानों में होकर, ऊपर-नीचे सरकती है | A, A1 और A_2 दूसरी सलाख है, जो लियर में b पर जुड़ी हुई है | यह सलाख फेस की G और G_1 शाखाओं में से गुज़रती है | फेस C, G और G_1 एक मेज T पर मज़बूती से जड़ी हुआ है | मेज के एक किनारे पर एक लम्बा छेद किया हुआ है | इस छेद में से दो पेंच गुज़रते हैं | और इन पेंचों द्वारा, ठप्पे का घर मेज के साथ मज़बूती से ज़ब्हा हुआ है | A, A_1 A_2 का A_2 भाग, मेज के तख्ते में छेद करके, ठप्पे के निचले भाग से जोड़ा हुआ है |

ठप्पे—सावुन के ठप्पों के तीन भाग होते हैं:-

- १. टप्पे का घर, जोकि मेज के तख्ते पर मज़ब्तीसे जड़ा हुआ है।
- .२. निचला ठप्पा, जो ठप्पे के घर में खुला पड़ा रहता है।
- ३. जगर का ठप्पा, सलाल P, P के नीचे की तरफ पेंच द्वारा कमा रहता है। ठप्पों के दोनों भाग मेज पर इस प्रकार लगे हुए हैं कि जब ठप्पा मशीन का लिबर ऊपर या नीचे किया जाता है तब ये दोनों ठप्पे के घर में





सुगमता से हिल-डुल सकते हैं। ठप्पे #गन-मेटल के बने होते हैं। टिकिया पर 'फिनिश' करते हुए जो अक्षर या चित्र या निशान बनाना हो वह टप्पों पर खुदा रहता है। चित्र में ठप्पे के घर और ऊपर के ठप्पे की रिथित कमश: Z और S हारा निर्दिष्ट है।

जिस टिकिया पर ठप्पा लगाना हो उसे टप्पे के घर में रखकर, टप्पा-मशीन का लिवर झटके से और जोर से निचे को दवाते. हैं। वस, टिकिया पर टपे के अक्षर, निशान आदि छप जाते हैं और उसकी शकल भी ठप्पे-जैसी हो जाती है। लिवर को ऊपर छोड़ने पर टिकिया ठप्पे के घर में से निकल आती है, क्योंकि सलाख A_2 निचले ठप्पे को ऊपर ढकेल देती है। अब इस टिकिया को हटाकर दूसरी रख देते हैं, और इसी प्रकार ठप्पा लगाते चले जाते हैं। चित्र गं॰ ७ में आकृति सं॰ २ व ३ हारा ठप्पे के विविध भाग दिखाये गये हैं।

प्यालों में जमें हुए और लड्डू सावुन—वंगाल में यह रिवाज है। कि सावुन मिटी के प्यालों में जमाकर, उनकी शकल की टिकिया वाजार में वेची जाती है। और गुजरात व व्यव्ह-प्रान्तों में सावुन के लड्डू-से बनाकर वेचे जाते हैं। जब सावुन की टिकिया बनाकर उनको 'फिनिश 'न करना हो, तब यह इस प्रकार वेचा जा सकता है।

प्यालों में जमाना—सायुन में दाना डालने के बाद, उने बैठने और नमकीन पानी से अलग होने देते हैं। ठंडा होने से पहले ही, उसके लार का झाग या तो हटा देते हैं या उसे इस प्रकार हिलाकर नायुन में ही भिला देते हैं कि नीचे का नमकीन पानी न हिलने पाये। इस हिलाने का यह फायदा भी है कि बदि सायुन में कुळ नमकीन पानी या खार का घोल घचा रह गया हो तो वह भी नीचे बैठ जाता है। अब सायुन निकाल कर प्यालों में भर दिला जाता है। दानेदार सायुन को द्रव अवस्था में स्वाने के लिये उसके नीचे यहुत हलकी आँच दिखाई जाती है। प्यालों में भरने के बाद सायुन की सतह पीरेने किसी कपड़े आदि से द्या दी जाती है, ताकि कोई बुल्युले कंगर हों तो निकल

^{ें} ९ भाग ताँवा और १ भाग कर्ल्ड मिलाकर यनाई हुई एक धानु जिनकी बन्द्कें बनती हैं।

जाय और टिकिया की सतह साफ आ जावे। ठंडा होने पर साबुन प्यालों में से निकालकर बेचने योग्य हो जाता है।

ळड्डू सावुन-दाना डालने के बाद साबुन कुछ ठंडा होने देते हैं, और ठोस होने से पहले ही, थोड़ा-थोड़ा निकाल कर, एक छन्नी पर कपड़ा विछा उसे गूंधते हैं। अगर साबुन में कुछ लाह बचा हो तो वह या तो छन्नी में से छन जाता है या उसे कपड़ा चूस लेता है। इससे साबुन का नमकीन पानी भी निकल जाता है। इस गुंधे हुए साबुन के इच्छानुसार छोटे-बड़े लड्डू बांध लेते हैं। कभी-कभी, गूंधने के बाद, साबुन को किसी चौकोर साँचे में भी भर देते हैं और जमने के बाद टिकियों पर ठप्पा लगा दिया जाता है।

परिशिष्ट-(क) इछ ज्ञातन्य वातें

१. यरमामीटर दो प्रकार के होते हैं—सेण्टीग्रेड और फारनहाइट । इनमें भेद केवल इनकी डिग्नियों का होता है। (एक तीसरा यरमामीटर 'रूनर' भी होता है, परन्तु उसका रिवाज केवल जर्मनी में है) सेण्टीग्रेड और फारन-हाइट डिग्नियों को एक-इसरे में वदलने की विधि नीचे लिखी है।

सेण्टीग्रेड यरमामीटर में पिघलते हुए वरफ का ताप मान ० डिग्री और समुद्र की सतह पर उवलते हुए पानी का ताप-मान १०० डिग्री माना जाता है। समुद्र की सतह पर पानी उवलने का ताप-मान इस कारण लिया जाता है कि विविध कँचाइयों पर पानी उवलने का ताप-मान विविध होता है। उदाहरणार्थ ऊँचे पहाडों पर पानी जल्दी, यानी नीचे ताप-मान पर ही, उवल जाता है। वरफ पिघलने और पानी उवलने के उक्त ताप-मानों के जो निशान यरमामीटर पर लगाये जाते हैं, उनके बीच का फासला १०० हिस्सों में बांट दिया जाता है। वस, वह एक हिस्सा एक डिग्री सेण्टीग्रेड है। जिस यरमामीटर पर इस हिसाव से निशान लगे हुए हीं वह सेण्टीग्रेड कहलाता है, और उसते लिया हुआ ताप-मान इतने डिग्री सेण्टीग्रेड लिखा या बीला जाता है।

फारनहाईट थर्मामीटर में वरफ पियलने का ताप-मान २२ और सनुद्र की सतह पर पानी उवलने का ताप-मान २१२ मानकर डिप्रियों के निशान लगाये जाते हैं। और उससे लिया हुआ तापमान इतने डिग्री फारनहाइट लिखा या बोला जाता है। फारनहाइट थर्मामीटर में, वरफ पियलने और पानी उवलने कं तापमानों पर, जो निशान लगाये जाते हैं, उनके बीच का फासला १८० हिस्सों में बंटा रहता है। अतः सेण्टीग्रेड और फारनहाइट की टिग्रीयों में ५ व ९ का अनुपात हुआ। और सेंटीग्रेड की ० डिग्री क्योंकि फारनहाइट की ३२ डिग्रियों के बराबर होती है, इस कारण सेंटीग्रेड को फारनहाइट में यदकी हुए के से गुणा करके ३२ जोड दिया जाता है। इसके विगरीत फारनहाइट टिग्री को सेण्टीग्रेड में बदलना हो तो ३२ घटाकर १ से गुणा कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, ७७ डिग्री फारनहाइट को सेण्टीग्रेड में बदलना हो तो यह

 $(99-37) \times \frac{9}{9} = \frac{89 \times 3}{9} = 74$ डिग्री सेण्टीग्रेड।

इससे उल्टा यदि २५ डिग्री सेंटीग्रेड को फारनहाइट में वदलना हो तो यह किया होगी:—

 $\frac{3.3 \times 9}{9} + 39 = 89 + 39 = 99$ डिग्री फारनहाइट

अंग्रेजी में सेंग्टीग्रेड को उसके आदि-अक्षर C और फारनहाइट को उसके आदि-अक्षर F द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अत: ऊपर-दिखलायी कियाओं का फारमूला (सूत्र-) यह हुआ:—

 $C = (F - 37) \times \frac{9}{5}$ और

 $F = C \times \frac{9}{4} + 32$

इन् फारमूलों में C की जगह सेंटीग्रेड डिग्री और F की जगह फारनहाइट डिग्री की संख्या लिख देनी चाहिए।

रे टेंकियों आदि बरतनों की समाई नापने के फारमूळे:—

क. सीधे चौकोर वरतनों के लिए— समाई=लम्बाई × चौडाई × ऊँचाई । उदाहरणार्थ, ३ फुट लम्बे, २ फुट चौडे और २ फुट ऊँचे बक्स की समाई ३×२×२=१२ घन फुट हुई ।

ख. गोल नलदार (नलों की आकृति के) वस्तन की समाई जानने के लिए —

समाई = २२ × व्यास २ × गहराई

उदाहरणार्थ, ७ फुट गहरे और २ फुट व्यास के बरतन की समाई

रूर X २ र X ७ = २ र X ४ X ७ = ८८ घनफुट हुई

ग. कड़ाहियों आदि अर्ध-गोलाकार बरतनों की समाई जानने के लिए समाई $= \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$

इस फ़ारमूला में गहराई, कड़ाही की तली से सतह तक की और त्रिज्या सतह की गोलाई की ली जायगी। उदाहरणार्थ, ४ फ्रट व्यास वाले और ३ फ्रट गहरे कदाये की तमाई $\frac{?}{?} \times \frac{?}{0} \times ३ (?+??) = \frac{?}{?} \times \frac{?}{0} \times 3 \times 5 = 3$

नोट-उपरोक्त सब फ़ारमूलों के अनुसार हिसाब करते हुए, सब नाप फ़ुट, इंच या गज़ आदि एक ही पैमाने में लेने चाहिँए; यह नहीं कि न्यास तो इंचों में नाप लिया और गहराई फ़टों में।

एक वन फुट में ६२.३ पाँड या अन्दाज्न ६.२५ गॅलन पानी माता है।

परिशिष्ट (ख)

हाइड्रोमीटर अर्ज कर्

द्रवों और नमक के घोलों आदि की घनता (पतलपन या गादापन) और विशिष्ट गुरुत्व (देखो फुटनोट सं० १ पृष्ठ १४) नापने के यन्त्र हाइड्रो-मीटर कहलाते हैं। हाइड्रोमीटर में, धर्मामीटर की तरह, नीचे एक गोली होती है और ऊपर एक कांच की नली पर डिग्नियों के निशान लगे रहते हैं। जव हाइड्रोमीटर को किसी द्रव में ड्रुवोया जाता है तव उस (द्रव) का द्रवाव यन्त्र की गोली पर पड़ता है, और गोली, द्रव के विशिष्टगुरुत्व यानी उसके हलकेपन या भारीपन के अनुसार, नीचे या ऊपर चली जाती है। यन्त्र की नली पर लगे हुए डिग्नियों के निशानों और द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व में एक खास सम्बन्ध होता है। साबुन बनाने में बोमी और ट्रवेडल नामक दो हाइड्रोमीटर प्रयुक्त होते हैं। पहले की डिग्नियों को वोमी डिग्नी और दूसरे की डिग्नियों को ट्रवेडल डिग्नी वोलते हैं। अंग्रेजी में वोमी डिग्नी संक्षेप से Be और ट्रवेडल डिग्नी जाती है।

इस परिशिष्ट में दी हुई सूचियों में यह वतलाया गया है कि यदि किसी दव या घोल की वोमी या ट्वैडल डिग्री मालूम हो तो उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा और उसमें घुला हुआ लवण कितने प्रतिशत होगा। वोमी और ट्वैडल में से जो हाइड्रोमीटर इस्तेमाल किया जाय उसी की डिग्री के अनुसार विशिष्ट गुरुत्व देखना चाहिए; यह नहीं कि डिग्री तो देखी वोमी की और विशिष्ट गुरुत्व देखने लगे ट्वैडल डिग्री के सामने लिखा हुआ।

कॉस्टिक सोडा (हर्स्ट) बोल का विशिष्ट गुरुत्व, बोमी आर द्वेड्ल डिग्री

नोर्मा. -	ट्वेंडल	विशिष्ट गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रॅविटी)	बोमी	ट्वंटह	विदिष्ट गुरुव (स्वेसिफिक प्रेविटी)
	0	2.00	२ १	३४.२	2.202
₹	1.8	e00.\$	२२	३६.०	1.160
२	२.८	१.०१४	२३	₹८.0-	१.१९०
३	8.8	१.०२२	२४	80.0	१.२००
8	4.6	१.०२९	२५	82.0	१.२१०
Ŋ	૭.૨	१.०३६	२६	88.0	१.२२०
ξ.	9,0	8.084	२७	४६.२	१.२३१
હ	80.8	१.०५२	२८ -	१८.२	१.२४१
٠ ر	१२	१.०६०	२९	40.8	१.२५२
९	.१३.8	१.०६७	₹6.	५२.६	१.२६३
१०	१५	१.०७५	३१	48.6	१.२७४
११	१ ६.६	१.०८३	३२ .	५७,०	१.२८५
१२	१८.२	१.०९१	३३	. ષવ.૪	१.२९७
? ३	२०.२	१.१००	₹४	६१.६	१.३०८
\$8	२१.६	१.१०८	३५	६४.०	१.३२०
१५	२३.२	र.११६	१६	६६.४	१.३३२
१ ६	२५.०	१,१२५	[.] ३७	६९.०	१.३४५
₹७.	२६.८	१.१३४	३८	હ રે. ઇ	१.३५७
26	२८.४	१.१४२	३९	৬৪.০	१.३७०
१९	₹0.8	१.१५२	80	७६.६	१.३८३
२०	३२.४	१.१६२			

परिाशिष्ट [ग]

बाजारी कॉस्टिक सोडा (लैम्बोर्न) के एक गैलन लाइ में वास्तविक शुद्ध कॉस्टिक का अनुपात पौण्डों में

				. •	•
डियी	डिग्री			1 1	. ७०° प्रतिशत्
ट्वैडल	नेमी	(स्पेसिफिक ब्रेविटी)	९५.•% कॉस्टिक सोडा	९५.•% कॉस्टिक सोडा	९•.०% कॅास्टिक सोडा
•	o	₹.00			
₹	وَ. ٥.	2.004	0.086	380.0	0.083
ર્	1.8	2.020	0.099	०.०९२	0,029
३	7.8	१.०१५	0.888	0.23?	०.१२९
8	₹.७	१.०२०	6.298	०.१८५	0.260
ધ	₹.8	१.०२५	०.२४३	०.२३१	0.219
ξ	8.5	₹.0₹0	०.२९१	०.२७८	०.२६२
હ	છ.જ	१.०३५	०.३३५	०:३२०	०.३०३
6	ખ.જ	8.080	०,३८९	०.३७१	e.३५0
९	ξ.ο	1.084	०.४३८	०.४१७	०.३९३
१०	ફ.હ	1.040	•.४८६	5,88.0	0.836
₹ ₹	9.8	१.०५५	०.५३६	०,५१०	०.४८३
१२	ر.o	१.०६०	०.५८६	०.५५८	•.4२८
१ ३	اف.ك	१.०६५	. ०.६३६	0,809	०.५७३
\$8	9.9	2.000	0.860	०.६५३	०.६१७
- १५	₹0.0	१.०७५	•.७४२	'.୦.୯୦୯	०.६६८
\$8	१०.६	7.000	०.७८६	०.७४९	0.905
१७	११.२	2.004	०.८३६	७.७९८	०.७५५
१८	११.९	१.०९०	०.८८६	0.584	0.606
१९	१२.8	1.084	०.९३७	٥.८९8	0.68
्र २० 🖺	१३.0	7.000	०.९८६	0.988	०,८९०
	1	·	1	1	

	. '			(७७)	,	परिशिष्ट (ग.)
-	डियो	डिग्री	विशिष्ट गुरुख	৩৬০ স রিহার	७४० ^{प्र} तिशत	७०० प्रतिदाव
	}		(स्पेसिफ़िक	. 94.0%	९५.०%	९०.०% बॉस्टिक सीटा
_	`ट्रैवेटल	वोमी	भेविटी)	कॉरिटक सोडा	मॉस्टिक सोटा ,	1 direct city
	२१	१३.६	१.१०५	१. ०३७	०.९८९	0.936
	रेरे	१८२	2.220	१.०८७	१,०३७	०.९८१
	२३	१४.९	१.११५	१.०३७	१.१२३	१.०२६
	રેષ્ઠ	१५.8	2.220	१.१८७	१.१७५	1000
	रेप -	१६.०	१.१२५	१.२३८	१.१८१	१.११७
	२६	१६.५	2.230	१.२९६	१.२३७	१.१७०
	२७	१७.१	११३५	१,३५४	१:२९२	१.२२२
	२८	90.0	2.280	१.४१३	१.३५०	१.२७७
	२९	१८.३	१.१४५	१.8७०	8.883	१.३३७
	३ ०	26.6	2.240	१,५२९	१.४६०	१.३८१
	३ १	१९.३	१,१५५	१.६००	१.५२८	१.४४५
	३ २	१९.८	१.१६०	१६७६	१.५४१	१.४५६
	३३	२०.३	१.१६५	१.७०५	१.६२७	१.५३९
•	\$ 8	२०.९	· -	१.७६४	१.६८४	१.५९३
	રૂપ	22.8	१.१७५	१८२२	१.७३९	१.६४५
	३६	२२.०	1	१.९०४	१.८१७	१.७१९
	ર્ે	२२.५	1 -	१.९8२	१.८५३	१.७३३
•	₹ં૮	२३,०	1 -	१.९९२	१.८८७	१.८०४
	३९	२३.५		२.०५५	१.९६२	१.८५६
	80	28.0	(' '	२.१२२	२.०२६	१.९१६
	88	28.4	1	२.१३५	२.०८५	१.९७३
	४२	२५,०	1 • •	२.२५२	2.289	२.०३३
	४३	२५.५	•	२.३२३	२.२२१	२.०९७
	88	२६.०	1 -	1	२.२८०	२.१६१
	ष्ठुष	२६.४	1 -	1	२.३३८	२.२०६
	४६	२६.	1 -	२.५६२	२.४१७	. २.२८५
	ହଓ	२७.४		२.५९३	२.४७५	२.३४१

डि श्री	ं हिन्ती	विशिष्ट गास्ट्स	্তত ^০ সনিহার	७४० प्रतिशत	৬•° মুরিশ্বর
	1 3	(स्पेसिफिक	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	94.5%	50.0%
ट्बैड्ल	बोमी,	भेविटा)	कॅल्टिक सोडा		कॉस्टिक सोडा
***				•	
84	२७.९	1.380	२.६६९	र.५४८ -	2.880
४९	₹८.8	१.२४५	२.७३९	२.६१५	5.808
40	26.6	१.२५०	र.८०९	२.६८१	र.५३६
48	२९.३	१.२५५	2.228	2.040	२.६०२
५२	२९.७	१.२६०	.२.९५२	२.८१८	२.६६६
५३	३०.२	१.२६५	३.०२०	२.८८६	२.७३०
48	३•,६	1.200	३.०९५	२.९९५	२.७९५
५ ५	₹१.१	१. २७५	३.१७१	३.०२७	२.८६३
५६	३१.५	2.260	३.२३७	₹.090	२.९३२
40	३२.०	1.724	३.३०८	३.१५८	२.९८८
. ५८	३२.४	१.२९०	इ.इ८१	3.270	३.०५३
५९	३२.८	१.२९५	३.४५२	3.368	३.११७
६०	33.3	₹.₹००	५.५२८	३.३९४	३.१८२
६१	३३.७	2.304	3.603	३.४३९	३.२५३
६२	३४.२	1.310	३.६८२	3,488	. ३.३२४
દ્રફ	३४,६	१.३१५	3.080	३.५९३	३.३९५
६४	३५.0	१.३२०	3.289	३.६७४	३.४७५
ह्रष	३५.8	१.३२५	३९१९	₹.७8२	३,५३९
६६	३५.८	8.330	३.९९७	३.८१६	. ३.६१०
₹ ७∵⊹	३६,२	9.334	8.०७२	3.298	३.६८७
६८	३६.६	₹.₹80	8.१५६	३.९६७	३.७५४
६९	३७.०	१.३८५	8.333	8.085	३.८२ ८
ઉ૦	३७.४	१.३५०	8.3 4 7	8.238	3.298
			. }		

परिशिष्ट घ.

तेलों में पूर्ण साबुन-किया [सैपोनिफिकेशन] करने के लिए शुद्ध कॅरिस्टक सोडाओंर कॅरिस्टक पोटेश की प्रति-शतकता

संख्या	तेल या फैट (चिक्नाई) का नाम	कास्टिक पोटाश की प्रतिन्शतकता	काश्टिक सोटा की प्रति-शतकता
•	क. अशुष्क वेल	:	Fee
१	नारियल तेल	२५ से २६ तक	१८ से १९ तक
₹.	खाकन तेल		१७.५ से १८ तक
ं ३	मैरोटी तेल		१४.२ से १५ तक
8.	मलावार चरवी	१९	१३.६
4	कोकम बटर	१८	१२.७५
ξ	महुभा तेल		१४ से १८.२ तक
ও	नीम का तेल	१९ से १९.५ तक	१३.६ से १४ तक
2	करंजिया तेल		१३.२ से १३.६ तक
9	मूङ्गफ़र्छा तेल	१८.५ से १९ तक	१३.२ से १३.६ तक
- 80	एरण्डी तेल	१७.५ से १८.२ तक	१२.५ से १२.६ तक
	व. अर्थ-शुष्क तेल	_	
. 8	विनौलों का तेल	१९ से १९,५ तक	
्र	तिलों का तेल	१९.	१३.६
₹`	सरसों का तेल	१७ से १८ तक	१२. से १२.७५ तक
	ग. शुष्क तेल		
8	अन्सी का तेल	१९ से १९.५ तक	
· २	कुसुम्भ का तेल	[• •	१३.६
. ३	निग्गर का तेल	१०	१ ३.६
8	खसखस का तेळ	१९ से १९.७ तक	
	घ. बरोजा	१७ से २० तक	१२ से १४ तक

१०० माग तेल से लगभग १५० माग दानेदार या ठहरा हुआ सानुन वनता है, और यह सानुनसाज़ की प्रति-शतकता कहलाती है।



अखिल भारत याम उद्योग संघ, सगनवाड़ी, वधी

प्राप्य पुरतकोंकी मृत्य सचि

ः - शर्तेः

नित्र लिखित पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं। जो सज्जन कितीयें मंगाना चाहें उन्हें चाहिये कि वे उनकी कीमत तथा डाक खर्चकी रहम टिकटीके रूपमें या मनिआईर द्वारा पेशागी भेज दें। पुस्तकें अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी आरे गुजरायां इन भाषाओं में हैं। इसलिये आईर देते समय अंग्रेजीके लिये (अ) हिन्दीके लिये (हैं) मराठीके लिये (म), और गुजरायी के लिये (गु) ऐसा लिख देना चाहिये। पता, डाकखाना, जिला, स्टेशन आदि साफ लिखें। रिजस्टर पोस्टी चाहिये हो तो चार आने अधिक भेजें।

कोई भी बुक्टेलर एक साथ कम से वस ६० २५/- के हमारे प्रकाशन गंगा-वेंगे तो अन्हें १५% कमिशन दिया जावेगा । पेकिंग, रेल्वे खने तथा दोगर रार्च किमें खराददार । पुस्तकें गंगाते समय रू १०/- पेशगो भेजने चाहिये और शप रक्ष रहां। पी. दारा वसूल की जावेगी ।

जिनके पाँछे तारेका चिन्ह (*) ६ वे हमीरे प्रकाशन नहीं है। स्विलिये चनपर कीई कमीशन नहीं दिया जावेगा।

रास्तेकी किसीभी किस्मकी नुकसानीके इम जिम्मेदार न दोंगे।

१. सामान्य

ग्राम आन्दोलनकी आवश्यकता—

हे. जे. सी. कुमारपा [गांधीबाँकी प्रस्तावना सहित]

गांधीजी कहते हैं — बाम आन्दोलनकी आवश्यकता और स्ववहारित के संबंधमें जितने कुछ आक्षेप उठाये गये हैं उन मणका थ्री. जे. की. कुमारपाने गय पुस्तकमें जवाब दिया है। बामोंसे प्रेम रखनेवाले हरएक व्यक्तियों रसे रापने प्रभ रखना चाहिये। शेकितोंको शंकाएं रसे पढ़ने पर निर्मृत हुए विना नहीं रह मण्डी । सुन्ने तो ऐसा लगता है कि नेराश्यका आन्दोलन मुख्य होनेक पूर्व ठीक मण्डिय प्रमान आन्दोलन को आवश्यकता प्रकाशित हुआ है। यह शिताय इस विषयके प्रमार सक्ष्म देनेकी कोशिश करती है।

कींमत डाक सर्चे पाँचवा संस्करण (छप रहा है) ,, (ਿੱਢੇ) ∗ (ቧ) गांधीवादी अर्थ व्यवस्था और अस्य प्रवंध (अ) १-८-• .ले. जे. सी. कुमारप्पा स्थायी समाज व्यवस्था (원) ले. जे. सी. कुमारप्पा गांधीजी लिखते हैं — 'येंशू लिस्तका उपदेश और उनका आचरण' इस पुस्तकके समान डॉ० कुमारप्पाने यह किताबभी जेलमें ही लिखी है। यह पहली पुस्तक जितनी समझनेमें आसान नहीं हैं। उसका पूरा मतलव समझमें आनेके लिये उसे कमसे कमें दो या तीन बार ध्यान पूर्वक पढ़ जाना चाहिये। जब मैंने उसका हस्त लिखित पढ़ना शुरू किया तव मुझे कुत्हरु या कि आखिर इस पुस्तकका प्रतिपाद्य विषय क्या होगा। पर पहले ही प्रकरणते मुझे समाधान मिला और मैं उसे आखिर तक पढ़गया। ऐसा करनेमें सुझें कोई थकावट नहीं मालम पड़ी, प्रत्युत कुछ फायदा ही हुआ " (अ)* •-१२-• कर्म विज्ञान और अन्य प्रबंघ ले. जे. सी कुमारप्पा विज्ञान और तरकी (अ) ले. जे. सी. कुमारप्पा (왕) शांति और समृद्धि ले. जे. सी. कुमारप्पा (ভা) खुनके सना पैका ले. जे. सी. कुमारप्पा (अ) •-८-• योरप-गांधीवादी चष्मेसे ले. जे. सां. कुमारप्पा *आम जनताका स्वराज्य (छप रहा है) े हे, जे, सी. कुमारप्पा मुद्रास्फीति, उसके कारण और उपाय (अ) ले. जे. सी. कुमारप्पा (अ) ্ব-৫-• प्रामांके उत्थानकी एक योजना ले. जे. सी. कुमारप्पा (छप रही है) (हिं)

श्चियां और प्रामोद्योग हे. जे. सी. कुमारणा	प्रशासकार (सं)		্লিছ সুবু • - 1-•
न्नाम उद्योग पत्रिका			
अ. भा. याम च. संवदा मारि	क मुखपत्र		
वार्षिक चंदा (मय डाक खर्च) (स) या (2-0-0	***
पिछले प्राप्य संक १९३९-४	३−४५ प्र ति	e-8-0	
(अंक अंग्रेजी तथा हिंदीमें वि	ाल सकेंगें)	and the second	• .
थ भा प्रा. उ. संघ दापिक वि	वंबरण े		,
1936138180189	प्रति पुस्तक (अ)	0-3-0	
१९३५ ।३६।३७।३८।३			
	(३-४३(अ) (हिं)		ه۶ه
	(સ) ક્રાપ્ટલાપ્ટલાપ્ટ		· 0-7-0
•	२. खुराक		
चावल		9-6-	~ · e
		0-97-0	
भारतीय खाद्य पदार्थीकी उपर			0-7-0
और उनसे प्राप्त जीवन		ه – ۶ – ه	
हमें क्या खाना चाहिये?		3-0-0	- 4-8-0
ले. झ. पु. पटेल	<i>'</i> _ <i>C</i>		
अनाज पीसना	(अ)	0-6-0	a m ž m es
खुराक-ब्रुचोंकी पाट्यपुस्तक	(हि)	1	, ० – २ – ०
के. झबेरमाई पटेल	22-		4
	३. उद्योग (**) (**)		
तेलघानी हे. सबेरभार पटेल	. (व) (हि)		0-¥-a
तेलकी मिल बनाम घानी (तेल्घानीमेंका एक प्रकरण)	(略) (탾)	0-5-0	9
ताझ गुड़ ले. गजानन नाईक	(ধ) (টি)	1-0-0	0-2-0
मधुमक्षी पालन-	(हि) (ध)		6-2-0
,			
साबुन साजी- ले. के. वी. जोशी	(টি) (গ)	9-6-0	*~j~=
	चीत्री /क्ष	\ Yaana	•-Y-•
हाथ काग़ज़ बनाना- है. है. बी	্জালা (জু (ট্রি	1-c-p	4-3
घोती जामा " (["]	र रही है) (हिं		•
ज्ञुंस अंतमा ()	1	•	

(एक धोतीमेंसे दो धोतीजामे किस प्रकार बनाये जा सकते हैं इसकी जानकारी इसमें दी गई है। ऐसा करनेसे आधी कीमतमें पाजामा पहनने मिल जाता है)

४. पैमाञिश

मध्यप्रांत सरकारकी औद्योगिक अन्देवण कमेटीकी रिपोर्ट

[श्री. जे. सी. कुमारेप्पाकी सदारतमें]

गांधीजी लिखते हैं — दूसरे परिच्छेदमें जो सर्व साधारण चर्चा है उससे इसकी मौलिकता स्पष्ट होती है और वह यह भी बताती है कि यह रिपोर्ट शोघ्र ही अमलमें आनी चाहिये, फाईलमें केवल पड़ी न रहने देनी चाहिए। कमेटीने सभी ज्योगोंके निस्वत व्यवहार्य सूचनाएँ की हैं। जिज्ञासुओंको रिपोर्ट मंगाकर अवस्य पड़नी चाहिये। कीमत डाक सर्च

खण्ड १ भाग १ (पृष्ठ ५०) (छप रहा है)

६०६ देहातींकी पैमाइशके बाद कार सरकारको की हुई सर्व सोमान्य सूचनाएँ

खण्ड भाग २ (पृष्ठ १३२)

(a) 3-0-

•8•0

चुने हुए दो जिलांकी पैनाइशे और २४ प्राम उद्योगीपर टिप्पेणियां अर्थे खण्ड २ भाग १ (पुष्ठ ४०)

्रा (अ)ःः ०-८

`•−₹−0

्रः जंगल, खनिज-और यांत्रिक-शक्ति उत्पादन के साधनोंके निस्तत सूचनाएं

खण्ड २भाग २

अ) •-१२-

0-8-0

खिनज उत्पत्ति, जंगलकी उत्पत्ति और यांत्रिक-शक्ति उत्पादन साधनों के चुने हुए मागोंका तथा वाजार, ढुलाईके साधन और कर निश्चिति आदिके संबंध में चर्चा

* दायव्य सरहद प्रांतके लिये एक आर्थिक योजना (पृष्ठ ३८)

(पूर्ति सहित)

ले. जे. सी. कुमारप्पा

(ब) •-१३-० ०-

सर मिर्झा इस्प्राईल लिखते हैं — प्रांतकी ओंगोगिक उन्नातिके लिये जिन सवालोंपर चर्चा करना जहरी या उनपर आपने बहुत ही साफ तौरसे चर्चा की है इसके लिये में आपका अभिनन्दन करता हूँ। आपने यह सवाल न्यावहारिक और वास्ताविक ढंग से कैसे इल हो सकता है यह बताया है।

*** मातर तालुकाकी पैमाइश—** ले. जे. सी. कुमारप्पा

₹-0-0

o — É —`•